



# Sumário

<b>Índice por Peças</b>	<b>19</b>
<b>Índice por Equipamentos</b>	<b>25</b>
<b>Equipamentos Agrícolas</b>	<b>31</b>
<b>Equipamentos para Construção</b>	<b>107</b>
<b>Tabela de Equivalência</b>	<b>115</b>



# **Índice por Peças**



Código Timken | Páginas

## Cone / Capa

### 0

<b>02474 / 02420</b> .....	108
<b>02872 / 02820</b> .....	108
<b>07098 / 07204</b> .....	108
<b>09074 / 09194</b> .....	44

### 1

<b>LM 102949 / LM 102910</b> .....	70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78
<b>JLM 104948 / JLM 104910</b> .....	108
<b>11 BC / 13 C</b> .....	68
<b>11 BC / 14 XS</b> .....	68
<b>LM 11949 / LM 11910</b> .....	33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 64, 65, 68, 107
<b>T 126</b> .....	37, 52, 54, 55, 57, 68, 96, 102, 103
<b>M 12649 / M 12610</b> .....	63, 64, 65, 66, 67, 68, 77, 78
<b>1280 / 1220</b> .....	68
<b>1380 / 1328</b> .....	44
<b>14125 A / 14276</b> .....	44
<b>14131 / 14274</b> .....	98, 108
<b>14138 A / 14274</b> .....	52, 54, 55, 57, 96, 101, 102, 103
<b>T 151</b> .....	109
<b>15102 / 15245</b> .....	77, 78
<b>T 163 X</b> .....	51, 53
<b>18590 / 18520</b> .....	62, 63
<b>18790 / 18720</b> .....	33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 65, 66, 67, 76
<b>T 199</b> .....	75, 76

### 2

<b>HM 212047 / HM 212010</b> .....	107
<b>HM 212047 / HM 212011</b> .....	100, 101, 107
<b>HM 212049 / HM 212011</b> .....	98, 107
<b>HM 218248 / HM 218210</b> .....	58, 59, 94, 95
<b>HH 221434 / HH 221410</b> .....	108
<b>HH 221449 / HH 212410</b> .....	110
<b>M 236848 / M 236810</b> .....	110
<b>25577 / 25520</b> .....	56, 58, 60
<b>25577 / 25523</b> .....	79, 89, 91, 92
<b>25580 / 25520</b> .....	73, 74, 76, 77, 78
<b>25590 / 25520</b> .....	62
<b>25590 / 25521</b> .....	75, 76
<b>25590 / 25522</b> .....	43, 62
<b>25590 / 25523</b> .....	48, 49, 79, 81, 89, 90, 93
<b>2580 / 2523</b> .....	31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43
<b>25877 / 25820</b> .....	68

Código Timken | Páginas

<b>25877 / 25821</b> .....	80, 94
<b>27687 / 27620</b> .....	34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 64
<b>2780 / 2720</b> .....	85, 86
<b>2788 / 2720</b> .....	76, 77, 78
<b>2788 / 2729</b> .....	98, 108
<b>2789 / 2729</b> .....	51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 94, 95, 96, 97, 99, 102, 103
<b>2789 / 2735 X</b> .....	68
<b>2796 / 2735 X</b> .....	68
<b>28580 / 28521</b> .....	52, 54, 55, 57, 96, 101, 102, 103
<b>29590 / 29520</b> .....	34, 38, 39
<b>29590 / 29522</b> .....	39, 40, 41, 42
<b>29685 / 29620</b> .....	35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 65, 66, 67, 68, 73, 74, 76, 77, 78, 98, 100, 101, 104
<b>2984 / 2924</b> .....	108

### 3

<b>30203</b> .....	43, 44, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 65, 66, 96, 102, 109
<b>30204</b> .....	51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 65, 70, 71, 72, 80, 90, 91, 93, 96, 100, 101, 102, 109
<b>30205</b> .....	32, 43, 44, 50, 51, 53, 55, 56, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 78, 90, 91, 93, 107, 109
<b>30206</b> .....	70, 71, 72, 74
<b>30207</b> .....	43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 61, 65, 66, 67, 69, 79, 80, 81, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 102, 103
<b>30208</b> .....	32, 44, 51, 53, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 69, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 109
<b>30209</b> .....	48, 49, 69, 70, 71, 72, 102, 103
<b>30210</b> .....	34, 35, 36, 37, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 87, 88, 89, 93, 94, 95, 107
<b>30211</b> .....	69, 94, 95, 96, 97
<b>30212</b> .....	82, 84, 86
<b>30215</b> .....	102, 103
<b>30302</b> .....	51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 94, 95, 99, 102, 103
<b>30305</b> .....	43, 44
<b>30308</b> .....	70, 71, 72
<b>30312</b> .....	57, 94, 95, 96, 97, 101
<b>31308</b> .....	58, 60, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103
<b>31312</b> .....	58, 60, 96, 102, 103
<b>31594 / 31520</b> .....	33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 80
<b>32011 X</b> .....	52, 54, 55, 57
<b>32012 X</b> .....	52, 54, 55, 57

Código Timken	Páginas
<b>32016 X</b> .....	102, 103
<b>32019 X</b> .....	58, 60, 96, 102, 103
<b>HM 321245 / HM 321210</b> .....	110
<b>32206</b> .....	45, 46, 47, 50, 74, 98, 99
<b>32207</b> .....	95, 96, 97, 102, 103
<b>32208</b> .....	58, 59, 60, 61, 76, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103
<b>32210</b> .....	32, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 69, 75, 76, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 108
<b>32212</b> .....	45, 46, 47, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 94
<b>32213</b> .....	68, 69
<b>32215</b> .....	68, 69
<b>32216</b> .....	31, 46, 84, 85, 94
<b>32218</b> .....	31, 47, 48, 85, 86, 94
<b>32310</b> .....	68, 69
<b>33018</b> .....	97
<b>33205</b> .....	52, 54, 55, 57
<b>33207</b> .....	102, 103
<b>33462 / 33281</b> .....	51, 52, 53, 54, 55, 57, 94, 95, 97, 99, 102, 103
<b>33462 / 33287</b> .....	48, 51, 53, 55, 56, 60, 91, 96, 97, 99
<b>T 350</b> .....	110
<b>3578 / 3525</b> .....	73, 74, 76, 77, 78
<b>36690 / 36620</b> .....	78, 99, 107
<b>368 A / 362 A</b> .....	44, 82, 91, 92
<b>369 S / 362 A</b> .....	108
<b>37425 / 37625</b> .....	34, 35, 36, 42, 43, 64, 65, 66, 67
<b>3780 / 3720</b> .....	31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 50, 56, 58, 60, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 93, 98, 100, 101, 107
<b>3782 / 3720</b> .....	71, 72, 73, 74
<b>385 / 382 A</b> .....	107
<b>386 A / 382 A</b> .....	37, 41, 42
<b>387 / 382 A</b> .....	75, 76
<b>387 A / 382 A</b> .....	31, 32, 62, 77, 78
<b>387 AS / 382 A</b> .....	70, 71, 72, 73, 74, 75
<b>387 S / 383 A</b> .....	51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 96, 97, 99, 102, 103
<b>3877 / 3820</b> .....	51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 70, 71, 72, 73, 74, 96, 97
<b>389 A / 383 A</b> .....	51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 96, 97, 99, 102, 103
<b>JRM 3939 ASSY 90U08</b> .....	31, 52, 54, 55, 57, 71
<b>395 A / 394 A</b> .....	31, 32, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42
<b>395 S / 394 A</b> .....	64
<b>39590 / 39520</b> .....	37, 62
<b>39590 A ASSY 90032</b> .....	107
<b>39590 A ASSY 90074</b> .....	107
<b>3975 ASSY 90066</b> .....	108

Código Timken	Páginas
<b>3982 / 3920</b> .....	32, 33, 48, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 86, 91, 99, 107
<b>3984 / 3920</b> .....	33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 73, 74, 76, 77, 78, 82, 84, 89, 108
<b>399 A / 394 A</b> .....	73, 74
<b>399 AS / 394 A</b> .....	75, 76
<b>4</b>	
<b>42368 / 42584</b> .....	98, 99, 100, 101
<b>42381 / 42584</b> .....	52, 54, 55, 57, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101
<b>43131 / 43312</b> .....	63
<b>LM 44649 / LM 44610</b> .....	46, 50, 77, 78
<b>45 BC / 46</b> .....	33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 108
<b>45 BC / 47</b> .....	33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 108
<b>45284 / 45220</b> .....	31, 32, 33, 36, 68, 69
<b>462 / 453 X</b> .....	37
<b>47420 A / 47487</b> .....	68, 69
<b>47686 / 47620</b> .....	31, 32, 33, 36, 63, 107
<b>47687 / 47620</b> .....	73, 74
<b>47896 / 47820</b> .....	63
<b>48286 / 48220</b> .....	109
<b>LM 48548 / LM 48510</b> .....	33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 51, 53, 55, 56, 59, 60, 61, 64, 65, 68, 78, 79, 80, 81, 90, 91, 92, 93, 95, 107
<b>495 / 492 A</b> .....	107
<b>495 A / 493</b> .....	51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 95, 96, 99, 102, 103
<b>497 / 492 A</b> .....	76, 77, 78
<b>498 / 492 A</b> .....	64
<b>5</b>	
<b>LM 501349 / LM 501310</b> .....	33, 34, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 99, 102, 103, 107
<b>LM 501349 / LM 501314</b> .....	44, 79
<b>LM 501349 A / LM 501310</b> .....	70, 71, 72, 73, 74, 77
<b>JM 511946 / JM 511910</b> .....	73, 74
<b>JHM 516849 / JHM 516810</b> .....	63
<b>JHM 522649 / JHM 522610</b> .....	73, 74
<b>527 / 522</b> .....	107
<b>529 / 520 X</b> .....	110
<b>JHM 534149 / JHM 534110</b> .....	63
<b>539 / 532 A</b> .....	109
<b>55200 C / 55437</b> .....	78
<b>559 / 552 A</b> .....	68, 69
<b>56425 / 56650</b> .....	110

**Código Timken** | **Páginas**

**567A / 563** ..... 110  
**575 / 572 / Y4S-572** ..... 63, 70, 71, 72, 73, 74  
**580 / 572** ..... 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 110  
**593 / 592 A** ..... 78, 109  
**594 / 592 A** ..... 65, 66, 67, 68, 107, 109  
**594 A / 592 A** ..... 107

## 6

**LM 603049 / LM 603011** ..... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 51, 53, 55, 56, 59, 60, 61, 76, 77, 78, 95, 107  
**LM 603049 AS / LM 603011** ..... 76, 77, 78  
**HM 617049 / HM 617010** ..... 109  
**623 / 612** ..... 110  
**641 / 632** ..... 109  
**644 / 632** ..... 110  
**64450 / 64700** ..... 107, 108  
**6461 / 6420** ..... 66, 109  
**65237 / 65500 B** ..... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 96, 97  
**6575 / 6535** ..... 107  
**665 / 652** ..... 110, 111  
**LM 67048 / LM 67010** ..... 32, 68, 74, 75, 78, 79, 90, 91, 92, 93  
**67786 / 67720** ..... 110  
**67790 / 67720** ..... 110  
**67885 / 67820** ..... 110  
**681 / 672** ..... 78, 109  
**68462 / 68712** ..... 99, 107  
**685 / 672 B** ..... 100, 101, 107

## 7

**JLM 704649 / JLM 704610** ..... 73, 74  
**JLM 714149 / JLM 714110** ..... 73, 74  
**JM 714249 / JM 714210** ..... 62  
**H 715345 / H 715311** ..... 76, 77, 78, 107  
**JM 716649 / JM 716610** ..... 63, 97  
**JM 719149 / JM 719113** ..... 63  
**JM 720249 / JM 720210** ..... 70, 71, 72  
**72212 C / 72487** ..... 110  
**744 / 742** ..... 108  
**74550 A / 74850** ..... 108  
**750 A / 742** ..... 108  
**755 ASSY 90080** ..... 100, 101, 107  
**755 ASSY 90178** ..... 100, 101, 107  
**T 77** ..... 33, 34, 37, 38, 39  
**78238 C / 78537** ..... 63  
**78238 C / 78551** ..... 110  
**78250 A / 78551** ..... 110, 111  
**786 / 772** ..... 110

**Código Timken** | **Páginas**

## 8

**M 802048 / M 802011** ..... 33, 34, 44, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 65, 66, 67, 73, 74, 78, 99, 102, 103  
**HM 803146 / HM 803110** ..... 44  
**HM 803149 / HM 803110** ..... 64, 65, 66, 67, 68  
**HM 807046 / HM 807010** ..... 37, 41, 42, 66, 68, 69, 73, 74, 109  
**LM 814949 / LM 814810** ..... 76, 77, 78  
**JL 819349 / JL 819310** ..... 102, 103  
**850 / 832** ..... 110  
**855 / 854** ..... 108  
**861 / 854** ..... 108  
**864 / 854** ..... 108  
**M 86649 / M 86610** ..... 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78  
**M 88048 / M 88010** ..... 75, 76, 102, 103  
**HM 88649 / HM 88610** ..... 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78  
**HM 89443 / HM 89410** ..... 44

## 9

**HM 903249 / HM 903210** ..... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 64, 65, 66, 67, 89, 94, 95, 101  
**HM 905843 / HM 905810** ..... 95  
**H 917840 ASSY 90010** ..... 63, 110  
**9285 ASSY 90019** ..... 110  
**93750 / 93125** ..... 111  
**93787 / 93125** ..... 111  
**93825 / 93125** ..... 111





# **Índice por Equipamentos**



## Equipamentos Agrícolas

### A. Guerra

#### Semi-reboque

Todos	31
-------	----

### AGCO (Ideal)

#### Colheitadeira Combinada Automotriz

CA 1170 DS	31
ID 9070	31
ID 9075	31
ID 9090	31
MF 6845	31
MF 6855	31

### AGCO (Maxion)

#### • Roçadeira

MF 880	43
--------	----

#### • Semeadeira

MF 313	43
MF 315	43
MF 317	43

#### Colheitadeira

1630	31
3640	31

#### Colheitadeira Combinada

MF 1130	31
MF 5650	32

#### Colheitadeira Combinada Automotriz

1170	32
1175	32
MF 220	32
MF 310	33

#### Trator

MF 210	33
MF 235	33
MF 250	34
MF 265	34
MF 270	34
MF 274	34, 35
MF 275	35
MF 285	35
MF 290	36
MF 292	36
MF 295	36
MF 296	37
MF 299	37
MF 50 X	37, 38
MF 55 X	38, 39
MF 65	39, 40, 41
MF 85	41
MF 85 X	42
MF 95	42

MF 95 X	43
---------	----

### Agrale

#### Trator

4100	43
4200	44
4300	44
T 145	44
T 146	44
T 415	44
T 416	44
T 420	44
TX 1200	44
TX 1600	44

### Baldan

#### • Arado Escarificador Tubular Controle Remoto

AETCR	45
-------	----

#### • Arado Escarificador Tubular Hidráulico

AETH	45
------	----

#### • Arado Fixo

AF	45
----	----

#### • Arado Fixo de Aivecas Lisa

AAFL	45
------	----

#### • Arado Fixo de Aivecas Talhada

AAFT	45
------	----

#### • Arado Reversível Hidráulico

ARH	45
-----	----

#### • Arado Subsolador

ASDACR	45
ASDADR	46
ASDAH	46

#### • Arado Subsolador Tubular Hidráulico

ASTH	46
------	----

#### • Carpideira

CED	46
-----	----

#### • Carpideira Fixa Leve

CFL	46
-----	----

#### • Grade Aradora Controle Remoto

GRSG	46
GTCR	46

#### • Grade Aradora Controle Remoto Tandem Intermediária

GCRTI	46
-------	----

#### • Grade Aradora de Arrasto

GR	47
GRI	47
GRPI	47
GSPA	47

#### • Grade Aradora de Arrasto com Pneus

GRP	47
-----	----

#### • Grade Aradora Intermediária Controle Remoto

CRI	47
-----	----

#### • Grade Laranjeira

GLCRL	47
-------	----

#### • Grade Niveladora

NVAM	48
NVAP	48
NVCR	48
SNVAM	48
SNVAP	48
SP	48

#### • Grade Super Pesada Controle Remoto

GSPCR	48
-------	----

#### • Roçadeira

CPL	48
RD 1300	48
RD 1500	48
RD 1700	48
RD 2250	48
RD 2700	48
RD 3000	49
RDD	49
RDU 1300	49
RDU 1500	49
RDU 1700	49
RP 1500	49
RP 1700	49
RPDL	49
RPDL 2250	49
RPDL 2700	49
RPDL 3000	49
RPP	49
RPU 1300	49
RPU 1500	49
RPU 1700	50

#### • Roçadeira Hidráulica Central e Lateral, Transmissão por Correia

RP 1300	50
---------	----

#### • Semeadeira

SD 5000	50
---------	----

#### • Terraceador de Arrasto

TACR	50
------	----

### CBT

#### Trator

1000	51
1020	52
1065	53
1090	54
1105	55
2070	55
2080	56
2100	56
2105	56
2400	57
2500	57
2600	57
8060	58
8240	59
8260	60
8440	61
8450	61

## Cemag

- **Carreta**
  - Águia 3.5 T ..... 62
  - Blue Line CAC 4 ..... 62
  - Blue Line CAC 6 ..... 62
  - Cisne ..... 62
  - Formigão ..... 62
  - Gaivota ..... 62
  - Pelicano 2 T ..... 62
  - Pelicano 4 T ..... 62
  - Recolhedora de Feijão ..... 62
  - Tanque ..... 62
  - Uirapuru 4 T ..... 62
  - Uirapuru 6 T ..... 62

## Dresser

- **Carreta**
  - Tandem ..... 63

## FNH

- Colheitadeira**
  - 4040 ..... 63
  - 5030 ..... 63
  - 5050 ..... 63

- Colheitadeira Combinada Automotriz**
  - 8040 ..... 63
  - CA 1530 ..... 64
  - TC 55 ..... 64
  - TC 57 ..... 64

- Trator**
  - 4600 ..... 64
  - 4610 ..... 64, 65
  - 4630 ..... 65
  - 5600 ..... 65
  - 5610 ..... 65
  - 5630 ..... 65
  - 6600 ..... 66
  - 6610 ..... 66
  - 6630 ..... 66
  - 7610 ..... 67
  - 7630 ..... 67
  - 7810 ..... 67
  - 7830 ..... 67
  - 8 BR ..... 68
  - 8030 ..... 68

## Inroda

- **Roçadeira**
  - SP 1 ..... 68
  - SP 2 ..... 69
- **Roçadeira de Arrasto**
  - SP 1800 TF ..... 69
  - SP 3400 TF ..... 69
- **Roçadeira Hidráulica**
  - RH 1500 ..... 69

- RH 1600 ..... 69
- RH 1800 ..... 69
- SP 1800 TF ..... 69
- SP 3400 TF ..... 69

## John Deere

- Colheitadeira**
  - CA 1165 ..... 70
  - CA 1175 ..... 70
  - CA 1185 ..... 70
  - CA 1450 ..... 71
  - CA 1550\_02 ..... 71
  - CA 1550\_03 ..... 72
  - CA 9650 ..... 73
  - CA 9750 STS ..... 74

- Plantadeiras**
  - PL 803 ..... 74
  - PL 805 ..... 74
  - PL 9200 ..... 74
  - PL 9209 ..... 75
  - PL 9211 ..... 75

- Trator**
  - 5403 ..... 75
  - 5600 ..... 75
  - 5605 ..... 75
  - 5705 ..... 76
  - 6405 ..... 76
  - 6605 ..... 76
  - 7500 ..... 76
  - 7505 ..... 77
  - 7810 ..... 78

## Marchesan

- **Arado de Aivecas Helicoidais**
  - AAH ..... 78
- **Arado de Aivecas Reversível**
  - AAR ..... 78
- **Arado de Aivecas Reversível Pesado**
  - AARP ..... 79
- **Arado Fixo**
  - AF ..... 79
- **Arado Fixo Canavieiro**
  - AFC ..... 79
- **Arado Fixo Leve**
  - AFL ..... 79
- **Arado Reversível**
  - AR ..... 80
- **Arado Reversível com Pistão de Reversão**
  - AR-PR ..... 80
- **Arado Subsolador com Desarme Automático**
  - AST/MATIC E 550 ..... 80
- **Arado Subsolador Hidráulico Tatu**
  - AST ..... 80
- **Arado Subsolador Mecânico Tatu**
  - AST ..... 80

- **Cobertura para Plantio Direto**
  - CPD ..... 80
  - CPD 2 ..... 80
- **Distribuidor de Calcário e Adubo**
  - DCA 2 2500 ..... 80
  - DCA 2 5500 ..... 81
  - DCA 2 7500 ..... 81
  - DCA 2 MC 10500 ..... 81
  - DCA 2 MC 10501 ..... 81
  - DCA DC 2500 ..... 81
  - DCA DC 5500 ..... 81
  - DCA DC 7500 ..... 81
- **Distribuidor de Calcário e Composto Orgânico**
  - DCCO 10500 ..... 81
  - DCCO 2500 ..... 81
  - DCCO 5550 ..... 81
  - DCCO 7500 ..... 81
- **Grade Aradora**
  - GA ..... 82
- **Grade Aradora Controle Remoto**
  - GACM ..... 82
- **Grade Aradora Hidráulica**
  - GAH ..... 82
- **Grade Aradora Intermediária**
  - GAI ..... 82
- **Grade Aradora Intermediária Controle Remoto**
  - GAICR ..... 83
  - GAICR 300 ..... 83
- **Grade Aradora Intermediária Controle Remoto Leve**
  - GAICRL ..... 83
- **Grade Aradora Intermediária Mecânica**
  - GAIM ..... 84
- **Grade Aradora Mecânica**
  - GAM ..... 84
- **Grade Aradora Pesada**
  - GAP ..... 84
  - GAPC ..... 84
- **Grade Aradora Pesada com Pneus**
  - GAPCW ..... 85
- **Grade Aradora Pesada Controle Remoto**
  - GAPCR ..... 85
- **Grade Aradora Pesada Mecânico**
  - GAPM ..... 85
- **Grade Aradora Super Pesada**
  - GASP ..... 85
- **Grade Aradora Super Pesada com Pneus**
  - GASPCW ..... 85
- **Grade Aradora Super Pesada Controle Remoto**
  - GASPCR ..... 86
- **Grade Aradora Super Pesada Mecânico**
  - GASPM ..... 86
- **Grade Aradora Tatu Controle Remoto**
  - ATCR ..... 86
- **Grade Controle Remoto Offset**
  - GCRO 2240 ..... 86
  - GCRO 2241 ..... 86

GCRO 2242	86
GCRO 2243	86
GCRO 2244	86
GCRO 2245	86
• <b>Grade Hidráulica</b>	
GH	87
• <b>Grade Niveladora</b>	
GN	87
• <b>Grade Niveladora Controle Remoto</b>	
GNCR	87
• <b>Grade Niveladora Dobrável</b>	
GND	87
• <b>Grade Niveladora Dobrável Hidráulica</b>	
GNDH	88
• <b>Grade Niveladora Flutuante</b>	
GNF	88
• <b>Grade Niveladora Flutuante Mecânica</b>	
GNFM	88
• <b>Grade Niveladora Leve</b>	
GNL	88
• <b>Grade Niveladora Leve Controle Remoto</b>	
GNLCR	89
• <b>Grade Niveladora Mecânica</b>	
GNM	89
• <b>Guincho Agrícola Tatu Giratório</b>	
GAT G	89
• <b>Guincho Agrícola Tatu Rebocável</b>	
GAT R	89
• <b>Perfurador de Solo</b>	
P S	89
• <b>Plantadeira</b>	
COP	89
COP SUPREMA	89
ULTRA	90
ULTRA FLEX	90
ULTRA FLEX SUPREMA	90
ULTRA SUPREMA	90
• <b>Plantadeira Direta de Cereais e Pastagem</b>	
PDCP	90
• <b>Plantadeira Hidráulica Tatu</b>	
PHT 3	90
PHT 3 SUPREMA	91
• <b>Raspadeira Agrícola</b>	
STA	91
• <b>Raspadeira Agrícola com Roda Traseira</b>	
STA 3 RT	91
STA 3 T RT	91
• <b>Raspadeira Agrícola Tandem</b>	
STA 3 T	91
• <b>Roçadeira</b>	
RC 2 1300	91
RC 2 1500	91
RC 2 1700	91
RC 2 2600 CL	91
RC 2 2600 LSL	91
RC 2 3100	92
RC 2 4500	92
RC 2 E 2600 LSL	92
RC 2 E 3100	92
RC 2 E 4500	92

RCP2 1500	92
RO 2 1300	92
RO 2 1500	92
RO 2 1700	92
RO 2 2600	92
RO 2 3100	92
RO 2 3101	92
ROP 2 1500	92
• <b>Roçadeira de Arrasto</b>	
RCA 3100	93
RCA E 3400	93
ROAT 2 1700	93
ROAT 2 3400	93
• <b>Semeadeira Direta Articulada</b>	
SDA 3	93
• <b>Semeadeira Direta Articulada Especial</b>	
SDA 3 E	93
• <b>Subsolador Adubador Cultivador Múltiplo</b>	
SACM 2	93
• <b>Terraceador</b>	
TSTA	94

## Randon

• <b>Semi-reboque</b>	94
-----------------------	----

## Valtra (Valmet)

<b>Trator</b>	
110	94, 95
118	95
1180	96
128	96
1280	96
138	97
148	97
1580	97
1780	97
360	97
60	97
600	98
62	98
65	98
68	98
685	99
78	99
785	99
80	99, 100
85	100
86	100, 101
870	101
88	101
880	102
885	102, 103
980	103
985	103
V 800	104

## Equipamentos para Construção

### Caterpillar

<b>Carregadeira de Roda</b>	
930	107
<b>Motoniveladora</b>	
12 E	107
120 B	107
<b>Trator</b>	
966 C	107
D 40	107
D 6 C	108
Scraper 621	108
Tandem	108

### Dresser

<b>Motoniveladora</b>	
10 D	109
11 D	109
A 835	109
A 855	109
R 835	109
R 855	109

### Terex (Div. GM)

<b>Trator</b>	
R 22	110
R 35	110
T 51	110
T 72	110
TS 14	110
TS 24	111



# **Equipamentos Agrícolas**





Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

## A. Guerra

Semi-reboque					
Todos	Semi-reboque		Roda	Externo	32218
				Interno	32216
					32218

## AGCO (Ideal)

Colheitadeira Combinada Automotriz					
CA 1170 DS	Transmissão		Roda	Descarregador de Grãos	JRM 3939 ASSY 90U08
				Tração do Picador	JRM 3939 ASSY 90U08
ID 9070	Transmissão		Roda	Descarregador de Grãos	JRM 3939 ASSY 90U08
				Tração do Picador	JRM 3939 ASSY 90U08
ID 9075	Transmissão		Roda	Descarregador de Grãos	JRM 3939 ASSY 90U08
				Tração do Picador	JRM 3939 ASSY 90U08
ID 9090	Transmissão		Roda	Descarregador de Grãos	JRM 3939 ASSY 90U08
				Tração do Picador	JRM 3939 ASSY 90U08
MF 6845	Transmissão		Roda	Descarregador de Grãos	JRM 3939 ASSY 90U08
				Tração do Picador	JRM 3939 ASSY 90U08
MF 6855	Transmissão		Roda	Descarregador de Grãos	JRM 3939 ASSY 90U08
				Tração do Picador	JRM 3939 ASSY 90U08

## AGCO (Maxion)

Colheitadeira					
1630 / Arroeira	Eixo Dianteiro		Roda	Externo	395 A / 394 A
				Interno	45284 / 45220
				Acionamento das Facas	47686 / 47620
	Eixo Traseiro		Roda	Externo	2580 / 2523
				Interno	3780 / 3720
3640 / Arroeira	Eixo Dianteiro		Roda	Externo	395 A / 394 A
				Interno	45284 / 45220
				Acionamento das Facas	47686 / 47620
	Eixo Traseiro		Roda	Externo	2580 / 2523
				Interno	3780 / 3720
Colheitadeira Combinada					
MF 1130 / Arroeira	Eixo Dianteiro		Roda	Externo	387 A / 382 A
				Interno	395 A / 394 A
				Acionamento das Facas	47686 / 47620
	Eixo Traseiro		Roda	Externo	2580 / 2523
				Interno	3780 / 3720

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

**AGCO (Maxion)** *Continuação*

Colheitadeira Combinada					<i>Continuação</i>		
<b>MF 5650 / Arrozeira</b>			Mancal MR, MRO 243 0 1.5/8"		<b>3982 / 3920</b>		
	Eixo Dianteiro			Roda	Externo	<b>387 A / 382 A</b>	
					Interno	<b>395 A / 394 A</b>	
			Acionamento das Facas			<b>47686 / 47620</b>	
	Eixo Traseiro			Roda	Externo	<b>2580 / 2523</b>	
					Interno	<b>3780 / 3720</b>	
Colheitadeira Combinada Automotriz							
<b>1170 / DS</b>	Câmbio	Tomada de Força	Eixo Primário	Dianteiro	<b>LM 67048 / LM 67010</b>		
				Traseiro	<b>LM 67048 / LM 67010</b>		
			Eixo Secundário	Traseiro	<b>LM 67048 / LM 67010</b>		
	Eixo Traseiro			Roda	Externo	<b>30208</b>	
					Interno	<b>32210</b>	
	Plataforma Flexível			Conjunto do Comando	Direito	<b>32210</b>	
					Esquerdo	<b>32210</b>	
				Eixo de Comando	Direito	<b>30205</b>	
					Esquerdo	<b>30205</b>	
	<b>1175 / DS</b>	Câmbio	Tomada de Força	Eixo Primário	Dianteiro	<b>LM 67048 / LM 67010</b>	
					Traseiro	<b>LM 67048 / LM 67010</b>	
				Eixo Secundário	Traseiro	<b>LM 67048 / LM 67010</b>	
Eixo Traseiro				Roda	Externo	<b>30208</b>	
					Interno	<b>32210</b>	
Plataforma Flexível				Conjunto do Comando	Direito	<b>32210</b>	
					Esquerdo	<b>32210</b>	
				Eixo de Comando	Direito	<b>30205</b>	
					Esquerdo	<b>30205</b>	
<b>MF 220 / A</b>		Eixo Dianteiro			Roda	Externo	<b>45284 / 45220</b>
						Interno	<b>45284 / 45220</b>
				Acionamento das Facas		<b>47686 / 47620</b>	
	Eixo Traseiro			Roda	Externo	<b>2580 / 2523</b>	
					Interno	<b>3780 / 3720</b>	
	<b>MF 220 / CBD</b>	Eixo Dianteiro			Roda	Externo	<b>45284 / 45220</b>
				Interno	<b>45284 / 45220</b>		
		Acionamento das Facas		<b>47686 / 47620</b>			
Eixo Traseiro				Roda	Externo	<b>2580 / 2523</b>	
					Interno	<b>3780 / 3720</b>	
<b>MF 220 / STD</b>		Eixo Dianteiro			Roda	Externo	<b>45284 / 45220</b>
				Interno	<b>45284 / 45220</b>		
			Acionamento das Facas		<b>47686 / 47620</b>		
	Eixo Traseiro			Roda	Externo	<b>2580 / 2523</b>	
					Interno	<b>3780 / 3720</b>	

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

**AGCO (Maxion)** *Continuação*

<b>Colheitadeira Combinada Automotriz</b>					<i>Continuação</i>
<b>MF 310 / CBD</b>	Eixo Dianteiro		Roda	Externo	45284 / 45220
				Interno	45284 / 45220
		Acionamento das Facas			47686 / 47620
	Eixo Traseiro		Roda	Externo	2580 / 2523
			Interno	3780 / 3720	
<b>MF 310 / STD</b>	Eixo Dianteiro		Roda	Externo	45284 / 45220
				Interno	45284 / 45220
		Acionamento das Facas			47686 / 47620
	Eixo Traseiro		Roda	Externo	2580 / 2523
			Interno	3780 / 3720	
<b>Trator</b>					
<b>MF 210</b>			Cubo do Disco	Externo	3780 / 3720
				Interno	3982 / 3920
	Eixo Traseiro		Roda	Externo	LM 11949 / LM 11910
				Interno	LM 48548 / LM 48510
<b>MF 210 / S</b>			Mancal MR 243 0 1.3/4"		3982 / 3920
					3982 / 3920
	Eixo Traseiro		Roda	Externo	LM 11949 / LM 11910
				Interno	LM 48548 / LM 48510
<b>MF 235 / 4X4 Antigo</b>	Eixo Dianteiro	Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	LM 501349 / LM 501310
				Esquerdo	LM 501349 / LM 501310
			Pinhão	Dianteiro	M 802048 / M 802011
	<b>MF 235 / Moderno</b>	Câmbio	Tomada de Força	Coroa da Polia	Dianteiro
Traseiro					LM 11949 / LM 11910
			Eixo do Braço de Nivelção		T 77
			Eixo Intermediário	Dianteiro	31594 / 31520
				Traseiro	LM 48548 / LM 48510
			Eixo Principal	Dianteiro	18790 / 18720
				Traseiro	LM 11949 / LM 11910
			Pinhão da Polia	Dianteiro	31594 / 31520
				Traseiro	LM 48548 / LM 48510
		Direção	Caixa de Direção	Inferior	45 BC / 47
				Superior	45 BC / 46
		Eixo Dianteiro		Roda	Externo
	Interno				LM 48548 / LM 48510
	Eixo Traseiro	Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	3984 / 3920
				Esquerdo	3984 / 3920
			Pinhão	Dianteiro	HM 903249 / HM 903210
				Traseiro	HM 903249 / HM 903210

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

**AGCO (Maxion)** *Continuação*

Trator					<i>Continuação</i>		
MF 250 / Moderno	Câmbio	Tomada de Força	Coroa da Polia	Dianteiro	LM 603049 / LM 603011		
				Traseiro	LM 11949 / LM 11910		
			Eixo do Braço de Nivelção		T 77		
			Eixo Intermediário	Dianteiro	31594 / 31520		
				Traseiro	LM 48548 / LM 48510		
			Eixo Principal	Dianteiro	18790 / 18720		
				Traseiro	LM 11949 / LM 11910		
			Pinhão da Polia	Dianteiro	31594 / 31520		
				Traseiro	LM 48548 / LM 48510		
			Direção	Caixa de Direção	Inferior	45 BC / 47	
					Superior	45 BC / 46	
			Eixo Dianteiro		Roda	Externo	LM 11949 / LM 11910
						Interno	LM 48548 / LM 48510
			Eixo Traseiro	Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	29590 / 29520
Esquerdo	3984 / 3920						
Pinhão	Dianteiro	HM 903249 / HM 903210					
	Traseiro	HM 903249 / HM 903210					
MF 265	Eixo Dianteiro		Roda	Externo	LM 11949 / LM 11910		
			Interno	LM 48548 / LM 48510			
	Eixo Traseiro		Roda	Externo	395 A / 394 A		
			Interno	27687 / 27620			
		Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	37425 / 37625		
				Esquerdo	3984 / 3920		
		Pinhão	Dianteiro	HM 903249 / HM 903210			
			Traseiro	HM 903249 / HM 903210			
MF 265 / 4X4	Eixo Dianteiro	Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	30210		
				Esquerdo	30210		
MF 265 / 4X4 Antigo	Eixo Dianteiro	Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	LM 501349 / LM 501310		
				Esquerdo	LM 501349 / LM 501310		
			Pinhão	Dianteiro	M 802048 / M 802011		
MF 265 / Moderno	Câmbio	Tomada de Força	Coroa da Polia		LM 603049 / LM 603011		
			Pinhão da Polia		LM 48548 / LM 48510		
MF 265 / RD	Eixo Dianteiro		Roda	Externo	LM 11949 / LM 11910		
			Interno	LM 48548 / LM 48510			
	Eixo Traseiro		Roda	Externo	395 A / 394 A		
			Interno	27687 / 27620			
		Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	37425 / 37625		
				Esquerdo	3984 / 3920		
		Pinhão	Dianteiro	HM 903249 / HM 903210			
			Traseiro	HM 903249 / HM 903210			
MF 270	Eixo Dianteiro		Roda	Externo	LM 11949 / LM 11910		
			Interno	LM 48548 / LM 48510			
MF 270 / Moderno	Câmbio	Tomada de Força	Coroa da Polia		LM 603049 / LM 603011		
			Pinhão da Polia		LM 48548 / LM 48510		
MF 274	Eixo Traseiro		Roda	Interno	3984 / 3920		

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

**AGCO (Maxion)** *Continuação*

Trator					<i>Continuação</i>	
MF 274 / 4X4	Eixo Dianteiro	Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	30210	
				Esquerdo	30210	
MF 275	Câmbio	Tomada de Força	Coroa da Polia	Traseiro	LM 11949 / LM 11910	
			Eixo Intermediário	Dianteiro	31594 / 31520	
				Traseiro	LM 48548 / LM 48510	
			Eixo Principal	Dianteiro	18790 / 18720	
				Traseiro	LM 11949 / LM 11910	
			Pinhão da Polia	Dianteiro	31594 / 31520	
	Direção	Caixa de Direção	Eixo	Inferior	45 BC / 47	
				Superior	45 BC / 46	
	Eixo Dianteiro		Roda	Externo	LM 11949 / LM 11910	
				Interno	LM 48548 / LM 48510	
	Eixo Traseiro		Roda	Externo	29685 / 29620	
				Interno	27687 / 27620	
			Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	37425 / 37625
					Esquerdo	3984 / 3920
	Pinhão	Dianteiro	HM 903249 / HM 903210			
		Traseiro	HM 903249 / HM 903210			
MF 275 / Moderno	Câmbio	Tomada de Força	Coroa da Polia	Dianteiro	LM 603049 / LM 603011	
			Pinhão da Polia	Traseiro	LM 48548 / LM 48510	
MF 285	Câmbio	Tomada de Força	Coroa da Polia	Traseiro	LM 11949 / LM 11910	
			Eixo Intermediário	Dianteiro	31594 / 31520	
				Traseiro	LM 48548 / LM 48510	
			Eixo Principal	Dianteiro	18790 / 18720	
				Traseiro	LM 11949 / LM 11910	
			Pinhão da Polia	Dianteiro	31594 / 31520	
	Direção	Caixa de Direção	Eixo	Inferior	45 BC / 47	
				Superior	45 BC / 46	
	Eixo Dianteiro		Roda	Externo	2580 / 2523	
				Interno	3780 / 3720	
	Eixo Traseiro		Roda	Externo	395 A / 394 A	
				Interno	27687 / 27620	
			Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	37425 / 37625
					Esquerdo	3984 / 3920
	Pinhão	Dianteiro	HM 903249 / HM 903210			
		Traseiro	HM 903249 / HM 903210			
MF 285 / Moderno	Câmbio	Tomada de Força	Coroa da Polia	Dianteiro	LM 603049 / LM 603011	
			Pinhão da Polia	Traseiro	LM 48548 / LM 48510	

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

**AGCO (Maxion)** *Continuação*

Trator					<i>Continuação</i>	
<b>MF 290</b>	Câmbio	Tomada de Força	Coroa da Polia	Traseiro	<b>LM 11949 / LM 11910</b>	
			Eixo Intermediário	Dianteiro	<b>31594 / 31520</b>	
				Traseiro	<b>LM 48548 / LM 48510</b>	
			Eixo Principal	Dianteiro	<b>18790 / 18720</b>	
				Traseiro	<b>LM 11949 / LM 11910</b>	
		Direção	Caixa de Direção	Pinhão da Polia	Dianteiro	<b>31594 / 31520</b>
	Eixo			Inferior	<b>45 BC / 47</b>	
					Superior	<b>45 BC / 46</b>
	Eixo Dianteiro			Roda	Externo	<b>2580 / 2523</b>
					Interno	<b>3780 / 3720</b>
			Acionamento das Facas			<b>47686 / 47620</b>
		Diferencial		Lateral da Coroa	Direito	<b>30210</b>
					Esquerdo	<b>30210</b>
	Eixo Traseiro		Diferencial	Roda	Externo	<b>29685 / 29620</b>
					Interno	<b>27687 / 27620</b>
		Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	<b>37425 / 37625</b>	
				Esquerdo	<b>3984 / 3920</b>	
				Pinhão	Dianteiro	<b>HM 903249 / HM 903210</b>
	Traseiro	<b>HM 903249 / HM 903210</b>				
<b>MF 290 / Moderno</b>	Câmbio	Tomada de Força	Coroa da Polia	Dianteiro	<b>LM 603049 / LM 603011</b>	
			Pinhão da Polia	Traseiro	<b>LM 48548 / LM 48510</b>	
<b>MF 292</b>	Eixo Dianteiro		Roda	Externo	<b>45284 / 45220</b>	
<b>MF 292 / 4X4</b>	Eixo Dianteiro	Diferencial		Direito	<b>30210</b>	
				Esquerdo	<b>30210</b>	
<b>MF 295</b>	Câmbio	Tomada de Força	Coroa da Polia	Dianteiro	<b>LM 603049 / LM 603011</b>	
				Traseiro	<b>LM 11949 / LM 11910</b>	
			Eixo Intermediário	Dianteiro	<b>31594 / 31520</b>	
				Traseiro	<b>LM 48548 / LM 48510</b>	
			Eixo Piloto	Traseiro	<b>LM 11949 / LM 11910</b>	
		Direção	Caixa de Direção	Pinhão da Polia	Dianteiro	<b>31594 / 31520</b>
				Traseiro	<b>LM 48548 / LM 48510</b>	
				Eixo	Inferior	<b>45 BC / 47</b>
					Superior	<b>45 BC / 46</b>
	Eixo Dianteiro			Roda	Externo	<b>2580 / 2523</b>
					Interno	<b>3780 / 3720</b>
	Eixo Traseiro		Diferencial	Roda	Externo	<b>395 A / 394 A</b>
					Interno	<b>27687 / 27620</b>
			Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	<b>37425 / 37625</b>
					Esquerdo	<b>3984 / 3920</b>
		Pinhão			Dianteiro	<b>HM 903249 / HM 903210</b>
	Traseiro		<b>HM 903249 / HM 903210</b>			

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

**AGCO (Maxion)** *Continuação*

Trator					<i>Continuação</i>		
<b>MF 296</b>	Câmbio	Tomada de Força	Coroa da Polia	Traseiro	<b>LM 11949 / LM 11910</b>		
			Eixo Intermediário	Dianteiro	<b>31594 / 31520</b>		
				Traseiro	<b>LM 48548 / LM 48510</b>		
			Eixo Principal	Dianteiro	<b>18790 / 18720</b>		
				Traseiro	<b>LM 11949 / LM 11910</b>		
		Pinhão da Polia	Dianteiro	<b>31594 / 31520</b>			
	Direção	Caixa de Direção	Eixo	Inferior	<b>45 BC / 47</b>		
				Superior	<b>45 BC / 46</b>		
	Eixo Dianteiro		Roda	Externo	<b>2580 / 2523</b>		
				Interno	<b>3780 / 3720</b>		
				Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	<b>30210</b>
					Esquerdo	<b>30210</b>	
	Eixo Traseiro		Roda	Externo	<b>29685 / 29620</b>		
				Interno	<b>27687 / 27620</b>		
			Diferencial	Lateral da Coroa	Esquerdo	<b>3984 / 3920</b>	
				Pinhão	Dianteiro	<b>386 A / 382 A</b>	
					<b>HM 903249 / HM 903210</b>		
				Traseiro	<b>HM 807046 / HM 807010</b>		
			<b>HM 903249 / HM 903210</b>				
<b>MF 296 / Moderno</b>	Câmbio	Tomada de Força	Coroa da Polia	Dianteiro	<b>LM 603049 / LM 603011</b>		
			Pinhão da Polia	Traseiro	<b>LM 48548 / LM 48510</b>		
<b>MF 299 / 4X4</b>	Eixo Dianteiro	Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	<b>30210</b>		
				Esquerdo	<b>30210</b>		
<b>MF 50 X</b>	Câmbio	Tomada de Força	Coroa da Polia	Dianteiro	<b>LM 603049 / LM 603011</b>		
				Traseiro	<b>LM 11949 / LM 11910</b>		
			Eixo do Braço de Nivelção		<b>T 77</b>		
			Eixo Intermediário	Dianteiro	<b>31594 / 31520</b>		
				Traseiro	<b>LM 48548 / LM 48510</b>		
			Eixo Principal	Dianteiro	<b>18790 / 18720</b>		
				Traseiro	<b>LM 11949 / LM 11910</b>		
			Pinhão da Polia	Dianteiro	<b>31594 / 31520</b>		
				Traseiro	<b>LM 48548 / LM 48510</b>		
			Direção	Caixa de Direção		Inferior	<b>45 BC / 47</b>
	Superior	<b>45 BC / 46</b>					
	Eixo Dianteiro		Roda	Externo	<b>LM 11949 / LM 11910</b>		
				Interno	<b>LM 48548 / LM 48510</b>		
				Manga de Eixo	Pino de Manga	<b>T 126</b>	
	Eixo Traseiro		Roda	Externo	<b>462 / 453 X</b>		
				Interno	<b>462 / 453 X</b>		
Diferencial			Lateral da Coroa	Direito	<b>39590 / 39520</b>		
			Esquerdo	<b>3984 / 3920</b>			
			Pinhão	Dianteiro	<b>HM 903249 / HM 903210</b>		
				Traseiro	<b>HM 903249 / HM 903210</b>		

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

**AGCO (Maxion)** *Continuação*

Trator					<i>Continuação</i>			
MF 50 X / Moderno	Câmbio	Tomada de Força	Coroa da Polia	Dianteiro	<b>LM 603049 / LM 603011</b>			
				Traseiro	<b>LM 11949 / LM 11910</b>			
						Eixo do Braço de Nivelção	<b>T 77</b>	
						Eixo Intermediário	Dianteiro <b>31594 / 31520</b>	
						Traseiro	<b>LM 48548 / LM 48510</b>	
						Eixo Principal	Dianteiro <b>18790 / 18720</b>	
						Traseiro	<b>LM 11949 / LM 11910</b>	
						Pinhão da Polia	Dianteiro <b>31594 / 31520</b>	
						Traseiro	<b>LM 48548 / LM 48510</b>	
			Direção		Caixa de Direção			Inferior <b>45 BC / 47</b>
								Superior <b>45 BC / 46</b>
						Eixo Dianteiro	Roda	Externo <b>LM 11949 / LM 11910</b>
								Interno <b>LM 48548 / LM 48510</b>
			Eixo Traseiro		Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	<b>3984 / 3920</b>
								Esquerdo <b>3984 / 3920</b>
						Pinhão	Dianteiro	<b>HM 903249 / HM 903210</b>
							Traseiro	<b>HM 903249 / HM 903210</b>
			MF 55 X / Antigo	Câmbio	Tomada de Força	Coroa da Polia	Dianteiro	<b>LM 603049 / LM 603011</b>
							Traseiro	<b>LM 11949 / LM 11910</b>
						Eixo Intermediário	Dianteiro <b>31594 / 31520</b>	
						Traseiro	<b>LM 48548 / LM 48510</b>	
						Eixo Principal	Dianteiro <b>18790 / 18720</b>	
						Traseiro	<b>LM 11949 / LM 11910</b>	
						Pinhão da Polia	Dianteiro <b>31594 / 31520</b>	
						Traseiro	<b>LM 48548 / LM 48510</b>	
Direção		Caixa de Direção						Inferior <b>45 BC / 47</b>
								Superior <b>45 BC / 46</b>
						Eixo Dianteiro	Roda	Externo <b>LM 11949 / LM 11910</b>
								Interno <b>LM 48548 / LM 48510</b>
Eixo Traseiro		Diferencial				Lateral da Coroa	Direito	<b>29590 / 29520</b>
								Esquerdo <b>3984 / 3920</b>
						Pinhão	Dianteiro	<b>HM 903249 / HM 903210</b>
							Traseiro	<b>HM 903249 / HM 903210</b>



Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

**AGCO (Maxion)** *Continuação*

Trator					<i>Continuação</i>				
MF 55 X / Moderno	Câmbio	Tomada de Força	Coroa da Polia	Dianteiro	<b>LM 603049 / LM 603011</b>				
				Traseiro	<b>LM 11949 / LM 11910</b>				
						Eixo do Braço de Nivelção	<b>T 77</b>		
			Eixo Intermediário		Dianteiro	<b>31594 / 31520</b>			
					Traseiro	<b>LM 48548 / LM 48510</b>			
			Eixo Principal		Dianteiro	<b>18790 / 18720</b>			
					Traseiro	<b>LM 11949 / LM 11910</b>			
			Pinhão da Polia		Dianteiro	<b>31594 / 31520</b>			
					Traseiro	<b>LM 48548 / LM 48510</b>			
			Direção		Caixa de Direção	Inferior	<b>45 BC / 47</b>		
						Superior	<b>45 BC / 46</b>		
			Eixo Dianteiro		Roda	Externo	<b>LM 11949 / LM 11910</b>		
						Interno	<b>LM 48548 / LM 48510</b>		
			Eixo Traseiro		Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	<b>29590 / 29520</b>	
							Esquerdo	<b>3984 / 3920</b>	
					Pinhão		Dianteiro	<b>HM 903249 / HM 903210</b>	
							Traseiro	<b>HM 903249 / HM 903210</b>	
			MF 65	Câmbio	Tomada de Força	Coroa da Polia	Dianteiro	<b>LM 603049 / LM 603011</b>	
							Traseiro	<b>LM 11949 / LM 11910</b>	
						Eixo Intermediário		Dianteiro	<b>31594 / 31520</b>
Traseiro	<b>LM 48548 / LM 48510</b>								
Eixo Principal		Dianteiro				<b>18790 / 18720</b>			
		Traseiro				<b>LM 11949 / LM 11910</b>			
Pinhão da Polia		Dianteiro				<b>31594 / 31520</b>			
		Traseiro				<b>LM 48548 / LM 48510</b>			
Direção		Caixa de Direção				Eixo	Inferior	<b>45 BC / 47</b>	
						Superior	<b>45 BC / 46</b>		
Eixo Dianteiro		Roda				Externo	<b>2580 / 2523</b>		
						Interno	<b>3780 / 3720</b>		
Eixo Traseiro		Roda				Externo	<b>395 A / 394 A</b>		
						Interno	<b>27687 / 27620</b>		
		Diferencial				Lateral da Coroa	Direito	<b>29590 / 29522</b>	
							Esquerdo	<b>3984 / 3920</b>	
Pinhão		Dianteiro				<b>HM 903249 / HM 903210</b>			
		Traseiro				<b>HM 903249 / HM 903210</b>			

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

**AGCO (Maxion)** *Continuação*

Trator					<i>Continuação</i>	
<b>MF 65 / RA</b>	Câmbio	Tomada de Força	Coroa da Polia	Dianteiro	<b>LM 603049 / LM 603011</b>	
				Traseiro	<b>LM 11949 / LM 11910</b>	
			Eixo Intermediário	Dianteiro	<b>31594 / 31520</b>	
				Traseiro	<b>LM 48548 / LM 48510</b>	
			Eixo Principal	Dianteiro	<b>18790 / 18720</b>	
				Traseiro	<b>LM 11949 / LM 11910</b>	
	Pinhão da Polia	Dianteiro	<b>31594 / 31520</b>			
		Traseiro	<b>LM 48548 / LM 48510</b>			
	Direção	Caixa de Direção	Eixo	Inferior	<b>45 BC / 47</b>	
				Superior	<b>45 BC / 46</b>	
	Eixo Dianteiro		Roda	Externo	<b>2580 / 2523</b>	
				Interno	<b>3780 / 3720</b>	
	Eixo Traseiro		Roda	Externo	<b>29685 / 29620</b>	
				Interno	<b>27687 / 27620</b>	
			Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	<b>29590 / 29522</b>
					Esquerdo	<b>3984 / 3920</b>
			Pinhão	Dianteiro	<b>HM 903249 / HM 903210</b>	
				Traseiro	<b>HM 903249 / HM 903210</b>	
<b>MF 65 / RB</b>	Direção	Caixa de Direção	Superior	<b>45 BC / 46</b>		
			Inferior	<b>45 BC / 47</b>		
	Eixo Dianteiro		Roda	Externo	<b>2580 / 2523</b>	
				Interno	<b>3780 / 3720</b>	
	Eixo Traseiro		Roda	Externo	<b>395 A / 394 A</b>	
				Interno	<b>27687 / 27620</b>	
			Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	<b>3984 / 3920</b>
					Esquerdo	<b>29590 / 29522</b>
			Pinhão	Dianteiro	<b>HM 903249 / HM 903210</b>	
				Traseiro	<b>HM 903249 / HM 903210</b>	

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

**AGCO (Maxion)** *Continuação*

Trator					<i>Continuação</i>		
<b>MF 65 / RI</b>	Câmbio	Tomada de Força	Coroa da Polia	Dianteiro	<b>LM 603049 / LM 603011</b>		
				Traseiro	<b>LM 11949 / LM 11910</b>		
			Eixo Intermediário	Dianteiro	<b>31594 / 31520</b>		
				Traseiro	<b>LM 48548 / LM 48510</b>		
			Eixo Principal	Dianteiro	<b>18790 / 18720</b>		
				Traseiro	<b>LM 11949 / LM 11910</b>		
			Pinhão da Polia	Dianteiro	<b>31594 / 31520</b>		
				Traseiro	<b>LM 48548 / LM 48510</b>		
			Direção	Caixa de Direção	Eixo	Inferior	<b>45 BC / 47</b>
						Superior	<b>45 BC / 46</b>
	Eixo Dianteiro		Roda	Externo	<b>2580 / 2523</b>		
				Interno	<b>3780 / 3720</b>		
	Eixo Traseiro		Roda	Externo	<b>395 A / 394 A</b>		
				Interno	<b>27687 / 27620</b>		
		Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	<b>29590 / 29522</b>		
				Esquerdo	<b>3984 / 3920</b>		
		Pinhão		Dianteiro	<b>HM 903249 / HM 903210</b>		
				Traseiro	<b>HM 903249 / HM 903210</b>		
		<b>MF 85</b>	Câmbio	Tomada de Força	Coroa da Polia	Dianteiro	<b>LM 603049 / LM 603011</b>
						Traseiro	<b>LM 11949 / LM 11910</b>
Eixo Intermediário	Dianteiro				<b>31594 / 31520</b>		
	Traseiro				<b>LM 48548 / LM 48510</b>		
Eixo Principal	Dianteiro				<b>18790 / 18720</b>		
	Traseiro				<b>LM 11949 / LM 11910</b>		
Pinhão da Polia	Dianteiro				<b>31594 / 31520</b>		
	Traseiro				<b>LM 48548 / LM 48510</b>		
Direção	Caixa de Direção					Inferior	<b>45 BC / 47</b>
						Superior	<b>45 BC / 46</b>
Eixo Dianteiro			Roda	Externo	<b>LM 11949 / LM 11910</b>		
				Interno	<b>LM 48548 / LM 48510</b>		
Eixo Traseiro			Roda	Externo	<b>27687 / 27620</b>		
				Interno	<b>29685 / 29620</b>		
	Diferencial		Lateral da Coroa	Direito	<b>3984 / 3920</b>		
				Esquerdo	<b>29590 / 29522</b>		
	Pinhão			Dianteiro	<b>386 A / 382 A</b>		
				Traseiro	<b>HM 807046 / HM 807010</b>		

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

**AGCO (Maxion)** *Continuação*

Trator					<i>Continuação</i>		
<b>MF 85 X</b>	Câmbio	Tomada de Força	Coroa da Polia	Dianteiro	<b>LM 603049 / LM 603011</b>		
				Traseiro	<b>LM 11949 / LM 11910</b>		
			Eixo Intermediário	Dianteiro	<b>31594 / 31520</b>		
				Traseiro	<b>LM 48548 / LM 48510</b>		
			Eixo Piloto	Traseiro	<b>LM 11949 / LM 11910</b>		
			Pinhão da Polia	Dianteiro	<b>31594 / 31520</b>		
				Traseiro	<b>LM 48548 / LM 48510</b>		
			Direção	Caixa de Direção	Eixo	Inferior	<b>45 BC / 47</b>
						Superior	<b>45 BC / 46</b>
			Eixo Dianteiro		Roda	Externo	<b>2580 / 2523</b>
	Interno	<b>3780 / 3720</b>					
	Eixo Traseiro		Roda	Externo	<b>395 A / 394 A</b>		
				Interno	<b>27687 / 27620</b>		
			Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	<b>37425 / 37625</b>	
					Esquerdo	<b>3984 / 3920</b>	
		Pinhão		Dianteiro	<b>HM 903249 / HM 903210</b>		
				Traseiro	<b>HM 903249 / HM 903210</b>		
		<b>MF 95</b>	Câmbio	Tomada de Força	Coroa da Polia	Dianteiro	<b>LM 603049 / LM 603011</b>
						Traseiro	<b>LM 11949 / LM 11910</b>
	Eixo Intermediário				Dianteiro	<b>31594 / 31520</b>	
Traseiro					<b>LM 48548 / LM 48510</b>		
Eixo Principal	Dianteiro				<b>18790 / 18720</b>		
	Traseiro				<b>LM 11949 / LM 11910</b>		
Pinhão da Polia	Dianteiro				<b>31594 / 31520</b>		
	Traseiro				<b>LM 48548 / LM 48510</b>		
Direção	Caixa de Direção					Inferior	<b>45 BC / 47</b>
						Superior	<b>45 BC / 46</b>
Eixo Dianteiro			Roda	Externo	<b>2580 / 2523</b>		
				Interno	<b>3780 / 3720</b>		
Eixo Traseiro			Roda	Externo	<b>27687 / 27620</b>		
				Interno	<b>29685 / 29620</b>		
			Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	<b>29590 / 29522</b>	
	Esquerdo				<b>3984 / 3920</b>		
	Pinhão			Dianteiro	<b>386 A / 382 A</b>		
				Traseiro	<b>HM 807046 / HM 807010</b>		

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

## AGCO (Maxion) *Continuação*

Trator					<i>Continuação</i>	
MF 95 X	Câmbio	Tomada de Força	Coroa da Polia	Dianteiro	LM 603049 / LM 603011	
				Traseiro	LM 11949 / LM 11910	
			Eixo Intermediário	Dianteiro	31594 / 31520	
				Traseiro	LM 48548 / LM 48510	
			Eixo Principal	Dianteiro	18790 / 18720	
				Traseiro	LM 11949 / LM 11910	
			Pinhão da Polia	Dianteiro	31594 / 31520	
				Traseiro	LM 48548 / LM 48510	
		Direção	Caixa de Direção	Inferior	45 BC / 47	
				Superior	45 BC / 46	
		Eixo Dianteiro		Roda	Externo	2580 / 2523
					Interno	3780 / 3720
		Eixo Traseiro		Roda	Externo	27687 / 27620
					Interno	29685 / 29620
			Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	37425 / 37625
					Esquerdo	3984 / 3920
			Pinhão	Dianteiro	HM 903249 / HM 903210	
				Traseiro	HM 903249 / HM 903210	

### • Roçadeira

MF 880	Roçadeira	Eixo do Rotor	Inferior	25590 / 25522
			Superior	25590 / 25522

### • Semeadeira

MF 313	Semeadeira	Roda Guia	Externo	LM 11949 / LM 11910
			Interno	LM 11949 / LM 11910
MF 315	Semeadeira	Roda Guia	Externo	LM 11949 / LM 11910
			Interno	LM 11949 / LM 11910
MF 317	Semeadeira	Roda Guia	Externo	LM 11949 / LM 11910
			Interno	LM 11949 / LM 11910

## Agrale

Trator					
4100	Câmbio	Tomada de Força	Eixo Intermediário	Central	30305
	Eixo Dianteiro		Roda	Externo	30205
				Interno	30207
	Eixo Traseiro		Roda	Interno	LM 48548 / LM 48510
4100 / Após Caixa 6246	Eixo Dianteiro	Diferencial	Pinhão	Dianteiro	30203
4100 / Até Caixa 6245	Eixo Dianteiro	Diferencial	Pinhão	Dianteiro	30305

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

**Agrale** *Continuação*

Trator					<i>Continuação</i>	
<b>4200</b>	Eixo Dianteiro		Roda	Externo	<b>30205</b>	
				Interno	<b>30207</b>	
	Eixo Traseiro		Roda	Interno	<b>LM 48548 / LM 48510</b>	
			Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	<b>30208</b>
			Esquerdo	<b>30208</b>		
<b>4200 / Moderno</b>	Câmbio	Tomada de Força	Acionador da Polia		<b>LM 48548 / LM 48510</b>	
<b>4300</b>	Eixo Dianteiro		Roda	Externo	<b>30205</b>	
				Interno	<b>30207</b>	
	Eixo Traseiro		Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	<b>30208</b>
			Diferencial	Lateral da Coroa	Esquerdo	<b>30208</b>
<b>T 145</b>	Eixo Dianteiro		Roda	Externo	<b>30205</b>	
				Interno	<b>30207</b>	
<b>T 146</b>	Eixo Dianteiro		Roda	Externo	<b>30205</b>	
				Interno	<b>30207</b>	
<b>T 415</b>	Eixo Dianteiro		Roda	Externo	<b>30205</b>	
				Interno	<b>30207</b>	
	Diferencial	Pinhão	Traseiro	<b>30305</b>		
<b>T 415 / Após Caixa 6246</b>	Eixo Dianteiro	Diferencial	Pinhão	Dianteiro	<b>30203</b>	
<b>T 416</b>	Eixo Dianteiro		Roda	Externo	<b>30205</b>	
				Interno	<b>30207</b>	
<b>T 416 / Após Caixa 6109</b>	Eixo Dianteiro	Diferencial	Pinhão	Dianteiro	<b>30203</b>	
				Traseiro	<b>30305</b>	
<b>T 416 / Após Caixa 6246</b>	Eixo Dianteiro	Diferencial	Pinhão	Dianteiro	<b>30203</b>	
				Traseiro	<b>30305</b>	
<b>T 420 / Após Caixa 6109</b>	Eixo Traseiro	Diferencial	Pinhão	Dianteiro	<b>30203</b>	
				Traseiro	<b>30305</b>	
<b>TX 1200</b>	Eixo Dianteiro		Roda	Externo	<b>09074 / 09194</b>	
				Interno	<b>14125 A / 14276</b>	
	Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	<b>368 A / 362 A</b>		
			Esquerdo	<b>368 A / 362 A</b>		
		Pinhão	Dianteiro	<b>M 802048 / M 802011</b>		
<b>TX 1600</b>	Eixo Dianteiro		Roda	Externo	<b>1380 / 1328</b>	
				Interno	<b>LM 501349 / LM 501314</b>	
	Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	<b>368 A / 362 A</b>		
			Esquerdo	<b>368 A / 362 A</b>		
		Pinhão	Dianteiro	<b>HM 89443 / HM 89410</b>		
			Traseiro	<b>HM 803146 / HM 803110</b>		

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

## Baldan

### • Arado Escarificador Tubular Controle Remoto

AETCR	Arado	Roda	Externo	30207
			Interno	32210
	Seção de Discos	Mancal a Graxa	Externo	30210
			Interno	30210
		Mancal a Óleo	Externo	30210
			Interno	30210

### • Arado Escarificador Tubular Hidráulico

AETH	Arado	Roda	Externo	30207
			Interno	32210
	Seção de Discos	Mancal a Graxa	Externo	30210
			Interno	30210
		Mancal a Óleo	Externo	30210
			Interno	30210

### • Arado Fixo

AF	Arado	Roda de Profundidade	Externo	32206
				32210
			Interno	30207
				32212
		Roda Guia	Externo	32206
			Interno	30207

### • Arado Fixo de Aivecas Lisa

AAFL	Arado	Roda de Profundidade	Externo	32206
			Interno	30207

### • Arado Fixo de Aivecas Talhada

AAFT	Arado	Roda de Profundidade	Externo	32206
			Interno	30207

### • Arado Reversível Hidráulico

ARH	Arado	Roda de Profundidade	Externo	32206		
			Interno	30207		
		Roda Guia	Externo	32206		
			Interno	30207		
		ARH / Leve de 3 Discos	Arado	Roda Guia		32212
		ARH / Leve de 4 Discos	Arado	Roda Guia		32212

### • Arado Subsolador

ASDACR	Arado	Roda	Externo	30207
			Interno	32210

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

**Baldan** *Continuação*

• Arado Subsolador <span style="float: right;"><i>Continuação</i></span>				
<b>ASDADR</b>	Arado	Roda	Externo	<b>30207</b>
			Interno	<b>32210</b>
		Suporte do Disco de Corte	Externo	<b>LM 44649 / LM 44610</b>
			Interno	<b>LM 44649 / LM 44610</b>
<b>ASDAH</b>	Arado	Mancal	Externo	<b>30210</b>
			Interno	<b>30210</b>
		Roda de Profundidade	Externo	<b>30207</b>
			Interno	<b>30207</b>
• Arado Subsolador Tubular Hidráulico				
<b>ASTH</b>	Arado	Roda de Profundidade	Externo	<b>30207</b>
			Interno	<b>30207</b>
• Carpideira				
<b>CED / Tandem</b>	Carpideira	Eixo do Suporte do Balanceiro Central	Externo	<b>32210</b>
			Interno	<b>32210</b>
		Roda	Externo	<b>LM 44649 / LM 44610</b>
			Interno	<b>LM 44649 / LM 44610</b>
• Carpideira Fixa Leve				
<b>CFL</b>	Carpideira	Roda	Externo	<b>32206</b>
			Interno	<b>30207</b>
• Grade Aradora Controle Remoto				
<b>GRSG</b>	Arado	Mancal a Graxa	Externo	<b>32212</b>
			Interno	<b>32212</b>
		Mancal a Óleo	Externo	<b>32212</b>
			Interno	<b>32212</b>
		Roda	Externo	<b>30207</b>
			Interno	<b>32210</b>
<b>GTCR</b>	Arado	Mancal a Graxa	Externo	<b>32216</b>
			Interno	<b>32216</b>
		Mancal a Óleo	Externo	<b>32216</b>
			Interno	<b>32216</b>
• Grade Aradora Controle Remoto Tandem Intermediária				
<b>GCRTI</b>	Arado	Roda	Externo	<b>30207</b>
			Interno	<b>32210</b>



Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

**Baldan** *Continuação*

• Grade Aradora de Arrasto					
GR	Arado		Mancal a Graxa	Externo	32212
				Interno	32212
			Mancal a Óleo	Externo	32212
				Interno	32212
			Roda	Externo	30207
				Interno	32210
GRI	Arado		Mancal a Graxa	Externo	32212
				Interno	32212
			Mancal a Óleo	Externo	32212
				Interno	32212
			Roda	Externo	30207
				Interno	32210
GRPI	Arado		Mancal a Graxa	Externo	32212
				Interno	32212
			Mancal a Óleo	Externo	32212
				Interno	32212
			Roda	Externo	30207
				Interno	32210
GSPA	Arado	Seção de Discos	Mancal a Graxa	Externo	32218
				Interno	32218
		Mancal a Óleo	Externo	32218	
			Interno	32218	

• Grade Aradora de Arrasto com Pneus					
GRP	Arado		Mancal a Graxa	Externo	32212
				Interno	32212
			Mancal a Óleo	Externo	32212
				Interno	32212
			Roda	Externo	30207
				Interno	32210

• Grade Aradora Intermediária Controle Remoto					
CRI	Arado		Mancal a Graxa	Externo	32212
				Interno	32212
			Mancal a Óleo	Externo	32212
				Interno	32212
			Roda	Externo	30207
				Interno	32210

• Grade Laranjeira					
GLCRL	Grade		Roda	Externo	32206
				Interno	30207

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

**Baldan** *Continuação*

• Grade Niveladora						
NVAM	Nivelador		Roda	Externo	30207	
				Interno	32210	
NVAP	Nivelador		Roda	Externo	30207	
				Interno	32210	
NVCR	Nivelador		Roda	Externo	30207	
SNVAM	Nivelador		Roda	Externo	30207	
				Interno	32210	
SNVAP	Nivelador		Roda	Externo	30207	
				Interno	32210	
SP	Nivelador	Seção de Discos	Mancal a Graxa	Externo	30210	
				Interno	30210	
			Mancal a Óleo	Externo	30210	
				Interno	30210	
• Grade Super Pesada Controle Remoto						
GSPCR	Arado		Roda	Externo	3982 / 3920	
				Interno	33462 / 33287	
			Seção de Discos	Mancal a Graxa	Externo	32218
					Interno	32218
				Mancal a Óleo	Externo	32218
					Interno	32218
• Roçadeira						
CPL	Roçadeira		Esticador de Correia	Externo	30207	
				Interno	30207	
RD 1300	Roçadeira	Caixa de Distribuição	Carcaça da Caixa Redutora	Externo	32210	
				Interno	30207	
			Pinhão	32210		
RD 1500	Roçadeira	Caixa de Distribuição	Carcaça da Caixa Redutora	Externo	32210	
				Interno	30207	
			Pinhão	32210		
RD 1700	Roçadeira	Caixa de Distribuição	Carcaça da Caixa Redutora	Externo	32210	
				Interno	30207	
			Pinhão	32210		
RD 2250	Roçadeira	Caixa de Distribuição	Lateral da Coroa	Direito	25590 / 25523	
				Esquerdo	25590 / 25523	
			Pinhão	30209		
				32210		
RD 2700	Roçadeira	Caixa de Distribuição	Lateral da Coroa	Direito	25590 / 25523	
				Esquerdo	25590 / 25523	
			Pinhão	30209		
				32210		

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

**Baldan** *Continuação*

• Roçadeira					<i>Continuação</i>
<b>RD 3000</b>	Roçadeira	Caixa de Distribuição	Lateral da Coroa	Direito	25590 / 25523
				Esquerdo	25590 / 25523
			Pinhão		30209
					32210
<b>RDD</b>	Roçadeira	Caixa de Distribuição	Lateral da Coroa	Direito	25590 / 25523
				Esquerdo	25590 / 25523
			Pinhão		30209
					32210
<b>RDU 1300</b>	Roçadeira	Caixa de Distribuição	Carcaça da Caixa Redutora	Externo	32210
				Interno	30207
			Pinhão		32210
<b>RDU 1500</b>	Roçadeira	Caixa de Distribuição	Carcaça da Caixa Redutora	Externo	32210
				Interno	30207
			Pinhão		32210
<b>RDU 1700</b>	Roçadeira	Caixa de Distribuição	Carcaça da Caixa Redutora	Externo	32210
				Interno	30207
			Pinhão		32210
<b>RP 1500</b>	Roçadeira	Caixa de Distribuição	Carcaça da Caixa Redutora	Externo	32210
				Interno	30207
			Pinhão		32210
<b>RP 1700</b>	Roçadeira	Caixa de Distribuição	Carcaça da Caixa Redutora	Externo	32210
				Interno	30207
			Pinhão		32210
<b>RPDL</b>	Roçadeira		Esticador de Correia	Externo	30207
				Interno	30207
<b>RPDL 2250</b>	Roçadeira	Caixa de Distribuição	Carcaça da Caixa Redutora	Externo	32210
				Interno	30207
			Pinhão		32210
<b>RPDL 2700</b>	Roçadeira	Caixa de Distribuição	Carcaça da Caixa Redutora	Externo	32210
				Interno	30207
			Pinhão		32210
<b>RPDL 3000</b>	Roçadeira	Caixa de Distribuição	Carcaça da Caixa Redutora	Externo	32210
				Interno	30207
			Pinhão		32210
<b>RPP</b>	Roçadeira	Caixa de Distribuição	Carcaça da Caixa Redutora	Externo	32210
				Interno	30207
			Pinhão		32210
<b>RPU 1300</b>	Roçadeira	Caixa de Distribuição	Carcaça da Caixa Redutora	Externo	32210
			Carcaça da Caixa Redutora	Interno	30207
		Pinhão		32210	
<b>RPU 1500</b>	Roçadeira	Caixa de Distribuição	Carcaça da Caixa Redutora	Externo	32210
				Interno	30207
			Pinhão		32210

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

**Baldan** *Continuação*

• Roçadeira					<i>Continuação</i>
<b>RPU 1700</b>	Roçadeira	Caixa de Distribuição	Carcaça da Caixa Redutora	Externo	<b>32210</b>
				Interno	<b>30207</b>
			Pinhão		<b>32210</b>
• Roçadeira Hidráulica Central e Lateral, Transmissão por Correia					
<b>RP 1300</b>	Roçadeira	Caixa de Distribuição	Carcaça da Caixa Redutora	Externo	<b>32210</b>
				Interno	<b>30207</b>
			Pinhão	Dianteiro	<b>32210</b>
				Traseiro	<b>32210</b>
• Semeadeira					
<b>SD 5000</b>	Semeadeira		Regulador Esquerdo	Externo	<b>30205</b>
				Interno	<b>30205</b>
			Roda	Externo	<b>30207</b>
				Interno	<b>30207</b>
			Roda Compactadora	Externo	<b>LM 44649 / LM 44610</b>
				Interno	<b>LM 44649 / LM 44610</b>
			Roda Traseira	Externo	<b>3780 / 3720</b>
				Interno	<b>3780 / 3720</b>
• Terraceador de Arrasto					
<b>TACR</b>	Terraceador		Roda Guia	Externo	<b>32206</b>
				Interno	<b>30207</b>

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken		
<b>CBT</b>							
<b>Trator</b>							
<b>1000</b>	Câmbio	Caixa de Mudanças	Eixo Primário	Dianteiro	<b>389 A / 383 A</b>		
				Traseiro	<b>387 S / 383 A</b>		
			Eixo Secundário	Dianteiro	<b>2789 / 2729</b>		
				Traseiro	<b>2789 / 2729</b>		
			Tomada de Força	Eixo de Saída	Externo	<b>33462 / 33281</b>	
					Interno	<b>33462 / 33281</b>	
			Polia		Direito	<b>30208</b>	
					Esquerdo	<b>30208</b>	
			Eixo Dianteiro		Roda	Externo	<b>LM 48548 / LM 48510</b>
						Interno	<b>LM 603049 / LM 603011</b>
				Manga de Eixo	Pino de Manga		<b>T 163 X</b>
			Eixo Traseiro		Roda	Externo	<b>495 A / 493</b>
						Interno	<b>495 A / 493</b>
				Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	<b>33462 / 33287</b>
						Esquerdo	<b>33462 / 33287</b>
					Pinhão	Dianteiro	<b>3877 / 3820</b>
						Traseiro	<b>65237 / 65500 B</b>
			Motor		Bomba d'Água		<b>30302</b>
					Bomba Injetora	Dianteiro	<b>30203</b>
						Traseiro	<b>30204</b>
					Ventilador		<b>30302</b>
			Plataforma Flexível		Eixo de Comando	Direito	<b>30205</b>
						Esquerdo	<b>32210</b>
				Conjunto Eixo	Comando	Esquerdo	<b>32210</b>
<b>1000 / 4x4</b>	Eixo Dianteiro	Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	<b>30210</b>		
				Esquerdo	<b>30210</b>		

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

**CBT** *Continuação*

Trator					<i>Continuação</i>	
<b>1020</b>	Câmbio	Caixa de Mudanças	Eixo Primário	Dianteiro	<b>389 A / 383 A</b>	
				Traseiro	<b>387 S / 383 A</b>	
			Eixo Secundário	Dianteiro	<b>2789 / 2729</b>	
				Traseiro	<b>2789 / 2729</b>	
			Diferencial	Coroa	Direito	<b>42381 / 42584</b>
					Esquerdo	<b>42381 / 42584</b>
		Tomada de Força	Eixo de Saída	Externo	<b>33462 / 33281</b>	
				Interno	<b>33462 / 33281</b>	
		Eixo Dianteiro		Roda	Externo	<b>14138 A / 14274</b>
					Interno	<b>28580 / 28521</b>
					Manga de Eixo	<b>Pino de Manga</b>
		Eixo Traseiro		Roda	Externo	<b>495 A / 493</b>
	Interno				<b>495 A / 493</b>	
	Diferencial			Lateral da Coroa	Direito	<b>580 / 572</b>
			Esquerdo		<b>580 / 572</b>	
			Pinhão	Dianteiro	<b>3877 / 3820</b>	
	Traseiro			<b>65237 / 65500 B</b>		
	Motor			Bomba d'Água	<b>30302</b>	
				Bomba Injetora	Dianteiro	<b>30203</b>
					Traseiro	<b>30204</b>
				Ventilador	<b>30302</b>	
				Tração do Carregador	Embreagem	Desengate
	<b>1020 / 4x4</b>	Eixo Dianteiro	Diferencial	Coroa	Direito	<b>LM 501349 / LM 501310</b>
Esquerdo					<b>LM 501349 / LM 501310</b>	
Pinhão				Dianteiro	<b>M 802048 / M 802011</b>	
<b>1020 / Câmbio 18 + 6 Marchas</b>	Câmbio	Caixa de Redução	Eixo Lateral	<b>33205</b>		
		Caixa Intermediária	Contra Eixo	<b>32012 X</b>		
			Saída	<b>32011 X</b>		

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

**CBT** *Continuação*

Trator					<i>Continuação</i>			
1065	Câmbio	Caixa de Mudanças	Eixo Primário	Dianteiro	389 A / 383 A			
				Traseiro	387 S / 383 A			
			Eixo Secundário	Dianteiro	2789 / 2729			
				Traseiro	2789 / 2729			
			Tomada de Força	Eixo de Saída	Externo	33462 / 33281		
					Interno	33462 / 33281		
			Polia		Direito	30208		
					Esquerdo	30208		
			Eixo Dianteiro	Roda	Externo	LM 48548 / LM 48510		
					Interno	LM 603049 / LM 603011		
				Manga de Eixo	Pino de Manga		T 163 X	
			Eixo Traseiro	Roda	Externo	495 A / 493		
					Interno	495 A / 493		
				Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	33462 / 33287	
						Esquerdo	33462 / 33287	
					Pinhão	Dianteiro	3877 / 3820	
						Traseiro	65237 / 65500 B	
			Motor			Bomba d'Água	30302	
						Bomba Injetora	Dianteiro	30203
							Traseiro	30204
					Ventilador	30302		
			Plataforma Flexível		Eixo de Comando	Direito	30205	
Conjunto Eixo	Comando	Esquerdo				32210		
1065 / 4x4	Eixo Dianteiro	Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	30210			
				Esquerdo	30210			

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

**CBT** *Continuação*

Trator					<i>Continuação</i>	
<b>1090</b>	Câmbio	Caixa de Mudanças	Eixo Primário	Dianteiro	<b>389 A / 383 A</b>	
				Traseiro	<b>387 S / 383 A</b>	
			Eixo Secundário	Dianteiro	<b>2789 / 2729</b>	
				Traseiro	<b>2789 / 2729</b>	
			Diferencial	Coroa	Direito	<b>42381 / 42584</b>
					Esquerdo	<b>42381 / 42584</b>
		Tomada de Força	Eixo de Saída	Externo	<b>33462 / 33281</b>	
				Interno	<b>33462 / 33281</b>	
		Eixo Dianteiro		Roda	Externo	<b>14138 A / 14274</b>
					Interno	<b>28580 / 28521</b>
					Manga de Eixo	<b>Pino de Manga</b>
		Eixo Traseiro		Roda	Externo	<b>495 A / 493</b>
	Interno				<b>495 A / 493</b>	
	Diferencial			Lateral da Coroa	Direito	<b>580 / 572</b>
			Esquerdo		<b>580 / 572</b>	
			Pinhão	Dianteiro	<b>3877 / 3820</b>	
	Traseiro			<b>65237 / 65500 B</b>		
	Motor			Bomba d'Água	<b>30302</b>	
				Bomba Injetora	Dianteiro	<b>30203</b>
					Traseiro	<b>30204</b>
				Ventilador	<b>30302</b>	
				Tração do Carregador	Embreagem	Desengate
	<b>1090 / 4x4</b>	Eixo Dianteiro	Diferencial	Coroa	Direito	<b>LM 501349 / LM 501310</b>
Esquerdo					<b>LM 501349 / LM 501310</b>	
Pinhão				Dianteiro	<b>M 802048 / M 802011</b>	
<b>1090 / Câmbio 18 + 6 Marchas</b>	Câmbio	Caixa de Redução	Eixo Lateral	<b>33205</b>		
		Caixa Intermediária	Contra Eixo	<b>32012 X</b>		
			Saída	<b>32011 X</b>		



Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

**CBT** *Continuação*

Trator					<i>Continuação</i>	
<b>1105</b>	Câmbio	Caixa de Mudanças	Eixo Primário	Dianteiro	<b>389 A / 383 A</b>	
				Traseiro	<b>387 S / 383 A</b>	
			Eixo Secundário	Dianteiro	<b>2789 / 2729</b>	
				Traseiro	<b>2789 / 2729</b>	
			Diferencial	Coroa	Direito	<b>42381 / 42584</b>
					Esquerdo	<b>42381 / 42584</b>
		Tomada de Força	Eixo de Saída	Externo	<b>33462 / 33281</b>	
				Interno	<b>33462 / 33281</b>	
		Eixo Dianteiro	Roda	Externo	<b>14138 A / 14274</b>	
				Interno	<b>28580 / 28521</b>	
		Eixo Traseiro	Manga de Eixo	Pino de Manga		<b>T 126</b>
					Diferencial	Lateral da Coroa
	Esquerdo		<b>580 / 572</b>			
	Pinhão			Dianteiro	<b>3877 / 3820</b>	
				Traseiro	<b>65237 / 65500 B</b>	
	Motor			Bomba d'Água		<b>30302</b>
				Bomba Injetora	Dianteiro	<b>30203</b>
					Traseiro	<b>30204</b>
				Ventilador		<b>30302</b>
	<b>1105 / 4x4</b>		Eixo Dianteiro	Diferencial	Coroa	Direito
		Esquerdo				<b>LM 501349 / LM 501310</b>
Pinhão		Dianteiro			<b>M 802048 / M 802011</b>	
<b>1105 / Câmbio 18 + 6 Marchas</b>	Câmbio	Caixa de Redução	Eixo Lateral		<b>33205</b>	
		Caixa Intermediária	Contra Eixo		<b>32012 X</b>	
			Saída		<b>32011 X</b>	
<b>2070</b>	Câmbio	Diferencial	Pinhão	Dianteiro	<b>30203</b>	
				Eixo Dianteiro	Roda	Externo
		<b>LM 48548 / LM 48510</b>				
	Interno	<b>30207</b>				
	Eixo Traseiro	Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	<b>33462 / 33287</b>	
				Esquerdo	<b>33462 / 33287</b>	
			Pinhão	Dianteiro	<b>M 802048 / M 802011</b>	
	Motor		Bomba d'Água		<b>30302</b>	
			Bomba Injetora	Dianteiro	<b>30203</b>	
				Traseiro	<b>30204</b>	

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

**CBT** *Continuação*

Trator					<i>Continuação</i>		
<b>2080</b>	Câmbio	Diferencial	Pinhão	Dianteiro	<b>30203</b>		
				Eixo Dianteiro	Roda	Externo	<b>30205</b>
		<b>LM 48548 / LM 48510</b>					
	Interno	<b>30207</b>					
		<b>LM 603049 / LM 603011</b>					
	Eixo Traseiro	Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	<b>33462 / 33287</b>		
				Esquerdo	<b>33462 / 33287</b>		
	Motor		Pinhão	Dianteiro	<b>M 802048 / M 802011</b>		
				Bomba d'Água	<b>30302</b>		
			Bomba Injetora	Dianteiro	<b>30203</b>		
Traseiro				<b>30204</b>			
<b>2100</b>	Eixo Traseiro	Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	<b>580 / 572</b>		
				Esquerdo	<b>580 / 572</b>		
	Motor		Bomba d'Água	<b>30302</b>			
			Bomba Injetora	Traseiro	<b>30204</b>		
			Bomba Injetora	Dianteiro	<b>30203</b>		
<b>2105 / 4X2</b>	Câmbio	Caixa de Mudanças	Eixo Acionador	Traseiro	<b>32210</b>		
			Eixo da Polia	Direito	<b>30208</b>		
				Esquerdo	<b>30208</b>		
				Eixo Primário	Dianteiro	<b>389 A / 383 A</b>	
				Traseiro	<b>387 S / 383 A</b>		
			Eixo Secundário	Dianteiro	<b>2789 / 2729</b>		
				Traseiro	<b>2789 / 2729</b>		
			Eixo Dianteiro		Roda	Externo	<b>25577 / 25520</b>
						Interno	<b>3780 / 3720</b>
			Eixo Traseiro		Roda	Externo	<b>495 A / 493</b>
	Interno	<b>495 A / 493</b>					
	Diferencial	Lateral da Coroa				Direito	<b>580 / 572</b>
		Esquerdo				<b>580 / 572</b>	
	Pinhão	Dianteiro		<b>3877 / 3820</b>			
		Traseiro		<b>65237 / 65500 B</b>			
Motor				Bomba d'Água	<b>30302</b>		
	Bomba Injetora		Dianteiro	<b>30203</b>			
		Traseiro	<b>30204</b>				

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

**CBT** *Continuação*

Trator					<i>Continuação</i>	
<b>2400</b>	Câmbio	Caixa de Mudanças	Eixo Primário	Dianteiro	<b>389 A / 383 A</b>	
				Traseiro	<b>387 S / 383 A</b>	
				Eixo Secundário	Dianteiro	<b>2789 / 2729</b>
					Traseiro	<b>2789 / 2729</b>
		Diferencial	Coroa		Direito	<b>42381 / 42584</b>
					Esquerdo	<b>42381 / 42584</b>
		Tomada de Força	Eixo de Saída		Externo	<b>33462 / 33281</b>
					Interno	<b>33462 / 33281</b>
	Eixo Dianteiro			Roda	Externo	<b>14138 A / 14274</b>
					Interno	<b>28580 / 28521</b>
		Manga de Eixo		Pino de Manga		<b>T 126</b>
	Eixo Traseiro			Roda	Externo	<b>495 A / 493</b>
					Interno	<b>495 A / 493</b>
		Diferencial	Lateral da Coroa		Direito	<b>580 / 572</b>
					Esquerdo	<b>580 / 572</b>
				Pinhão	Dianteiro	<b>3877 / 3820</b>
					Traseiro	<b>65237 / 65500 B</b>
	Motor			Bomba d'Água		<b>30302</b>
			Bomba Injetora	Dianteiro	<b>30203</b>	
				Traseiro	<b>30204</b>	
			Ventilador		<b>30302</b>	
	Tração do Carregador		Embreagem	Desengate	<b>JRM 3939 ASSY 90U08</b>	
<b>2400 / 4x4</b>	Eixo Dianteiro	Diferencial	Coroa	Direito	<b>LM 501349 / LM 501310</b>	
				Esquerdo	<b>LM 501349 / LM 501310</b>	
				Pinhão	<b>M 802048 / M 802011</b>	
<b>2400 / Câmbio 18 + 6 Marchas</b>	Câmbio	Caixa de Redução	Eixo Lateral		<b>33205</b>	
		Caixa Intermediária	Contra Eixo		<b>32012 X</b>	
			Saída		<b>32011 X</b>	
<b>2500</b>	Câmbio		Eixo Acionador	Traseiro	<b>32210</b>	
	Eixo Dianteiro			Roda	Externo	<b>32210</b>
	Eixo Traseiro			Semieixo	Direito	<b>30312</b>
					Esquerdo	<b>30312</b>
	Diferencial	Lateral da Coroa		Direito	<b>580 / 572</b>	
				Esquerdo	<b>580 / 572</b>	
Motor			Bomba Injetora	Traseiro	<b>30204</b>	
<b>2600</b>	Câmbio		Eixo Acionador	Traseiro	<b>32210</b>	
	Eixo Dianteiro			Roda	Externo	<b>32210</b>
	Eixo Traseiro			Semieixo	Direito	<b>30312</b>
					Esquerdo	<b>30312</b>
	Diferencial	Lateral da Coroa		Direito	<b>580 / 572</b>	
				Esquerdo	<b>580 / 572</b>	
Motor			Bomba Injetora	Traseiro	<b>30204</b>	

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

**CBT** *Continuação*

Trator					<i>Continuação</i>	
8060 / 4X2	Câmbio		Blindagem	Direito	HM 218248 / HM 218210	
				Esquerdo	HM 218248 / HM 218210	
			Caixa de Mudanças	Eixo Acionador	Traseiro	32210
					Eixo da Polia	Direito
					Esquerdo	30208
			Eixo Primário		Dianteiro	389 A / 383 A
					Traseiro	387 S / 383 A
			Eixo Secundário		Dianteiro	2789 / 2729
					Traseiro	2789 / 2729
			Tomada de Força	Eixo Estriado na Carcaça		32208
			Eixo Dianteiro	Roda	Externo	25577 / 25520
					Interno	3780 / 3720
			Manga de Eixo	Pino de Manga		32208
					Eixo Traseiro	Roda
				Interno		
			Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	580 / 572
					Esquerdo	580 / 572
				Pinhão	Dianteiro	3877 / 3820
					Traseiro	65237 / 65500 B
			8060 / 4X4	Câmbio	Caixa de Mudanças	Eixo Acionador
Eixo Cônico	Dianteiro	31312				
Eixo da Polia	Direito	30208				
	Esquerdo	30208				
Eixo Primário		Dianteiro				389 A / 383 A
		Traseiro				387 S / 383 A
Eixo Secundário		Dianteiro				2789 / 2729
		Traseiro				2789 / 2729
Diferencial	Lateral da Coroa	Direito				32019 X
		Esquerdo				32019 X
	Pinhão					31308
Tomada de Força	Eixo da TDP					30208
		Eixo Estriado na Carcaça				32208
		Eixo Primário				Traseiro
Eixo Dianteiro	Roda	Externo				25577 / 25520
		Interno				3780 / 3720
Diferencial		Direito	LM 501349 / LM 501310			
		Esquerdo	LM 501349 / LM 501310			
	Pinhão	Dianteiro	M 802048 / M 802011			
		Eixo Traseiro	Roda	Externo	495 A / 493	
Interno	495 A / 493					
Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	580 / 572			
		Esquerdo	580 / 572			
	Pinhão	Dianteiro	3877 / 3820			
	Traseiro	65237 / 65500 B				
Motor	Bomba d'Água		30302			

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

**CBT** *Continuação*

Trator					<i>Continuação</i>	
<b>8240</b>	Câmbio	Caixa de Mudanças	Eixo Acionador	Traseiro	<b>32210</b>	
			Eixo da Polia	Direito	<b>30208</b>	
				Esquerdo	<b>30208</b>	
			Eixo Primário	Dianteiro	<b>389 A / 383 A</b>	
				Traseiro	<b>387 S / 383 A</b>	
			Eixo Secundário	Dianteiro	<b>2789 / 2729</b>	
		Traseiro		<b>2789 / 2729</b>		
		Eixo Dianteiro	Roda	Externo	<b>LM 48548 / LM 48510</b>	
				Interno	<b>LM 603049 / LM 603011</b>	
		Eixo Traseiro	Manga de Eixo	Pino de Manga	<b>32208</b>	
				Roda	Externo	<b>495 A / 493</b>
			Interno		<b>495 A / 493</b>	
	Diferencial		Lateral da Coroa	Direito	<b>580 / 572</b>	
				Esquerdo	<b>580 / 572</b>	
			Pinhão	Dianteiro	<b>3877 / 3820</b>	
				Traseiro	<b>65237 / 65500 B</b>	
	Motor		Bomba d'Água	<b>30302</b>		
			Bomba Injetora	Dianteiro	<b>30203</b>	
	<b>8240 / 4x4</b>		Eixo Dianteiro	Diferencial	Lateral da Coroa	Direito
		Esquerdo			<b>LM 501349 / LM 501310</b>	
Pinhão		Dianteiro		<b>M 802048 / M 802011</b>		
		Transmissão Final		<b>HM 218248 / HM 218210</b>		
Eixo Traseiro						
<b>8240 / A</b>	Câmbio	Caixa de Mudanças	Eixo Acionador	Traseiro	<b>32210</b>	
			Eixo da Polia	Direito	<b>30208</b>	
				Esquerdo	<b>30208</b>	
			Eixo Primário	Dianteiro	<b>389 A / 383 A</b>	
				Traseiro	<b>387 S / 383 A</b>	
			Eixo Secundário	Dianteiro	<b>2789 / 2729</b>	
		Traseiro		<b>2789 / 2729</b>		
		Eixo Dianteiro	Roda	Externo	<b>LM 48548 / LM 48510</b>	
				Interno	<b>LM 603049 / LM 603011</b>	
		Eixo Traseiro	Manga de Eixo	Pino de Manga	<b>32208</b>	
				Roda	Externo	<b>495 A / 493</b>
			Interno		<b>495 A / 493</b>	
	Diferencial		Lateral da Coroa	Direito	<b>580 / 572</b>	
				Esquerdo	<b>580 / 572</b>	
			Pinhão	Dianteiro	<b>3877 / 3820</b>	
				Traseiro	<b>65237 / 65500 B</b>	
	Motor		Bomba d'Água	<b>30302</b>		
			Bomba Injetora	Dianteiro	<b>30203</b>	
	Traseiro		<b>30204</b>			
<b>8240 / A 4x4</b>	Eixo Dianteiro	Diferencial	Coroa	Direito	<b>LM 501349 / LM 501310</b>	
			Esquerdo	<b>LM 501349 / LM 501310</b>		
			Pinhão	Dianteiro	<b>M 802048 / M 802011</b>	

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

**CBT** *Continuação*

Trator					<i>Continuação</i>
<b>8260 / 4x2</b>	Eixo Dianteiro		Roda	Externo	<b>LM 48548 / LM 48510</b>
				Interno	<b>LM 603049 / LM 603011</b>
	Eixo Traseiro	Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	<b>33462 / 33287</b>
				Esquerdo	<b>33462 / 33287</b>
<b>8260 / 4X4</b>	Câmbio	Caixa de Mudanças	Eixo Acionador	Traseiro	<b>32210</b>
			Eixo Cônico	Dianteiro	<b>31312</b>
			Eixo da Polia	Direito	<b>30208</b>
				Esquerdo	<b>30208</b>
			Eixo Primário	Dianteiro	<b>389 A / 383 A</b>
				Traseiro	<b>387 S / 383 A</b>
		Eixo Secundário	Dianteiro	<b>2789 / 2729</b>	
			Traseiro	<b>2789 / 2729</b>	
		Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	<b>32019 X</b>
				Esquerdo	<b>32019 X</b>
				Pinhão	<b>31308</b>
		Tomada de Força		Eixo da TDP	
	Eixo Estriado na Carcaça				<b>32208</b>
	Eixo Primário			Traseiro	<b>30208</b>
	Eixo Dianteiro		Roda	Externo	<b>25577 / 25520</b>
				Interno	<b>3780 / 3720</b>
			Diferencial		Direito
		Esquerdo			<b>LM 501349 / LM 501310</b>
		Pinhão			Dianteiro
		Eixo Traseiro		Roda	Externo
	Interno				<b>495 A / 493</b>
	Diferencial			Lateral da Coroa	Direito
			Esquerdo		<b>580 / 572</b>
			Pinhão		Dianteiro
Motor			Bomba d'Água	Traseiro	<b>65237 / 65500 B</b>
				<b>30302</b>	

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

**CBT** *Continuação*

Trator					<i>Continuação</i>		
<b>8440</b>	Câmbio	Caixa de Mudanças	Eixo Acionador	Traseiro	<b>32210</b>		
			Eixo da Polia	Direito	<b>30208</b>		
				Esquerdo	<b>30208</b>		
			Eixo Primário	Dianteiro	<b>389 A / 383 A</b>		
				Traseiro	<b>387 S / 383 A</b>		
			Eixo Secundário	Dianteiro	<b>2789 / 2729</b>		
				Traseiro	<b>2789 / 2729</b>		
			Tomada de Força				<b>30207</b>
			Eixo Dianteiro		Roda	Externo	<b>LM 48548 / LM 48510</b>
						Interno	<b>LM 603049 / LM 603011</b>
	Eixo Traseiro	Manga de Eixo	Pino de Manga	<b>32208</b>			
				Roda	Externo	<b>495 A / 493</b>	
		Interno	<b>495 A / 493</b>				
		Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	<b>580 / 572</b>		
				Esquerdo	<b>580 / 572</b>		
		Pinhão		Dianteiro	<b>3877 / 3820</b>		
				Traseiro	<b>65237 / 65500 B</b>		
		Motor		Bomba d'Água	<b>30302</b>		
	Bomba Injetora				Dianteiro	<b>30203</b>	
					Traseiro	<b>30204</b>	
<b>8450 / 4X4</b>	Câmbio				Caixa de Mudanças	Eixo Acionador	Traseiro
		Eixo da Polia	Direito	<b>30208</b>			
			Esquerdo	<b>30208</b>			
		Eixo Primário	Dianteiro	<b>389 A / 383 A</b>			
			Traseiro	<b>387 S / 383 A</b>			
		Eixo Secundário	Dianteiro	<b>2789 / 2729</b>			
			Traseiro	<b>2789 / 2729</b>			
		Eixo Dianteiro		Roda		Externo	<b>LM 48548 / LM 48510</b>
						Diferencial	Lateral da Coroa
		Esquerdo	<b>30210</b>				
		Eixo Traseiro		Roda		Externo	<b>495 A / 493</b>
						Interno	<b>495 A / 493</b>
Diferencial	Lateral da Coroa		Direito	<b>580 / 572</b>			
			Esquerdo	<b>580 / 572</b>			
Pinhão		Dianteiro	<b>3877 / 3820</b>				
		Traseiro	<b>65237 / 65500 B</b>				
Motor		Bomba d'Água	<b>30302</b>				
			Bomba Injetora	Dianteiro	<b>30203</b>		
		Traseiro		<b>30204</b>			

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

**Cemag**

• Carreta					
<b>Águia 3.5 T</b>	Carreta	Roda	Externo	18590 / 18520	
			Interno	18590 / 18520	
<b>Blue Line CAC 4</b>	Eixo Dianteiro	Roda	Externo	18590 / 18520	
			Interno	18590 / 18520	
	Eixo Traseiro	Roda	Externo	18590 / 18520	
			Interno	18590 / 18520	
<b>Blue Line CAC 6</b>	Eixo Dianteiro	Roda	Externo	18590 / 18520	
			Interno	25590 / 25522	
	Eixo Traseiro	Roda	Externo	18590 / 18520	
			Interno	25590 / 25522	
<b>Cisne</b>	Eixo Dianteiro	Roda	Externo	387 A / 382 A	
			Interno	3984 / 3920	
	Eixo Traseiro	Roda	Externo	39590 / 39520	
			Interno	JM 714249 / JM 714210	
<b>Formigão</b>	Carreta	Roda	Externo	39590 / 39520	
			Interno	JM 714249 / JM 714210	
<b>Gaivota</b>	Eixo Dianteiro	Roda	Externo	387 A / 382 A	
			Interno	3984 / 3920	
	Eixo Traseiro	Roda	Externo	387 A / 382 A	
			Interno	3984 / 3920	
<b>Pelicano 2 T</b>	Carreta	Roda	Externo	18590 / 18520	
			Interno	18590 / 18520	
<b>Pelicano 4 T</b>	Carreta	Roda	Externo	25590 / 25522	
			Interno	18590 / 18520	
<b>Recolhedora de Feijão</b>	Carreta	Roda	Externo	25590 / 25522	
			Interno	25590 / 25522	
<b>Tanque</b>	Eixo Dianteiro	Roda	Externo	25590 / 25522	
			Interno	18590 / 18520	
	Eixo Traseiro	Roda	Externo	25590 / 25522	
			Interno	18590 / 18520	
<b>Uirapuru 4 T</b>	Eixo Dianteiro	Roda	Externo	18590 / 18520	
			Interno	18590 / 18520	
	Eixo Traseiro	Roda	Externo	18590 / 18520	
			Interno	18590 / 18520	
<b>Uirapuru 6 T</b>	Eixo Dianteiro	Roda	Externo	25590 / 25520	
			Interno	18590 / 18520	
	Eixo Traseiro	Roda	Externo	25590 / 25520	
			Interno	18590 / 18520	



Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

## Dresser

## • Carreta

Tandem	Eixo Traseiro	Articulação		575 / 572 / Y4S-572	
		Roda	Externo	JM 719149 / JM 719113	
			Interno	JM 719149 / JM 719113	
	Caixa Reversora	Coroa	Externo	47896 / 47820	
			Interno	47686 / 47620	
		Rosca Sem-Fim		43131 / 43312	
	Transmissão Final	Diferencial	Caixa	JHM 534149 / JHM 534110	
			Lateral da Coroa	Direito Esquerdo	JHM 516849 / JHM 516810 JM 716649 / JM 716610
			Pinhão	Dianteiro Traseiro	78238 C / 78537 H 917840 ASSY 90010

## FNH

Colheitadeira					
4040	Câmbio	Caixa de Mudanças	Eixo da Polia	Direito	30208
			Eixo Secundário	Traseiro	30205
			Engrenagem	Traseiro	LM 501349 / LM 501310
	Eixo Dianteiro		Roda	Externo	LM 501349 / LM 501310
				Interno	M 12649 / M 12610
	Eixo Traseiro		Roda	Externo	30208
Interno				30208	
5030	Câmbio	Caixa de Mudanças	Eixo Secundário	Traseiro	30205
			Engrenagem	Traseiro	LM 501349 / LM 501310
			Roda	Externo	LM 501349 / LM 501310
	Eixo Dianteiro		Roda	Externo	LM 501349 / LM 501310
				Interno	M 12649 / M 12610
	Eixo Traseiro		Roda	Externo	18590 / 18520
Interno				18590 / 18520	
5050	Câmbio	Caixa de Mudanças	Eixo Secundário	Traseiro	30205
			Engrenagem	Traseiro	LM 501349 / LM 501310
			Roda	Externo	LM 501349 / LM 501310
	Eixo Dianteiro		Roda	Externo	LM 501349 / LM 501310
				Interno	M 12649 / M 12610
	Eixo Traseiro		Roda	Externo	30208
Interno				30208	

Colheitadeira Combinada Automotriz					
8040	Câmbio	Caixa de Mudanças	Eixo Secundário	Traseiro	30205
			Engrenagem	Traseiro	LM 501349 / LM 501310
	Eixo Dianteiro		Roda	Externo	LM 501349 / LM 501310
				Interno	M 12649 / M 12610

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

**FNH** *Continuação*

<b>Colheitadeira Combinada Automotriz</b>					<i>Continuação</i>
<b>CA 1530</b>	Câmbio	Caixa de Mudanças	Eixo Secundário	Traseiro	<b>30205</b>
			Engrenagem	Traseiro	<b>LM 501349 / LM 501310</b>
	Eixo Dianteiro		Roda	Externo	<b>LM 501349 / LM 501310</b>
				Interno	<b>M 12649 / M 12610</b>
	Eixo Traseiro		Roda	Externo	<b>30208</b>
				Interno	<b>30208</b>
<b>TC 55</b>	Câmbio	Caixa de Mudanças	Eixo Secundário	Traseiro	<b>30205</b>
			Engrenagem	Traseiro	<b>LM 501349 / LM 501310</b>
	Eixo Dianteiro		Roda	Externo	<b>LM 501349 / LM 501310</b>
				Interno	<b>M 12649 / M 12610</b>
	Eixo Traseiro		Roda	Externo	<b>LM 48548 / LM 48510</b>
				Interno	<b>LM 48548 / LM 48510</b>
<b>TC 57</b>	Câmbio	Caixa de Mudanças	Eixo Secundário	Traseiro	<b>30205</b>
			Engrenagem	Traseiro	<b>LM 501349 / LM 501310</b>
	Eixo Dianteiro		Roda	Externo	<b>LM 501349 / LM 501310</b>
				Interno	<b>M 12649 / M 12610</b>
	Eixo Traseiro		Roda	Externo	<b>LM 48548 / LM 48510</b>
				Interno	<b>LM 48548 / LM 48510</b>

<b>Trator</b>						
<b>4600</b>	Câmbio	Caixa de Mudanças	Eixo da Polia	Esquerdo	<b>30208</b>	
			Eixo Secundário	Traseiro	<b>30205</b>	
			Engrenagem	Traseiro	<b>LM 501349 / LM 501310</b>	
	Eixo Dianteiro	Eixo Motriz				<b>498 / 492 A</b>
	Eixo Traseiro			Caixa Planetária	Direito	<b>27687 / 27620</b>
		Esquerdo	<b>27687 / 27620</b>			
		Externo	<b>395 S / 394 A</b>			
		Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	<b>37425 / 37625</b>	
				Esquerdo	<b>3984 / 3920</b>	
				Pinhão	Dianteiro	<b>HM 803149 / HM 803110</b>
			Traseiro	<b>HM 903249 / HM 903210</b>		
<b>4600 / Altos</b>	Eixo Dianteiro		Roda	Externo	<b>LM 501349 / LM 501310</b>	
				Interno	<b>M 12649 / M 12610</b>	
<b>4600 / Baixos</b>	Eixo Dianteiro		Roda	Externo	<b>LM 11949 / LM 11910</b>	
				Interno	<b>LM 48548 / LM 48510</b>	
<b>4610</b>	Câmbio	Caixa de Mudanças	Eixo da Polia	Esquerdo	<b>30208</b>	
			Eixo Secundário	Traseiro	<b>30205</b>	
			Engrenagem	Traseiro	<b>LM 501349 / LM 501310</b>	
	Eixo Dianteiro	Eixo Motriz				<b>498 / 492 A</b>
	Eixo Traseiro			Caixa Planetária	Direito	<b>27687 / 27620</b>
		Esquerdo	<b>27687 / 27620</b>			
		Externo	<b>395 S / 394 A</b>			
		Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	<b>37425 / 37625</b>	
				Esquerdo	<b>3984 / 3920</b>	
				Pinhão	Dianteiro	<b>HM 803149 / HM 803110</b>
			Traseiro	<b>HM 903249 / HM 903210</b>		

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

**FNH** *Continuação*

Trator					<i>Continuação</i>		
<b>4610 / Altos</b>	Eixo Dianteiro		Roda	Externo	<b>LM 501349 / LM 501310</b>		
				Interno	<b>M 12649 / M 12610</b>		
<b>4610 / Baixos</b>	Eixo Dianteiro		Roda	Externo	<b>LM 11949 / LM 11910</b>		
				Interno	<b>LM 48548 / LM 48510</b>		
<b>4630</b>	Câmbio	Caixa de Mudanças	Eixo Secundário	Traseiro	<b>30205</b>		
			Engrenagem	Traseiro	<b>LM 501349 / LM 501310</b>		
<b>4630 / Altos</b>	Eixo Dianteiro		Roda	Externo	<b>LM 501349 / LM 501310</b>		
				Interno	<b>M 12649 / M 12610</b>		
<b>4630 / Baixos</b>	Eixo Dianteiro		Roda	Externo	<b>LM 11949 / LM 11910</b>		
				Interno	<b>LM 48548 / LM 48510</b>		
<b>5600</b>	Câmbio	Caixa de Mudanças	Eixo Secundário	Traseiro	<b>30205</b>		
			Engrenagem	Traseiro	<b>LM 501349 / LM 501310</b>		
	Eixo Dianteiro		Roda	Externo	<b>LM 501349 / LM 501310</b>		
				Interno	<b>M 12649 / M 12610</b>		
<b>5610</b>	Câmbio	Caixa de Mudanças	Eixo Secundário	Traseiro	<b>30205</b>		
			Engrenagem	Traseiro	<b>LM 501349 / LM 501310</b>		
		Tomada de Força	Caixa Planetária	Direito	<b>594 / 592 A</b>		
				Esquerdo	<b>594 / 592 A</b>		
	Eixo Principal		Roda	Externo	<b>LM 501349 / LM 501310</b>		
				Interno	<b>18790 / 18720</b>		
				Eixo Dianteiro	Roda	Externo	<b>LM 501349 / LM 501310</b>
						Interno	<b>30207</b>
	Diferencial		Lateral da Coroa	Direito	<b>LM 501349 / LM 501310</b>		
				Esquerdo	<b>LM 501349 / LM 501310</b>		
		Pinhão		Dianteiro	<b>M 802048 / M 802011</b>		
					<b>29685 / 29620</b>		
		Eixo Traseiro		Roda	Externo	<b>29685 / 29620</b>	
					Interno	<b>594 / 592 A</b>	
Diferencial		Lateral da Coroa	Direito	<b>37425 / 37625</b>			
			Esquerdo	<b>3984 / 3920</b>			
	Pinhão		Dianteiro	<b>HM 803149 / HM 803110</b>			
				<b>HM 903249 / HM 903210</b>			
<b>5630</b>	Câmbio	Caixa de Mudanças	Eixo Secundário	Traseiro	<b>30205</b>		
			Engrenagem	Traseiro	<b>LM 501349 / LM 501310</b>		
	Eixo Dianteiro		Roda	Externo	<b>LM 501349 / LM 501310</b>		
				Interno	<b>M 12649 / M 12610</b>		
	Eixo Traseiro		Roda	Interno	<b>594 / 592 A</b>		
	Motor		Bomba Injetora	Traseiro	<b>30203</b>		
				Ventilador	Dianteiro	<b>30205</b>	
					Traseiro	<b>30204</b>	

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

**FNH** *Continuação*

Trator					<i>Continuação</i>		
<b>6600</b>	Câmbio	Caixa de Mudanças	Eixo Secundário	Traseiro	<b>30205</b>		
			Engrenagem	Traseiro	<b>LM 501349 / LM 501310</b>		
		Tomada de Força	Caixa Planetária	Direito	<b>594 / 592 A</b>		
				Esquerdo	<b>594 / 592 A</b>		
			Eixo Principal	Externo	<b>LM 501349 / LM 501310</b>		
				Interno	<b>18790 / 18720</b>		
		Eixo Dianteiro	Roda	Externo	<b>LM 501349 / LM 501310</b>		
				Interno	<b>30207</b>		
			Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	<b>LM 501349 / LM 501310</b>	
					Esquerdo	<b>LM 501349 / LM 501310</b>	
	Pinhão			Dianteiro	<b>M 802048 / M 802011</b>		
				Traseiro	<b>HM 903249 / HM 903210</b>		
	Eixo Traseiro	Roda	Externo	<b>29685 / 29620</b>			
			Interno	<b>594 / 592 A</b>			
			Diferencial	Direito	<b>37425 / 37625</b>		
				Esquerdo	<b>3984 / 3920</b>		
		Pinhão	Dianteiro	<b>HM 803149 / HM 803110</b>			
			Traseiro	<b>HM 903249 / HM 903210</b>			
		<b>6610</b>	Câmbio	Caixa de Mudanças	Eixo Secundário	Traseiro	<b>30205</b>
					Engrenagem	Traseiro	<b>LM 501349 / LM 501310</b>
Tomada de Força				Caixa Planetária	Direito	<b>594 / 592 A</b>	
					Esquerdo	<b>594 / 592 A</b>	
	Eixo Principal			Externo	<b>LM 501349 / LM 501310</b>		
				Interno	<b>18790 / 18720</b>		
Eixo Dianteiro	Roda			Externo	<b>LM 501349 / LM 501310</b>		
				Interno	<b>30207</b>		
	Diferencial			Lateral da Coroa	Direito	<b>LM 501349 / LM 501310</b>	
					Esquerdo	<b>LM 501349 / LM 501310</b>	
		Pinhão	Dianteiro	<b>M 802048 / M 802011</b>			
			Traseiro	<b>HM 903249 / HM 903210</b>			
Eixo Traseiro	Roda	Externo	<b>29685 / 29620</b>				
		Interno	<b>594 / 592 A</b>				
		Diferencial	Direito	<b>37425 / 37625</b>			
			Esquerdo	<b>3984 / 3920</b>			
	Pinhão	Dianteiro	<b>HM 803149 / HM 803110</b>				
		Traseiro	<b>HM 903249 / HM 903210</b>				
	<b>6630</b>	Câmbio	Caixa de Mudanças	Eixo Secundário	Traseiro	<b>30205</b>	
				Engrenagem	Traseiro	<b>LM 501349 / LM 501310</b>	
		Eixo Dianteiro	Roda	Externo	<b>LM 501349 / LM 501310</b>		
				Interno	<b>M 12649 / M 12610</b>		
Eixo Traseiro		Roda	Interno	<b>594 / 592 A</b>			
			Diferencial	Direito	<b>6461 / 6420</b>		
		Pinhão	Traseiro	<b>HM 807046 / HM 807010</b>			
			Motor	Bomba Injetora	Traseiro	<b>30203</b>	

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

**FNH** *Continuação*

Trator					<i>Continuação</i>	
<b>7610</b>	Câmbio	Caixa de Mudanças	Eixo Secundário	Traseiro	<b>30205</b>	
			Engrenagem	Traseiro	<b>LM 501349 / LM 501310</b>	
		Tomada de Força	Caixa Planetária	Direito		<b>594 / 592 A</b>
	Esquerdo				<b>594 / 592 A</b>	
	Eixo Dianteiro	Eixo Principal	Roda	Externo		<b>LM 501349 / LM 501310</b>
				Interno		<b>18790 / 18720</b>
		Diferencial	Lateral da Coroa	Externo		<b>LM 501349 / LM 501310</b>
				Interno		<b>30207</b>
			Pinhão	Direito		<b>LM 501349 / LM 501310</b>
				Esquerdo		<b>LM 501349 / LM 501310</b>
	Eixo Traseiro	Roda	Pinhão	Dianteiro		<b>M 802048 / M 802011</b>
				Traseiro		<b>HM 803149 / HM 803110</b>
		Diferencial	Lateral da Coroa	Externo		<b>29685 / 29620</b>
				Interno		<b>594 / 592 A</b>
			Pinhão	Direito		<b>37425 / 37625</b>
Esquerdo					<b>3984 / 3920</b>	
<b>7630</b>	Câmbio	Caixa de Mudanças	Eixo Secundário	Traseiro	<b>30205</b>	
			Engrenagem	Traseiro	<b>LM 501349 / LM 501310</b>	
	Eixo Dianteiro	Roda		Externo	<b>LM 501349 / LM 501310</b>	
Eixo Traseiro	Roda		Interno		<b>M 12649 / M 12610</b>	
			Interno		<b>594 / 592 A</b>	
<b>7810</b>	Câmbio	Caixa de Mudanças	Eixo Secundário	Traseiro	<b>30205</b>	
			Engrenagem	Traseiro	<b>LM 501349 / LM 501310</b>	
	Eixo Dianteiro	Roda		Externo		<b>LM 501349 / LM 501310</b>
				Interno		<b>M 12649 / M 12610</b>
	Eixo Traseiro	Roda		Interno	<b>594 / 592 A</b>	
<b>7830</b>	Câmbio	Caixa de Mudanças	Eixo Secundário	Traseiro	<b>30205</b>	
			Engrenagem	Traseiro	<b>LM 501349 / LM 501310</b>	
	Eixo Dianteiro	Roda		Externo		<b>LM 501349 / LM 501310</b>
				Interno		<b>M 12649 / M 12610</b>
	Eixo Traseiro	Roda		Interno	<b>594 / 592 A</b>	

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

**FNH** *Continuação*

Trator					<i>Continuação</i>
<b>8 BR</b>	Câmbio	Caixa de Mudanças	Eixo Primário	Dianteiro	<b>25877 / 25820</b>
				Traseiro	<b>25877 / 25820</b>
			Eixo Secundário	Dianteiro	<b>2796 / 2735 X</b>
				Traseiro	<b>2789 / 2735 X</b>
			Engrenagem		<b>30205</b>
				Traseiro	<b>1280 / 1220</b>
	Direção	Caixa de Direção	Eixo	Inferior	<b>11 BC / 13 C</b>
				Superior	<b>11 BC / 14 XS</b>
	Eixo Traseiro	Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	<b>29685 / 29620</b>
				Esquerdo	<b>29685 / 29620</b>
			Pinhão	Dianteiro	<b>HM 803149 / HM 803110</b>
				Traseiro	<b>HM 807046 / HM 807010</b>
Motor			Bomba Hidráulica	Traseiro	<b>LM 67048 / LM 67010</b>
<b>8 BR / Altos</b>	Eixo Dianteiro	Roda	Externo	<b>LM 501349 / LM 501310</b>	
			Interno	<b>M 12649 / M 12610</b>	
<b>8 BR / Baixos</b>	Eixo Dianteiro	Roda	Externo	<b>LM 11949 / LM 11910</b>	
			Interno	<b>LM 48548 / LM 48510</b>	
<b>8030</b>	Câmbio	Caixa de Mudanças	Manga de Eixo	<b>T 126</b>	
			Pino de Manga		
	Eixo Dianteiro	Roda	Eixo Secundário	Traseiro	<b>30205</b>
			Engrenagem	Traseiro	<b>LM 501349 / LM 501310</b>
	Eixo Traseiro	Roda		Externo	<b>LM 501349 / LM 501310</b>
				Interno	<b>M 12649 / M 12610</b>
			Interno	<b>594 / 592 A</b>	

**Inroda**

• Roçadeira					
<b>SP 1</b>	Roçadeira	Transmissão Timken	Caixa da Catraca	Externo	<b>559 / 552 A</b>
				Interno	<b>47420 A / 47487</b>
			Polia Motriz	Externo	<b>32310</b>
					<b>45284 / 45220</b>
				Interno	<b>32310</b>
					<b>HM 807046 / HM 807010</b>
			Roda	Externo	<b>32213</b>
					<b>3984 / 3920</b>
				Interno	<b>32215</b>
					<b>47420 A / 47487</b>

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

## Inroda *Continuação*

• Roçadeira					<i>Continuação</i>	
SP 2	Roçadeira	Transmissão Timken	Caixa da Catraca	Externo	559 / 552 A	
				Interno	47420 A / 47487	
		Roda	Polia Motriz	Externo	32310	
				Interno	45284 / 45220	
			Roda	Externo	32310	
				Interno	HM 807046 / HM 807010	
				Externo	32213	
				Interno	3984 / 3920	
		Externo	32215			
		Interno	47420 A / 47487			
• Roçadeira de Arrasto						
SP 1800 TF	Roçadeira	Multiplicador de Rotação	Coroa e Pinhão	Dianteiro	32210	
SP 3400 TF	Roçadeira	Multiplicador de Rotação	Coroa e Pinhão	Dianteiro	32210	
• Roçadeira Hidráulica						
RH 1500	Roçadeira	Caixa de Distribuição	Eixo da Coroa	Traseiro	30207	
			Flange	Eixo das Facas	Inferior	30210
		Multiplicador de Rotação	Coroa e Pinhão	Superior	30210	
				Dianteiro	30211	
			Eixo da Coroa	Traseiro	30211	
				Dianteiro	32210	
RH 1600	Roçadeira	Multiplicador de Rotação	Coroa e Pinhão	Dianteiro	30211	
				Traseiro	30211	
		Eixo da Coroa	Dianteiro	30209		
			Traseiro	30208		
RH 1800	Roçadeira	Multiplicador de Rotação	Coroa e Pinhão	Dianteiro	30211	
				Traseiro	30211	
SP 1800 TF	Roçadeira	Roda		Externo	30207	
				Interno	32210	
		Mandril	Tubo do Mandril	Inferior	32215	
				Superior	32215	
		Multiplicador de Rotação	Eixo da Coroa	Dianteiro	32210	
				Traseiro	32210	
			Roda		Externo	30207
					Interno	32210
SP 3400 TF	Roçadeira	Roda		Externo	30207	
				Interno	32210	
		Mandril	Tubo do Mandril	Inferior	32215	
				Superior	32215	
		Multiplicador de Rotação	Eixo da Coroa	Dianteiro	32210	
				Traseiro	32210	

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

**John Deere**

<b>Colheitadeira</b>						
<b>CA 1165</b>	Eixo Traseiro	Roda		Externo	<b>30206</b>	
				Interno	<b>30210</b>	
	Equipamentos Especiais	Carro de Transporte 22	Roda		Externo	<b>30206</b>
					Interno	<b>30209</b>
	Transmissão	Redução Final	Pinhão		Dianteiro/Traseiro	<b>30210</b>
	Unidade de Separação e Limpeza	Polia Tensora da Trilha	Polia			<b>30204</b>
					<b>30206</b>	
<b>CA 1175</b>	Eixo Traseiro	Roda		Interno	<b>30210</b>	
				Externo	<b>30206</b>	
				Interno	<b>30209</b>	
	Equipamentos Especiais	Carro de Transporte 22	Roda		Externo	<b>30206</b>
					Interno	<b>30209</b>
	Transmissão	Bomba de Transmissão Hidrostática	Carcaça		Central	<b>M 86649 / M 86610</b>
			Munhão Direito			<b>LM 102949 / LM 102910</b>
			Munhão Esquerdo			<b>LM 102949 / LM 102910</b>
		Caixa de Mudanças	Eixo Intermediário		Dianteiro	<b>3877 / 3820</b>
					Dianteiro	<b>M 86649 / M 86610</b>
		Diferencial	Eixo Direito		Dianteiro	<b>387 AS / 382 A</b>
					Dianteiro	<b>387 AS / 382 A</b>
		Redução Final - Reforçada	Pinhão		Dianteiro	<b>30308</b>
	Redução Final	Pinhão		Dianteiro/Traseiro	<b>30210</b>	
	Tomada de Força	Eixo de Entrada		Dianteiro	<b>LM 501349 A / LM 501310</b>	
				Traseiro	<b>HM 88649 / HM 88610</b>	
	Unidade de Separação e Limpeza	Polia Tensora da Trilha	Polia			<b>30204</b>
						<b>30206</b>
	<b>CA 1185</b>	Eixo Traseiro	Roda		Interno	<b>30210</b>
					Externo	<b>30206</b>
Equipamentos Especiais		Carro de Transporte 22	Roda		Externo	<b>30206</b>
					Interno	<b>30209</b>
Transmissão		Bomba de Transmissão Hidrostática	Carcaça		Central	<b>M 86649 / M 86610</b>
			Munhão Direito			<b>LM 102949 / LM 102910</b>
			Munhão Esquerdo			<b>LM 102949 / LM 102910</b>
		Caixa de Mudanças	Eixo Intermediário		Dianteiro	<b>3877 / 3820</b>
					Dianteiro	<b>M 86649 / M 86610</b>
		Diferencial	Eixo Direito		Dianteiro	<b>387 AS / 382 A</b>
					Dianteiro	<b>387 AS / 382 A</b>
		Redução Final	Carcaça		Dianteiro	<b>3877 / 3820</b>
					Dianteiro	<b>575 / 572 / Y4S-572</b>
					Traseiro	<b>JM 720249 / JM 720210</b>
Tomada de Força		Eixo de Entrada		Dianteiro	<b>LM 501349 A / LM 501310</b>	
				Traseiro	<b>HM 88649 / HM 88610</b>	
Unidade de Separação e Limpeza		Polia Tensora da Trilha	Polia			<b>30204</b>
						<b>30206</b>



Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

**John Deere** *Continuação*

Colheitadeira					<i>Continuação</i>
<b>CA 1450</b>	Eixo Traseiro		Roda	Externo	<b>30206</b>
				Interno	<b>30210</b>
	Equipamentos Especiais	Carro de Transporte 22 e 23	Roda	Interno	<b>30209</b>
	Motor	Ventilador	Hélice		<b>JRM 3939 ASSY 90U08</b>
	Transmissão	Bomba de Transmissão Hidrostática	Carcaça	Central	<b>M 86649 / M 86610</b>
			Munhão Direito		<b>LM 102949 / LM 102910</b>
			Munhão Esquerdo		<b>LM 102949 / LM 102910</b>
	Caixa de Mudanças		Eixo Intermediário	Dianteiro	<b>3877 / 3820</b>
			Eixo Primário	Dianteiro	<b>M 86649 / M 86610</b>
	Diferencial		Eixo Direito	Dianteiro	<b>387 AS / 382 A</b>
			Eixo Esquerdo	Dianteiro	<b>387 AS / 382 A</b>
	Motor do Acionamento Hidrostático		Eixo da Placa Deslizante		<b>3782 / 3720</b>
	Redução Final - Reforçada		Pinhão	Dianteiro	<b>30308</b>
	Redução Final		Carcaça	Dianteiro	<b>3877 / 3820</b>
			Eixo	Dianteiro	<b>575 / 572 / Y4S-572</b>
			Ponta de Eixo	Traseiro	<b>JM 720249 / JM 720210</b>
	Tomada de Força		Eixo de Entrada	Dianteiro	<b>LM 501349 A / LM 501310</b>
				Traseiro	<b>HM 88649 / HM 88610</b>
	Unidade de Separação e Limpeza	Polia Tensora da Trilha	Polia		<b>30204</b>
					<b>30206</b>
<b>CA 1550_02</b>	Eixo Traseiro		Roda	Interno	<b>30210</b>
				Externo	<b>30206</b>
	Transmissão	Bomba da Transmissão Hidrostática	Munhão Direito		<b>LM 102949 / LM 102910</b>
			Munhão Esquerdo		<b>LM 102949 / LM 102910</b>
			Carcaça	Central	<b>M 86649 / M 86610</b>
	Caixa de Mudanças		Eixo Intermediário	Dianteiro	<b>3877 / 3820</b>
			Eixo Primário	Dianteiro	<b>M 86649 / M 86610</b>
	Diferencial		Eixo Direito	Dianteiro	<b>387 AS / 382 A</b>
			Eixo Esquerdo	Dianteiro	<b>387 AS / 382 A</b>
	Redução Final - Reforçada		Pinhão	Dianteiro	<b>30308</b>
	Redução Final		Carcaça	Dianteiro	<b>3877 / 3820</b>
			Eixo	Dianteiro	<b>575 / 572 / Y4S-572</b>
			Ponta de Eixo	Traseiro	<b>JM 720249 / JM 720210</b>
	Tomada de Força		Eixo de Entrada	Dianteiro	<b>LM 501349 A / LM 501310</b>
				Traseiro	<b>HM 88649 / HM 88610</b>
	Unidade de Separação e Limpeza	Polia Tensora da Trilha	Polia		<b>30204</b>
					<b>30206</b>

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

**John Deere** *Continuação*

Colheitadeira					<i>Continuação</i>
CA 1550_03	Eixo Traseiro		Roda	Interno	<b>30210</b>
			Roda	Externo	<b>30206</b>
	Equipamentos Especiais	Carro de Transporte 22	Roda	Externo	<b>30206</b>
		Carro de Transporte 22 e 23	Roda	Interno	<b>30209</b>
	Transmissão	Bomba da Transmissão Hidrostática	Munhão Direito		<b>LM 102949 / LM 102910</b>
			Munhão Esquerdo		<b>LM 102949 / LM 102910</b>
		Bomba de Transmissão Hidrostática	Carcaça	Central	<b>M 86649 / M 86610</b>
	Caixa de Mudanças		Eixo Intermediário	Dianteiro	<b>3877 / 3820</b>
			Eixo Primário	Dianteiro	<b>M 86649 / M 86610</b>
	Diferencial		Eixo Direito	Dianteiro	<b>387 AS / 382 A</b>
			Eixo Esquerdo	Dianteiro	<b>387 AS / 382 A</b>
		Motor do Acionamento Hidrostático	Eixo da Placa Deslizante		<b>3782 / 3720</b>
		Redução Final - Reforçada	Pinhão	Dianteiro	<b>30308</b>
		Redução Final	Carcaça	Dianteiro	<b>3877 / 3820</b>
			Eixo	Dianteiro	<b>575 / 572 / Y4S-572</b>
			Ponta de Eixo	Traseiro	<b>JM 720249 / JM 720210</b>
	Tomada de Força		Eixo de Entrada	Dianteiro	<b>LM 501349 A / LM 501310</b>
				Traseiro	<b>HM 88649 / HM 88610</b>
Unidade de Separação e Limpeza	Polia Tensora da Trilha	Polia		<b>30204</b>	
				<b>30206</b>	

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

**John Deere** *Continuação*

Colheitadeira					<i>Continuação</i>
CA 9650	Eixo Dianteiro	Ponta de Eixo	Fuso	Traseiro	<b>47687 / 47620</b>
	Eixo Traseiro	Ponta de Eixo	Fuso	Dianteiro	<b>M 802048 / M 802011</b>
	Transmissão	Bomba da Transmissão Hidrostática	Munhão	Direito	<b>LM 102949 / LM 102910</b>
				Esquerdo	<b>LM 102949 / LM 102910</b>
		Bomba de Transmissão Hidrostática	Carcaça	Central	<b>M 86649 / M 86610</b>
	Caixa de Engrenagem 2 Velocidades	Eixo de Acionamento		Dianteiro	<b>3877 / 3820</b>
				Dianteiro/Traseiro	<b>3984 / 3920</b>
				Traseiro	<b>JM 511946 / JM 511910</b>
	Caixa de Engrenagem de Transferência	Engrenagem		Direito/Esquerdo	<b>JLM 704649 / JLM 704610</b>
	Caixa de Engrenagem Principal	Coroa		Traseiro	<b>JLM 714149 / JLM 714110</b>
		Engrenagem da Carcaça			<b>JLM 714149 / JLM 714110</b>
	Caixa de Mudanças	Eixo Intermediário		Traseiro	<b>HM 807046 / HM 807010</b>
		Eixo Pinhão		Dianteiro	<b>3877 / 3820</b>
		Eixo Primário		Dianteiro	<b>3984 / 3920</b>
					<b>M 86649 / M 86610</b>
	Eixo Principal		Traseiro	<b>25580 / 25520</b>	
					<b>399 A / 394 A</b>
	Diferencial	Lateral da Coroa		Direito/Esquerdo	<b>387 AS / 382 A</b>
		Pinhão		Dianteiro	<b>29685 / 29620</b>
	Motor do Acionamento Hidrostático	Eixo da Placa Deslizante			<b>3782 / 3720</b>
	Redução Final - Redução Simples	Pinhão		Dianteiro/Traseiro	<b>3578 / 3525</b>
	Redução Final	Eixo		Dianteiro	<b>575 / 572 / Y4S-572</b>
		Fuso		Traseiro	<b>JHM 522649 / JHM 522610</b>
Tomada de Força	Eixo de Entrada		Dianteiro	<b>LM 501349 A / LM 501310</b>	
			Traseiro	<b>HM 88649 / HM 88610</b>	

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

**John Deere** *Continuação*

Colheitadeira					<i>Continuação</i>
<b>CA 9750 STS</b>	Eixo Dianteiro	Ponta de Eixo	Fuso	Traseiro	<b>47687 / 47620</b>
	Eixo Traseiro	Ponta de Eixo	Fuso	Dianteiro	<b>M 802048 / M 802011</b>
	Transmissão	Bomba da Transmissão Hidrostática	Munhão	Direito	<b>LM 102949 / LM 102910</b>
				Esquerdo	<b>LM 102949 / LM 102910</b>
		Bomba de Transmissão Hidrostática	Carcaça	Central	<b>M 86649 / M 86610</b>
	Caixa de Engrenagem 2 Velocidades	Eixo de Acionamento		Dianteiro	<b>3877 / 3820</b>
				Dianteiro/Traseiro	<b>3984 / 3920</b>
				Traseiro	<b>JM 511946 / JM 511910</b>
	Caixa de Engrenagem de Transferência	Engrenagem		Direito/Esquerdo	<b>JLM 704649 / JLM 704610</b>
	Caixa de Engrenagem Principal	Coroa		Traseiro	<b>JLM 714149 / JLM 714110</b>
		Engrenagem da Carcaça			<b>JLM 714149 / JLM 714110</b>
	Caixa de Mudanças	Eixo Intermediário		Traseiro	<b>HM 807046 / HM 807010</b>
		Eixo Pinhão		Dianteiro	<b>3877 / 3820</b>
		Eixo Primário		Dianteiro	<b>3984 / 3920</b>
					<b>M 86649 / M 86610</b>
	Eixo Principal		Traseiro	<b>25580 / 25520</b> <b>399 A / 394 A</b>	
	Diferencial	Lateral da Coroa		Direito/Esquerdo	<b>387 AS / 382 A</b>
		Pinhão		Dianteiro	<b>29685 / 29620</b>
	Motor do Acionamento Hidrostático	Eixo da Placa Deslizante			<b>3782 / 3720</b>
	Redução Final - Redução Simples	Pinhão		Dianteiro/Traseiro	<b>3578 / 3525</b>
Redução Final	Eixo		Dianteiro	<b>575 / 572 / Y4S-572</b>	
	Fuso		Traseiro	<b>JHM 522649 / JHM 522610</b>	
Tomada de Força	Eixo de Entrada		Dianteiro	<b>LM 501349 A / LM 501310</b>	
			Traseiro	<b>HM 88649 / HM 88610</b>	

Plantadeiras					
<b>PL 803</b>	Transmissão		Roda	Interno/Externo	<b>LM 67048 / LM 67010</b>
<b>PL 805</b>	Transmissão		Roda	Interno/Externo	<b>LM 67048 / LM 67010</b>
<b>PL 9200</b>	Transmissão		Roda	Interno	<b>30210</b>
	Unidade de Adubo	Coulter para Linha Curta			<b>LM 67048 / LM 67010</b>
		Coulter para Linha Longa			<b>LM 67048 / LM 67010</b>
		Sulcador de Adubo - Disco Simples	Cubo		Direito/Esquerdo
	Sulcador de Adubo - Tipo Haste	Eixo da Flange			<b>LM 67048 / LM 67010</b>
<b>PL 9200 / Após 8725</b>	Transmissão		Roda	Externo	<b>32206</b>
<b>PL 9200 / Até 8724</b>	Transmissão		Roda	Externo	<b>30206</b>

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

**John Deere** *Continuação*

Plantadeiras					<i>Continuação</i>	
<b>PL 9209</b>	Transmissão		Roda	Interno/Externo	<b>LM 67048 / LM 67010</b>	
			Roda	Interno/Externo	<b>30210</b>	
	Unidade de Adubo		Coulter para Linha Curta			<b>LM 67048 / LM 67010</b>
			Coulter para Linha Longa			<b>LM 67048 / LM 67010</b>
			Sulcador de Adubo - Disco Desencontrado	Cubo		<b>LM 67048 / LM 67010</b>
			Sulcador de Adubo - Disco Simples	Cubo	Direito/Esquerdo	<b>LM 67048 / LM 67010</b>
			Sulcador de Adubo - Tipo Haste	Eixo da Flange		<b>LM 67048 / LM 67010</b>
<b>PL 9211</b>	Transmissão		Roda	Interno/Externo	<b>LM 67048 / LM 67010</b>	
			Roda	Interno/Externo	<b>30210</b>	
	Unidade de Adubo		Coulter para Linha Curta			<b>LM 67048 / LM 67010</b>
			Coulter para Linha Longa			<b>LM 67048 / LM 67010</b>
			Sulcador de Adubo - Disco Desencontrado	Cubo		<b>LM 67048 / LM 67010</b>
			Sulcador de Adubo - Disco Simples	Cubo	Direito/Esquerdo	<b>LM 67048 / LM 67010</b>
			Sulcador de Adubo - Tipo Haste	Eixo da Flange		<b>LM 67048 / LM 67010</b>
<b>Trator</b>						
<b>5403</b>	Eixo Dianteiro		Manga de Eixo		<b>T 199</b>	
			Roda	Externo	<b>M 88048 / M 88010</b>	
				Interno	<b>25590 / 25521</b>	
	Eixo Traseiro	Diferencial	Pinhão	Dianteiro	<b>32210</b>	
				Traseiro	<b>32210</b>	
		Redução	Eixo	<b>387 / 382 A</b>		
Semieixo	<b>399 AS / 394 A</b>					
<b>5600 / Aeroportuário</b>	Eixo Dianteiro		Manga de Eixo		<b>T 199</b>	
			Roda	Externo	<b>M 88048 / M 88010</b>	
				Interno	<b>25590 / 25521</b>	
	Eixo Traseiro	Diferencial	Pinhão	Dianteiro	<b>32210</b>	
				Traseiro	<b>32210</b>	
		Redução	Eixo	<b>387 AS / 382 A</b>		
Semieixo	<b>399 AS / 394 A</b>					
<b>5605</b>	Eixo Dianteiro		Manga de Eixo		<b>T 199</b>	
			Roda	Externo	<b>M 88048 / M 88010</b>	
				Interno	<b>25590 / 25521</b>	
	Eixo Traseiro	Diferencial	Pinhão	Dianteiro	<b>32210</b>	
				Traseiro	<b>32210</b>	
		Redução	Eixo	<b>387 / 382 A</b>		
Semieixo	<b>399 AS / 394 A</b>					

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

**John Deere** *Continuação*

Trator					<i>Continuação</i>	
<b>5705</b>	Eixo Dianteiro		Manga de Eixo		<b>T 199</b>	
			Roda	Externo	<b>M 88048 / M 88010</b>	
				Interno	<b>25590 / 25521</b>	
	Eixo Traseiro	Diferencial	Pinhão	Dianteiro	<b>32210</b>	
				Traseiro	<b>32210</b>	
		Redução	Eixo	<b>387 / 382 A</b>		
Semieixo			<b>399 AS / 394 A</b>			
<b>6405</b>	Eixo Dianteiro		Manga de Eixo		<b>T 199</b>	
			Roda	Externo	<b>M 88048 / M 88010</b>	
				Interno	<b>25590 / 25521</b>	
			Diferencial	Lateral da Coroa	Direito/Esquerdo	<b>30210</b>
			Pinhão	Dianteiro	<b>HM 88649 / HM 88610</b>	
	Eixo Traseiro	Tomada de Força	Eixo Secundário	Dianteiro	<b>32208</b>	
			Embreagem	Dianteiro	<b>18790 / 18720</b>	
	<b>6605</b>	Eixo Dianteiro		Manga de Eixo		<b>T 199</b>
				Roda	Externo	<b>M 88048 / M 88010</b>
					Interno	<b>25590 / 25521</b>
Diferencial				Lateral da Coroa	Direito/Esquerdo	<b>30210</b>
			Pinhão	Dianteiro	<b>HM 88649 / HM 88610</b>	
Eixo Traseiro		Tomada de Força	Eixo Secundário	Dianteiro	<b>32208</b>	
			Embreagem	Dianteiro	<b>18790 / 18720</b>	
<b>7500 / Aeroportuário</b>		Eixo Dianteiro	Articulação Planetária	Eixo Principal	Superior/Inferior	<b>HM 88649 / HM 88610</b>
			Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	<b>30210</b>
		Eixo Traseiro	Tomada de Força	Eixo		<b>3984 / 3920</b>
	Traseiro				<b>LM 603049 AS / LM 603011</b>	
	Sistema Hidráulico	Acionamento da Bomba Hidráulica	Pinhão	Superior/Inferior	<b>LM 603049 / LM 603011</b>	
	Transmissão	Caixa de Mudanças	Eixo Principal	Traseiro	<b>25580 / 25520</b>	
				Dianteiro	<b>29685 / 29620</b>	
			Traseiro	<b>497 / 492 A</b>		
		Redução Final	Eixo Traseiro	Dianteiro	<b>LM 814949 / LM 814810</b>	
		Tomada de Força	Contra Eixo	Dianteiro	<b>2788 / 2720</b>	
				Traseiro	<b>3578 / 3525</b>	
				Eixo	Dianteiro	<b>M 86649 / M 86610</b>
		Eixo de Saída	Dianteiro	<b>H 715345 / H 715311</b>		
	Embreagem	Dianteiro	<b>LM 102949 / LM 102910</b>			

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

**John Deere** *Continuação*

Trator					<i>Continuação</i>		
7505	Eixo Dianteiro	Carcaça Articulada	Carcaça	Superior/Inferior	HM 88649 / HM 88610		
	Eixo Traseiro	Tomada de Força	Eixo		3984 / 3920		
				Traseiro	LM 603049 AS / LM 603011		
	Sistema Hidráulico	Acionamento da Bomba Hidráulica	Pinhão	Superior/Inferior	LM 603049 / LM 603011		
				Bomba Hidráulica	Carcaça	Direito/Esquerdo	LM 44649 / LM 44610
		Eixo	Central	15102 / 15245			
			Dianteiro	LM 501349 A / LM 501310			
	Transmissão	Caixa de Mudanças	Eixo Principal	Traseiro	25580 / 25520		
				Diferencial	Pinhão	Dianteiro	29685 / 29620
				Traseiro	497 / 492 A		
		Redução Final	Eixo Traseiro	Dianteiro	LM 814949 / LM 814810		
		Tomada de Força	Contra Eixo	Dianteiro	2788 / 2720		
				Traseiro	3578 / 3525		
			Eixo	Dianteiro	M 86649 / M 86610		
			Eixo de Saida	Dianteiro	H 715345 / H 715311		
			Embreagem	Dianteiro	LM 102949 / LM 102910		
	Traseiro			387 A / 382 A			
7505 / 4x4	Eixo Dianteiro	Diferencial	Lateral da Coroa	Esquerdo	30210		

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

**John Deere** *Continuação*

Trator					<i>Continuação</i>	
<b>7810</b>	Eixo Dianteiro	Redução Final	Porta Planetário	Dianteiro/Traseiro	<b>36690 / 36620</b>	
		Tomada de Força	Caixa de Eixo	Direito/Esquerdo	<b>3984 / 3920</b>	
			Coroa		<b>3982 / 3920</b>	
			Eixo com Pinhão		<b>3982 / 3920</b>	
			Embreagem	Dianteiro	<b>M 86649 / M 86610</b>	
		Traseiro		<b>LM 603049 AS / LM 603011</b>		
		Forquilha de Entrada	Dianteiro	<b>55200 C / 55437</b>		
			Traseiro	<b>M 802048 / M 802011</b>		
		Eixo Traseiro	Diferencial	Eixo Curto	Dianteiro	<b>593 / 592 A</b>
					Porta Planetário	<b>387 A / 382 A</b>
	Traseiro				<b>681 / 672</b>	
	Eixo Extralongo		Dianteiro	<b>593 / 592 A</b>		
			Porta Planetário	<b>387 A / 382 A</b>		
			Traseiro	<b>681 / 672</b>		
	Eixo Longo		Dianteiro	<b>593 / 592 A</b>		
			Porta Planetário	<b>387 A / 382 A</b>		
			Traseiro	<b>681 / 672</b>		
	Sistema Hidráulico		Acionamento da Bomba Hidráulica	Pinhão	Superior/Inferior	<b>LM 603049 / LM 603011</b>
			Bomba Hidráulica	Carcaça	Esquerdo	<b>LM 44649 / LM 44610</b>
					Traseiro	<b>15102 / 15245</b>
	Transmissão	Caixa de Mudanças	Eixo de Entrada	Dianteiro	<b>29685 / 29620</b>	
				Dianteiro	<b>M 86649 / M 86610</b>	
				Traseiro	<b>25580 / 25520</b>	
		Diferencial	Eixo Impulsor	Dianteiro	<b>497 / 492 A</b>	
				Traseiro	<b>LM 814949 / LM 814810</b>	
		Eixo Dianteiro	Cruzeta		<b>HM 88649 / HM 88610</b>	
				Tomada de Força	Contra Eixo	Dianteiro
		Traseiro	<b>3578 / 3525</b>			
		Embreagem	Dianteiro		<b>LM 102949 / LM 102910</b>	
			Placa	<b>387 A / 382 A</b>		
Engrenagem Impulsora	Traseiro	<b>LM 603049 AS / LM 603011</b>				

**Marchesan**

<b>• Arado de Aivecas Helicoidais</b>				
<b>AAH</b>	Arado	Suporte do Disco	Externo	<b>30205</b>
			Interno	<b>30205</b>
<b>• Arado de Aivecas Reversível</b>				
<b>AAR</b>	Arado	Roda Guia	Externo	<b>LM 67048 / LM 67010</b>
			Interno	<b>LM 48548 / LM 48510</b>



Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

## Marchesan *Continuação*

• Arado de Aivecas Reversível Pesado					
AARP	Arado	Roda Guia	Externo	25590 / 25523	
			Interno	25590 / 25523	
	Eixo Traseiro	Roda	Externo	30207	
			Interno	32210	
• Arado Fixo					
AF	Arado	Disco de Profundidade	Externo	LM 67048 / LM 67010	
			Interno	LM 48548 / LM 48510	
		Pedestal do Suporte de Disco Central	Externo	25577 / 25523	
			Interno	3982 / 3920	
		Pedestal do Suporte de Disco Dianteiro	Externo	25577 / 25523	
			Interno	3982 / 3920	
		Pedestal do Suporte de Disco Traseiro	Externo	25577 / 25523	
			Interno	3982 / 3920	
		Roda Guia	Externo	LM 48548 / LM 48510	
			Interno	LM 501349 / LM 501314	
		Suporte do Disco	Externo	32210	
				3982 / 3920	
				32212	
				Interno	3780 / 3720
• Arado Fixo Canavieiro					
AFC	Arado	Disco de Profundidade	Externo	LM 67048 / LM 67010	
			Interno	LM 48548 / LM 48510	
		Pedestal do Suporte de Disco Central	Externo	25577 / 25523	
			Interno	3982 / 3920	
		Pedestal do Suporte de Disco Dianteiro	Externo	25577 / 25523	
			Interno	3982 / 3920	
		Pedestal do Suporte de Disco Traseiro	Externo	25577 / 25523	
			Interno	3982 / 3920	
		Roda Guia	Externo	LM 48548 / LM 48510	
			Interno	LM 501349 / LM 501314	
		Suporte do Disco	Externo	32210	
				3982 / 3920	
				32212	
				Interno	3780 / 3720
• Arado Fixo Leve					
AFL	Arado	Disco de Profundidade	Externo	LM 67048 / LM 67010	
			Interno	LM 48548 / LM 48510	
		Roda Guia	Externo	LM 48548 / LM 48510	
			Interno	LM 501349 / LM 501314	
		Suporte do Disco	Externo	32210	
			Interno	32212	

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

**Marchesan** *Continuação*

• Arado Reversível					
AR	Arado	Roda Guia	Externo	25877 / 25821	
			Interno	25877 / 25821	
		Suporte do Disco Dianteiro	Externo	32210	
			Interno	32212	
		Suporte do Disco Traseiro	Externo	32210	
			Interno	32212	
• Arado Reversível com Pistão de Reversão					
AR-PR	Arado	Roda Guia	Externo	25877 / 25821	
			Interno	25877 / 25821	
		Suporte do Disco Dianteiro	Externo	32210	
			Interno	32212	
		Suporte do Disco Traseiro	Externo	32210	
			Interno	32212	
• Arado Subsolador com Desarme Automático					
AST/MATIC E 550	Arado	Mancal	Externo	30210	
			Interno	30210	
		Roda	Externo	30207	
			Interno	32210	
• Arado Subsolador Hidráulico Tatu					
AST	Arado	Roda	Externo	3780 / 3720	
			Interno	3982 / 3920	
		Roda Guia	Externo	31594 / 31520	
			Interno	31594 / 31520	
• Arado Subsolador Mecânico Tatu					
AST	Arado	Roda	Externo	3780 / 3720	
			Interno	3982 / 3920	
		Roda Guia	Externo	31594 / 31520	
			Interno	31594 / 31520	
• Cobertura para Plantio Direto					
CPD	Cultivador	Roda Guia	Externo	30204	
			Interno	30204	
CPD 2	Cultivador	Roda Guia	Externo	30204	
			Interno	30204	
• Distribuidor de Calcário e Adubo					
DCA 2 2500	Adubador	Roda	Externo	30207	
			Interno	32210	
		Caixa de Redução	Eixo Sem-fim	Dianteiro	LM 48548 / LM 48510

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

## Marchesan *Continuação*

• Distribuidor de Calcário e Adubo					<i>Continuação</i>
DCA 2 5500	Adubador	Roda	Externo	30207	
			Interno	32210	
		Caixa de Redução	Eixo Sem-fim	Dianteiro	LM 48548 / LM 48510
DCA 2 7500	Adubador	Roda	Externo	30207	
			Interno	32210	
		Caixa de Redução	Eixo Sem-fim	Dianteiro	LM 48548 / LM 48510
DCA 2 MC 10500	Adubador	Roda	Interno	3780 / 3720	
		Caixa de Redução	Eixo Sem-fim	Dianteiro	LM 48548 / LM 48510
DCA 2 MC 10501	Adubador	Roda	Externo	25590 / 25523	
DCA DC 2500	Adubador	Roda	Externo	30207	
			Interno	32210	
		Caixa de Redução	Eixo Sem-fim	Dianteiro	LM 48548 / LM 48510
DCA DC 5500	Adubador	Roda	Externo	30207	
			Interno	32210	
		Caixa de Redução	Eixo Sem-fim	Dianteiro	LM 48548 / LM 48510
DCA DC 7500	Adubador	Roda	Externo	30207	
			Interno	32210	
		Caixa de Redução	Eixo Sem-fim	Dianteiro	LM 48548 / LM 48510

• Distribuidor de Calcário e Composto Orgânico				
DCCO 10500	Adubador	Roda	Externo	30207
			Interno	32210
		Caixa de Redução	Eixo Sem-fim	Dianteiro
DCCO 2500	Adubador	Roda	Externo	30207
			Interno	32210
		Caixa de Redução	Eixo Sem-fim	Dianteiro
DCCO 5550	Adubador	Roda	Externo	30207
			Interno	32210
		Caixa de Redução	Eixo Sem-fim	Dianteiro
DCCO 7500	Adubador	Roda	Externo	30207
			Interno	32210
		Caixa de Redução	Eixo Sem-fim	Dianteiro

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

**Marchesan** *Continuação*

• Grade Aradora					
GA	Arado	Seção de Discos	Mancal CM GX 225 1.5/8 SD PR	Dianteiro	30212
				Traseiro	30212
			Mancal CM GX 225 1.5/8 ST	Dianteiro	30212
				Traseiro	30212
			Mancal DM OL 225 1.5/8 SD PR	Dianteiro	30212
					3982 / 3920
				Traseiro	30212
					3982 / 3920
			Mancal DM OL 225 1.5/8 ST	Dianteiro	30212
					3982 / 3920
				Traseiro	30212
					3982 / 3920
• Grade Aradora Controle Remoto					
GACM	Arado	Seção de Discos	Mancal MR 225		368 A / 362 A
			Mancal MRO 243 O 1 3/4		3984 / 3920
• Grade Aradora Hidráulica					
GAH	Arado	Seção de Discos	Mancal MRO 243 O 1 5/8		3982 / 3920
• Grade Aradora Intermediária					
GAI	Arado	Seção de Discos	Mancal CM GX 262 1.5/8	Dianteiro	32212
				Traseiro	32212
			Mancal CM GX 262 1.5/8 PR	Dianteiro	32212
				Traseiro	32212
			Mancal DM OL 262 1.5/8	Dianteiro	32212
				Traseiro	32212
			Mancal DM OL 262 1.5/8 C/Prot.	Dianteiro	32212
				Traseiro	32212
			Mancal DM OL 262 1.5/8 PR	Dianteiro	32212
				Traseiro	32212

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

## Marchesan *Continuação*

• Grade Aradora Intermediária Controle Remoto							
GAICR	Arado	Roda	Externo		30207		
			Interno		32210		
							3780 / 3720
		Seção de Discos	Mancal CM GX 262 1.5/8	Dianteiro		32212	
				Traseiro		32212	
			Mancal CM GX 262 1.5/8 PR	Dianteiro		32212	
				Traseiro		32212	
			Mancal DM OL 262 1.5/8	Dianteiro		32212	
				Traseiro		32212	
			Mancal DM OL 262 1.5/8 C/Prot.	Dianteiro		32212	
				Traseiro		32212	
			Mancal DM OL 262 1.5/8 PR	Dianteiro		32212	
				Traseiro		32212	
			GAICR 300	Arado	Roda	Externo	
Interno						32210	
							3982 / 3920
Seção de Discos	Mancal CM GX 262 1.5/8	Dianteiro				32212	
		Traseiro				32212	
	Mancal CM GX 262 1.5/8 PR	Dianteiro				32212	
		Traseiro				32212	
	Mancal DM OL 262 1.5/8	Dianteiro				32212	
		Traseiro				32212	
	Mancal DM OL 262 1.5/8 C/Prot.	Dianteiro				32212	
		Traseiro				32212	
	Mancal DM OL 262 1.5/8 PR	Dianteiro				32212	
		Traseiro				32212	

• Grade Aradora Intermediária Controle Remoto Leve						
GAICRL	Arado	Roda	Externo		30207	
			Interno		32210	
		Seção de Discos	Mancal CM GX 262 1.5/8	Dianteiro		32212
				Traseiro		32212
			Mancal CM GX 262 1.5/8 PR	Dianteiro		32212
				Traseiro		32212
			Mancal DM OL 262 1.5/8	Dianteiro		32212
				Traseiro		32212
			Mancal DM OL 262 1.5/8 C/Prot.	Dianteiro		32212
				Traseiro		32212
			Mancal DM OL 262 1.5/8 PR	Dianteiro		32212
				Traseiro		32212

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

**Marchesan** *Continuação*

**• Grade Aradora Intermediária Mecânica**

GAIM	Arado	Roda	Externo	30207	
			Interno	32210	
		Seção de Discos	Mancal CM GX 262 1.5/8	Dianteiro	32212
				Traseiro	32212
		Mancal CM GX 262 1.5/8 PR	Dianteiro	32212	
				Traseiro	32212
		Mancal DM OL 262 1.5/8	Dianteiro	32212	
				Traseiro	32212
		Mancal DM OL 262 1.5/8 C/Prot.	Dianteiro	32212	
				Traseiro	32212
		Mancal DM OL 262 1.5/8 PR	Dianteiro	32212	
				Traseiro	32212

**• Grade Aradora Mecânica**

GAM	Arado	Roda	Externo	30207	
			Interno	32210	
		Seção de Discos	Mancal CM GX 225 1.5/8 SD PR	Dianteiro	30212
				Traseiro	30212
		Mancal CM GX 225 1.5/8 ST	Dianteiro	30212	
				Traseiro	30212
		Mancal DM OL 225 1.5/8 SD PR	Dianteiro	30212	
				3982 / 3920	
				Traseiro	30212
		Mancal DM OL 225 1.5/8 ST	Dianteiro	30212	
				3982 / 3920	
				Traseiro	30212
		Mancal MRO 243 0 1 3/4		3982 / 3920	
				3984 / 3920	

**• Grade Aradora Pesada**

GAP	Arado	Seção de Discos	Mancal CM GX 330 2.1/8	Dianteiro	32216	
				Traseiro	32216	
			Mancal CM GX 330 2.1/8 PR	Dianteiro	32216	
				Traseiro	32216	
			Mancal CM GX 330 2.1/9	Traseiro	32216	
			Mancal DM OL 330 2.1/8 PR	Dianteiro	32216	
				Traseiro	32216	
GAPC	Arado	Seção de Discos	Mancal CM GX 330 2.1/8	Dianteiro	32216	
				Traseiro	32216	
				Mancal DM OL 330 2.1/8 PR	Dianteiro	32216
					Traseiro	32216

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

## Marchesan *Continuação*

• Grade Aradora Pesada com Pneus						
GAPCW	Arado		Roda	Externo	2780 / 2720	
				Interno	3780 / 3720	
	Seção de Discos			Mancal CM GX 330 2.1/8	Dianteiro	32216
				Mancal CM GX 330 2.1/9	Traseiro	32216
				Mancal DM OL 330 2.1/8 PR	Dianteiro	32216
					Traseiro	32216
• Grade Aradora Pesada Controle Remoto						
GAPCR	Arado		Roda	Externo	32210	
				Interno	32212	
	Seção de Discos			Mancal CM GX 330 2.1/8	Dianteiro	32216
					Traseiro	32216
				Mancal CM GX 330 2.1/8 PR	Dianteiro	32216
					Traseiro	32216
				Mancal CM GX 330 2.1/9	Traseiro	32216
				Mancal DM OL 330 2.1/8 PR	Dianteiro	32216
					Traseiro	32216
				• Grade Aradora Pesada Mecânico		
GAPM	Arado	Seção de Discos		Mancal CM GX 330 2.1/8	Dianteiro	32216
					Traseiro	32216
				Mancal CM GX 330 2.1/8 PR	Dianteiro	32216
					Traseiro	32216
				Mancal CM GX 330 2.1/9	Traseiro	32216
				Mancal DM OL 330 2.1/8 PR	Dianteiro	32216
					Traseiro	32216
				• Grade Aradora Super Pesada		
GASP	Arado	Seção de Discos		Mancal CM GX 430 2.1/2 P	Dianteiro	32218
					Traseiro	32218
				Mancal CM GX 430 2.1/2 PR	Dianteiro	32218
					Traseiro	32218
				Mancal DM OL 430 2.1/2 P	Dianteiro	32218
					Traseiro	32218
• Grade Aradora Super Pesada com Pneus						
GASPCW	Arado		Roda	Externo	2780 / 2720	
				Interno	3780 / 3720	
				Seção de Discos	Mancal DM OL 430 2.1/2 P	Dianteiro
Traseiro	32218					

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

**Marchesan** *Continuação*

**• Grade Aradora Super Pesada Controle Remoto**

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
GASPCR	Arado	Roda		Externo	32210
				Interno	32212
		Seção de Discos	Mancal CM GX 430 2.1/2 P	Dianteiro	32218
				Traseiro	32218
			Mancal CM GX 430 2.1/2 PR	Dianteiro	32218
				Traseiro	32218
			Mancal DM OL 430 2.1/2 P	Dianteiro	32218
				Traseiro	32218

**• Grade Aradora Super Pesada Mecânico**

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
GASPM	Arado	Seção de Discos	Mancal CM GX 430 2.1/2 P	Dianteiro	32218
				Traseiro	32218
			Mancal CM GX 430 2.1/2 PR	Dianteiro	32218
				Traseiro	32218
			Mancal DM OL 430 2.1/2 P	Dianteiro	32218
				Traseiro	32218

**• Grade Aradora Tatu Controle Remoto**

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
ATCR	Arado	Roda		Externo	30207
				Interno	32210
		Seção de Discos	Mancal CM GX 225 1.5/8 SD PR	Dianteiro	30212
				Traseiro	30212
			Mancal CM GX 225 1.5/8 ST	Dianteiro	30212
				Traseiro	30212
			Mancal DM OL 225 1.5/8 SD PR	Dianteiro	30212
					3982 / 3920
				Traseiro	30212
					3982 / 3920
			Mancal DM OL 225 1.5/8 ST	Dianteiro	30212
					3982 / 3920
			Traseiro	30212	
				3982 / 3920	

**• Grade Controle Remoto Offset**

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
GCRO 2240	Arado		Roda	Interno	3780 / 3720
GCRO 2241	Arado		Roda	Externo	2780 / 2720
GCRO 2242	Arado	Seção de Discos	Mancal DM OL 262 1.5/8 PR	Dianteiro	32212
GCRO 2243	Arado	Seção de Discos	Mancal DM OL 262 1.5/8 PR	Traseiro	32212
GCRO 2244	Arado	Seção de Discos	Mancal DM OL 262 1.5/8 C/Prot.	Dianteiro	32212
GCRO 2245	Arado	Seção de Discos	Mancal DM OL 262 1.5/8 C/Prot.	Traseiro	32212



Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

## Marchesan *Continuação*

• Grade Hidráulica							
GH	Nivelador	Seção de Discos	Mancal CM GX 192,5 Q 1 PR	Dianteiro	30210		
				Traseiro	30210		
			Mancal DM OL 192,5 Q 1 PR	Dianteiro	30210		
				Traseiro	30210		
• Grade Niveladora							
GN	Nivelador	Seção de Discos	Mancal CM GX 192,5 1.1/4	Traseiro	30210		
			Mancal CM GX 192,5 1.1/4 PR	Dianteiro	30210		
			Traseiro	30210			
		Mancal DM OL 192,5 1.1/4 IT	Dianteiro	30210			
			Traseiro	30210			
		Mancal DM OL 192,5 1.1/4 PR	Dianteiro	30210			
			Traseiro	30210			
		• Grade Niveladora Controle Remoto					
GNCR	Nivelador	Roda		Externo	30207		
				Interno	32210		
		Seção de Discos	Mancal CM GX 192,5 1.1/4	Dianteiro	30210		
				Traseiro	30210		
			Mancal CM GX 192,5 1.1/4 PR	Dianteiro	30210		
				Traseiro	30210		
			Mancal DM OL 192,5 1.1/4 IT	Dianteiro	30210		
				Traseiro	30210		
			Mancal DM OL 192,5 1.1/4 PR	Dianteiro	30210		
				Traseiro	30210		
		• Grade Niveladora Dobrável					
		GND	Nivelador	Roda		Externo	30207
	Interno				32210		
Seção de Discos	Mancal CM GX 192,5 1.1/4			Dianteiro	30210		
				Traseiro	30210		
	Mancal CM GX 192,5 1.1/4 PR			Dianteiro	30210		
				Traseiro	30210		
	Mancal DM OL 192,5 1.1/4 IT			Dianteiro	30210		
				Traseiro	30210		
	Mancal DM OL 192,5 1.1/4 PR			Dianteiro	30210		
				Traseiro	30210		

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

**Marchesan** *Continuação*

**• Grade Niveladora Dobrável Hidráulica**

GNDH	Nivelador	Seção de Discos	Roda	Externo	30207
				Interno	32210
		Mancal CM GX 192,5 1.1/4		Dianteiro	30210
					Traseiro
		Mancal CM GX 192,5 1.1/4 PR		Dianteiro	30210
					Traseiro
		Mancal DM OL 192,5 1.1/4 IT		Dianteiro	30210
					Traseiro
		Mancal DM OL 192,5 1.1/4 PR		Dianteiro	30210
					Traseiro

**• Grade Niveladora Flutuante**

GNF	Nivelador	Seção de Discos	Mancal CM GX 192,5 1.1/4	Dianteiro	30210
				Traseiro	30210
		Mancal CM GX 192,5 1.1/4 PR		Dianteiro	30210
					Traseiro
		Mancal DM OL 192,5 1.1/4 IT		Dianteiro	30210
					Traseiro
		Mancal DM OL 192,5 1.1/4 PR		Dianteiro	30210
					Traseiro

**• Grade Niveladora Flutuante Mecânica**

GNFM	Nivelador	Seção de Discos	Roda	Externo	30207
				Interno	32210
		Mancal CM GX 192,5 1.1/4		Dianteiro	30210
					Traseiro
		Mancal CM GX 192,5 1.1/4 PR		Dianteiro	30210
					Traseiro
		Mancal DM OL 192,5 1.1/4 IT		Dianteiro	30210
					Traseiro
		Mancal DM OL 192,5 1.1/4 PR		Dianteiro	30210
					Traseiro

**• Grade Niveladora Leve**

GNL	Nivelador	Seção de Discos	Mancal CM GX 182 1.1/4	Dianteiro	30210
				Traseiro	30210
		Mancal CM GX 182 1.1/4 PR		Dianteiro	30210
					Traseiro
		Mancal DM OL 182 1.1/4		Dianteiro	30210
					Traseiro
		Mancal DM OL 182 1.1/4 PR		Dianteiro	30210
					Traseiro

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

## Marchesan *Continuação*

• Grade Niveladora Leve Controle Remoto						
GNLCR	Nivelador	Roda		Externo	30207	
				Interno	32210	
	Seção de Discos	Mancal CM GX 182 1.1/4			Dianteiro	30210
					Traseiro	30210
		Mancal CM GX 182 1.1/4 PR			Dianteiro	30210
					Traseiro	30210
		Mancal DM OL 182 1.1/4			Dianteiro	30210
					Traseiro	30210
		Mancal DM OL 182 1.1/4 PR			Dianteiro	30210
					Traseiro	30210
• Grade Niveladora Mecânica						
GNM	Nivelador	Roda		Externo	30207	
				Interno	32210	
	Seção de Discos	Mancal CM GX 192,5 1.1/4			Dianteiro	30210
					Traseiro	30210
		Mancal CM GX 192,5 1.1/4 PR			Dianteiro	30210
					Traseiro	30210
		Mancal DM OL 192,5 1.1/4 IT			Dianteiro	30210
					Traseiro	30210
		Mancal DM OL 192,5 1.1/4 PR			Dianteiro	30210
					Traseiro	30210
• Guincho Agrícola Tatu Giratório						
GAT G	Guincho	Roda		Externo	30207	
				Interno	32210	
• Guincho Agrícola Tatu Rebocável						
GAT R	Guincho	Roda		Externo	30207	
				Interno	32210	
• Perfurador de Solo						
P S	Perfurador	Redutor do Eixo da Coroa		Inferior	3984 / 3920	
				Superior	HM 903249 / HM 903210	
		Redutor do Pinhão			25577 / 25523	
• Plantadeira						
COP	Plantadeira	Roda		Externo	25590 / 25523	
				Interno	25590 / 25523	
COP SUPREMA	Plantadeira	Roda		Externo	25590 / 25523	
				Interno	25590 / 25523	

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

**Marchesan** *Continuação*

• Plantadeira <span style="float: right;"><i>Continuação</i></span>				
<b>ULTRA</b>	Plantadeira	Roda	Externo	<b>25590 / 25523</b>
			Interno	<b>25590 / 25523</b>
		Suporte do Disco Duplo	Externo	<b>30204</b>
			Interno	<b>30204</b>
<b>ULTRA FLEX</b>	Plantadeira	Roda	Externo	<b>25590 / 25523</b>
			Interno	<b>25590 / 25523</b>
		Suporte do Disco Duplo	Externo	<b>30204</b>
			Interno	<b>30204</b>
<b>ULTRA FLEX SUPREMA</b>	Plantadeira	Roda	Externo	<b>25590 / 25523</b>
			Interno	<b>25590 / 25523</b>
		Suporte do Disco Duplo	Externo	<b>30204</b>
			Interno	<b>30204</b>
<b>ULTRA SUPREMA</b>	Plantadeira	Roda	Externo	<b>25590 / 25523</b>
			Interno	<b>25590 / 25523</b>
		Suporte do Disco Duplo	Externo	<b>30204</b>
			Interno	<b>30204</b>

• Plantadeira Direta de Cereais e Pastagem				
<b>PDCP</b>	Plantadeira	Roda	Externo	<b>30207</b>
			Interno	<b>30207</b>
		Roda Compactadora	Externo	<b>30204</b>
			Interno	<b>30204</b>
		Suporte do Disco Duplo	Externo	<b>30204</b>
			Interno	<b>30204</b>

• Plantadeira Hidráulica Tatu				
<b>PHT 3</b>	Adubador	Roda	Externo	<b>LM 67048 / LM 67010</b>
			Interno	<b>LM 48548 / LM 48510</b>
		Suporte do Disco	Externo	<b>30205</b>
			Interno	<b>30205</b>
		Suporte do Disco Duplo	Externo	<b>30204</b>
			Interno	<b>30204</b>
	Plantadeira	Roda	Externo	<b>LM 67048 / LM 67010</b>
			Interno	<b>LM 48548 / LM 48510</b>
		Suporte do Disco	Externo	<b>30205</b>
			Interno	<b>30205</b>
Suporte do Disco Duplo	Externo	<b>30204</b>		
	Interno	<b>30204</b>		

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

## Marchesan *Continuação*

• Plantadeira Hidráulica Tatu					<i>Continuação</i>
PHT 3 SUPREMA	Adubador		Roda	Externo	LM 67048 / LM 67010
				Interno	LM 48548 / LM 48510
			Suporte do Disco	Externo	30205
				Interno	30205
			Suporte do Disco Duplo	Externo	30204
				Interno	30204
	Plantadeira		Roda	Externo	LM 67048 / LM 67010
				Interno	LM 48548 / LM 48510
			Suporte do Disco	Externo	30205
				Interno	30205
			Suporte do Disco Duplo	Externo	30204
				Interno	30204
• Raspadeira Agrícola					
STA	Raspadeira		Roda	Externo	3982 / 3920
				Interno	33462 / 33287
• Raspadeira Agrícola com Roda Traseira					
STA 3 RT	Raspadeira		Roda	Externo	3982 / 3920
				Interno	33462 / 33287
STA 3 T RT	Raspadeira		Roda	Externo	3982 / 3920
				Interno	33462 / 33287
• Raspadeira Agrícola Tandem					
STA 3 T	Raspadeira		Roda	Externo	3982 / 3920
				Interno	33462 / 33287
• Roçadeira					
RC 2 1300	Roçadeira	Caixa de Distribuição	Eixo Principal	Dianteiro	30207
				Traseiro	32210
RC 2 1500	Roçadeira	Caixa de Distribuição	Eixo Principal	Dianteiro	30207
				Traseiro	32210
RC 2 1700	Roçadeira	Caixa de Distribuição	Eixo Principal	Dianteiro	30207
				Traseiro	32210
RC 2 2600 CL	Roçadeira	Caixa de Distribuição	Eixo Maior	Dianteiro	368 A / 362 A
				Traseiro	25577 / 25523
			Eixo Menor	Dianteiro	25577 / 25523
				Traseiro	25577 / 25523
			Eixo Principal	Dianteiro	30207
				Traseiro	32210
RC 2 2600 LSL	Roçadeira	Caixa de Distribuição	Eixo Maior	Dianteiro	368 A / 362 A
				Traseiro	25577 / 25523
			Eixo Menor	Dianteiro	25577 / 25523
				Traseiro	25577 / 25523
			Eixo Principal	Dianteiro	30207
				Traseiro	32210

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

**Marchesan** *Continuação*

• Roçadeira					<i>Continuação</i>
<b>RC 2 3100</b>	Roçadeira	Caixa de Distribuição	Eixo Maior	Dianteiro	<b>368 A / 362 A</b>
			Eixo Menor	Dianteiro	<b>25577 / 25523</b>
				Traseiro	<b>25577 / 25523</b>
			Eixo Principal	Dianteiro	<b>30207</b>
				Traseiro	<b>32210</b>
<b>RC 2 4500</b>	Roçadeira	Roda Guia	Externo	<b>LM 67048 / LM 67010</b>	
			Interno	<b>LM 48548 / LM 48510</b>	
		Caixa de Distribuição	Eixo Principal	Dianteiro	<b>30207</b>
				Traseiro	<b>32210</b>
<b>RC 2 E 2600 LSL</b>	Roçadeira	Caixa de Distribuição	Eixo Maior	Dianteiro	<b>368 A / 362 A</b>
			Eixo Menor	Dianteiro	<b>25577 / 25523</b>
				Traseiro	<b>25577 / 25523</b>
			Eixo Principal	Dianteiro	<b>30207</b>
				Traseiro	<b>32210</b>
<b>RC 2 E 3100</b>	Roçadeira	Caixa de Distribuição	Eixo Maior	Dianteiro	<b>368 A / 362 A</b>
			Eixo Menor	Dianteiro	<b>25577 / 25523</b>
				Traseiro	<b>25577 / 25523</b>
			Eixo Principal	Dianteiro	<b>30207</b>
				Traseiro	<b>32210</b>
<b>RC 2 E 4500</b>	Roçadeira	Roda Guia	Externo	<b>LM 67048 / LM 67010</b>	
			Interno	<b>LM 48548 / LM 48510</b>	
		Caixa de Distribuição	Eixo Principal	Dianteiro	<b>30207</b>
				Traseiro	<b>32210</b>
<b>RCP2 1500</b>	Roçadeira	Caixa de Distribuição	Eixo Maior	Dianteiro	<b>368 A / 362 A</b>
			Eixo Menor	Dianteiro	<b>25577 / 25523</b>
				Traseiro	<b>25577 / 25523</b>
			Eixo Principal	Dianteiro	<b>30207</b>
				Traseiro	<b>32210</b>
<b>RO 2 1300</b>	Roçadeira	Caixa de Distribuição	Eixo Principal	Dianteiro	<b>30207</b>
				Traseiro	<b>32210</b>
<b>RO 2 1500</b>	Roçadeira	Caixa de Distribuição	Eixo Principal	Dianteiro	<b>30207</b>
				Traseiro	<b>32210</b>
<b>RO 2 1700</b>	Roçadeira	Caixa de Distribuição	Eixo Principal	Dianteiro	<b>30207</b>
				Traseiro	<b>32210</b>
<b>RO 2 2600</b>	Roçadeira	Caixa de Distribuição	Eixo Principal	Dianteiro	<b>30207</b>
				Traseiro	<b>32210</b>
<b>RO 2 3100</b>	Roçadeira	Caixa de Distribuição	Eixo Principal	Dianteiro	<b>30207</b>
				Traseiro	<b>32210</b>
<b>RO 2 3101</b>	Roçadeira	Caixa de Distribuição	Eixo Principal	Dianteiro	<b>30207</b>
				Traseiro	<b>32210</b>
<b>ROP 2 1500</b>	Roçadeira	Caixa de Distribuição	Eixo Principal	Dianteiro	<b>30207</b>
				Traseiro	<b>32210</b>

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

## Marchesan *Continuação*

• Roçadeira de Arrasto					
RCA 3100	Roçadeira	Roda Guia	Externo	LM 67048 / LM 67010	
			Interno	LM 48548 / LM 48510	
	Caixa de Distribuição	Eixo Principal	Dianteiro	30207	
			Traseiro	32210	
RCA E 3400	Roçadeira	Roda Guia	Externo	LM 67048 / LM 67010	
			Interno	LM 48548 / LM 48510	
	Caixa de Distribuição	Eixo Principal	Dianteiro	30207	
			Traseiro	32210	
ROAT 2 1700	Roçadeira	Roda	Externo	30207	
			Interno	32210	
	Caixa de Distribuição	Eixo Principal	Dianteiro	30207	
			Traseiro	32210	
ROAT 2 3400	Roçadeira	Roda	Externo	30207	
			Interno	32210	
	Caixa de Distribuição	Eixo Principal	Dianteiro	30207	
			Traseiro	32210	

• Semeadeira Direta Articulada						
SDA 3	Semeadeira	Roda	Externo	25590 / 25523		
			Interno	3780 / 3720		
		Roda Compactadora	Externo	30204		
			Interno	30204		
		Suporte do Disco	Externo	30204	30205	
				Interno	30204	
			Interno	30204	30205	
				30205		

• Semeadeira Direta Articulada Especial						
SDA 3 E	Semeadeira	Roda	Externo	25590 / 25523		
			Interno	3780 / 3720		
		Roda Compactadora	Externo	30204		
			Interno	30204		
		Suporte do Disco	Externo	30204	30205	
				Interno	30204	
			Interno	30204	30205	
				30205		

• Subsolador Adubador Cultivador Múltiplo					
SACM 2	Subsolador	Mancal DM OL 182 1.1/4 SD	Dianteiro	30210	
			Traseiro	30210	
		Mancal DM OL 182 1.1/4 ST	Dianteiro	30210	
			Traseiro	30210	

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

**Marchesan** *Continuação*

• Terraceador					
TSTA	Terraceador		Roda Guia	Externo	25877 / 25821
				Interno	25877 / 25821
	Seção de Discos		Mancal DM OL 225 P SD	Dianteiro	32212
				Traseiro	32212
			Mancal DM OL 225 P ST	Dianteiro	32212
				Traseiro	32212

**Randon**

• Semi-reboque					
	Eixo		Roda	Externo	32216
				Externo/Interno	32218
				Interno	32218

**Valtra (Valmet)**

Trator								
110 / ID	Câmbio	Caixa de Mudanças	Blindagem da Caixa	Direito	HM 218248 / HM 218210			
				Esquerdo	HM 218248 / HM 218210			
				Blindagem da Caixa Reforçada	30312			
			Eixo Secundário				Eixo	HM 903249 / HM 903210
							Dianteiro	2789 / 2729
			Tomada de Força		Eixo de Saída		Traseiro	2789 / 2729
							Externo	33462 / 33281
			Eixo Dianteiro			Roda	Interno	33462 / 33281
							Externo	30208
							Interno	32210
							Superior	30211
			Eixo Traseiro	Diferencial		Lateral da Coroa	Inferior	30210
							Direito	42381 / 42584
			Motor	Bomba d'Água			Esquerdo	42381 / 42584
								30302



Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

**Valtra (Valmet)** *Continuação*

Trator					<i>Continuação</i>	
110 / ID II	Câmbio	Caixa de Mudanças	Blindagem da Caixa	Direito	HM 218248 / HM 218210	
				Esquerdo	HM 218248 / HM 218210	
				Blindagem da Caixa Reforçada		30312
			Eixo			HM 903249 / HM 903210
			Eixo Secundário	Dianteiro	2789 / 2729	
				Traseiro	2789 / 2729	
		Tomada de Força	Eixo de Saída	Externo	33462 / 33281	
					Interno	33462 / 33281
		Eixo Dianteiro	Roda	Externo	30208	
					Interno	32210
		Manga de Eixo	Pino de Manga	Inferior	30211	
					Superior	30210
		Eixo Traseiro	Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	42381 / 42584
						Esquerdo
		Motor	Bomba d'Água			30302
	118	Câmbio		Blindagem da Caixa	Direito	HM 218248 / HM 218210
					Esquerdo	HM 218248 / HM 218210
		Tomada de Força	Eixo Principal	Dianteiro	32207	
Eixo Dianteiro				Roda	Externo	LM 48548 / LM 48510
					Interno	LM 603049 / LM 603011
		Manga de Eixo	Pino de Manga	Inferior	32210	
					Superior	30211
Eixo Traseiro		Roda		Externo	495 A / 493	
				Interno	495 A / 493	
		Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	42381 / 42584	
				Esquerdo	42381 / 42584	
				Pinhão	HM 905843 / HM 905810	
				Transmissão Final	Direito	30312
			Esquerdo		30312	
	Motor	Ventilador			30302	
118 / 4x4	Câmbio		Blindagem da Caixa	Direito	HM 218248 / HM 218210	
				Esquerdo	HM 218248 / HM 218210	
		Tomada de Força	Eixo Principal	Dianteiro	32207	
	Eixo Dianteiro			Roda	Externo	LM 48548 / LM 48510
					Interno	LM 603049 / LM 603011
		Manga de Eixo	Pino de Manga	Inferior	32210	
					Superior	30211
	Eixo Traseiro	Roda		Externo	495 A / 493	
				Interno	495 A / 493	
		Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	42381 / 42584	
				Esquerdo	42381 / 42584	
				Pinhão	HM 905843 / HM 905810	
				Transmissão Final	Direito	30312
			Esquerdo		30312	
	Motor	Ventilador			30302	

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

**Valtra (Valmet)** *Continuação*

Trator					<i>Continuação</i>
1180	Câmbio	Caixa de Mudanças	Eixo Primário	Traseiro	30208
		Tomada de Força	Eixo	Dianteiro	30208
	Eixo Dianteiro	Manga de Eixo	Roda	Traseiro	32208
				Externo	14138 A / 14274
				Interno	28580 / 28521
	Eixo Traseiro	Diferencial	Roda	Pino de Manga	T 126
				Externo	495 A / 493
			Lateral da Coroa	Direito	32019 X
				Esquerdo	32019 X
	Motor	Bomba Injetora	Pinhão	Dianteiro	31308
				Traseiro	31312
				Dianteiro	30203
				Traseiro	30204
	128	Câmbio	Caixa de Mudanças	Eixo Primário	Dianteiro
Traseiro				387 S / 383 A	
Eixo Dianteiro		Diferencial	Eixo Secundário	Dianteiro	2789 / 2729
				Traseiro	2789 / 2729
			Roda	Externo	32210
				Interno	30211
Eixo Traseiro		Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	42381 / 42584
				Esquerdo	42381 / 42584
			Pinhão	Traseiro	65237 / 65500 B
				Transmissão Final	Direito
	Esquerdo		30312		
128 / 4x4	Câmbio	Caixa de Mudanças	Eixo Primário	Dianteiro	389 A / 383 A
			Traseiro	387 S / 383 A	
	Eixo Dianteiro	Tomada de Força	Eixo Secundário	Dianteiro	2789 / 2729
				Traseiro	2789 / 2729
			Eixo Principal	Dianteiro	32207
	Eixo Traseiro	Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	33462 / 33287
				Esquerdo	33462 / 33287
			Pinhão	Dianteiro	3877 / 3820
				Lateral da Coroa	Direito
	Eixo Traseiro	Diferencial	Lateral da Coroa	Esquerdo	42381 / 42584
				Pinhão	Traseiro
			Transmissão Final	Direito	30312
				Esquerdo	30312
1280	Eixo Dianteiro	Roda	Externo	30208	
			Interno	32210	
	Eixo Traseiro	Diferencial	Roda	Interno	495 A / 493
				Lateral da Coroa	Direito
			Esquerdo	42381 / 42584	

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

**Valtra (Valmet)** *Continuação*

Trator					<i>Continuação</i>		
138	Câmbio	Tomada de Força	Eixo de Saída	Externo	33462 / 33281		
				Interno	33462 / 33281		
	Eixo Traseiro	Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	42381 / 42584		
				Esquerdo	42381 / 42584		
148	Câmbio	Caixa de Mudanças	Eixo Primário	Dianteiro	389 A / 383 A		
				Traseiro	387 S / 383 A		
			Eixo Secundário	Dianteiro	2789 / 2729		
				Traseiro	2789 / 2729		
	Eixo Dianteiro		Roda	Externo	32210		
				Interno	30211		
	Eixo Traseiro	Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	42381 / 42584		
				Esquerdo	42381 / 42584		
			Pinhão	Traseiro	65237 / 65500 B		
				Transmissão Final	Direito	30312	
	148 / 4x4	Câmbio	Caixa de Mudanças	Eixo Primário	Dianteiro	389 A / 383 A	
					Traseiro	387 S / 383 A	
Eixo Secundário				Dianteiro	2789 / 2729		
				Traseiro	2789 / 2729		
Eixo Dianteiro		Tomada de Força	Eixo Principal	Dianteiro	32207		
				Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	33462 / 33287
						Esquerdo	33462 / 33287
				Pinhão	Dianteiro	3877 / 3820	
Eixo Traseiro		Diferencial	Lateral da Coroa		Direito	42381 / 42584	
				Esquerdo	42381 / 42584		
			Pinhão	Traseiro	65237 / 65500 B		
				Transmissão Final	Direito	30312	
			Esquerdo	30312			
			Eixo Traseiro	Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	42381 / 42584
Esquerdo	42381 / 42584						
			Pinhão	Traseiro	65237 / 65500 B		
				Transmissão Final	Direito	30312	
			Esquerdo		30312		
			1580	Eixo Traseiro	Diferencial	Lateral da Coroa	Direito
Esquerdo	42381 / 42584						
1780	Câmbio	Caixa de Mudanças	Eixo Primário	Dianteiro	389 A / 383 A		
	Eixo Traseiro	Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	42381 / 42584		
				Esquerdo	42381 / 42584		
1780 / 4X4 T	Eixo Dianteiro	Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	42381 / 42584		
				Esquerdo	42381 / 42584		
			Transmissão Final		JM 716649 / JM 716610		
	Eixo Traseiro	Diferencial	Transmissão Final		33018		
				360 / D	Eixo Dianteiro	Roda	Externo
Interno	32210						
60 / ID	Eixo Dianteiro	Manga de Eixo	Pino de Manga		30208		
				Roda	Externo	30208	
			Interno		32210		
		Manga de Eixo	Pino de Manga		30208		

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

**Valtra (Valmet)** *Continuação*

Trator					<i>Continuação</i>	
600 / D	Eixo Dianteiro		Roda	Externo	30208	
				Interno	32210	
			Manga de Eixo	Pino de Manga	30208	
62 / ID	Câmbio	Caixa de Mudanças	Eixo	Inferior	3780 / 3720	
				Intermediário	3780 / 3720	
			Engate do Chassi	Traseiro	HM 212049 / HM 212011	
	Eixo Dianteiro		Roda	Externo	30208	
				Interno	32210	
			Manga de Eixo	Pino de Manga	32208	
	Eixo Traseiro	Diferencial		Lateral da Coroa	Direito	42368 / 42584
					Esquerdo	42368 / 42584
				Pinhão	Dianteiro	31308
	65 / ID	Câmbio	Caixa de Mudanças	Blindagem da Caixa	Direito	29685 / 29620
				Esquerdo	29685 / 29620	
Eixo Dianteiro				Roda	Externo	30208
			Interno	32210		
			Rolete Superior	Externo	14131 / 14274	
				Interno	2788 / 2729	
Eixo Traseiro		Diferencial		Lateral da Coroa	Direito	42368 / 42584
					Esquerdo	42368 / 42584
				Pinhão	Dianteiro	31308
68		Eixo Dianteiro		Roda	Externo	30208
					32206	
	Manga de Eixo			Pino de Manga	32208	
	Eixo Traseiro	Diferencial		Lateral da Coroa	Direito	42381 / 42584
					Esquerdo	42381 / 42584
				Pinhão	Dianteiro	31308
68 / Cafeeiro	Eixo Dianteiro		Roda	Externo	30208	
					32206	
			Manga de Eixo	Pino de Manga	32208	
	Eixo Traseiro	Diferencial		Lateral da Coroa	Direito	42381 / 42584
					Esquerdo	42381 / 42584
				Pinhão	Dianteiro	31308
68 / Especial	Eixo Dianteiro		Roda	Externo	30208	
					32206	
			Manga de Eixo	Pino de Manga	32208	
	Eixo Traseiro	Diferencial		Lateral da Coroa	Direito	42381 / 42584
					Esquerdo	42381 / 42584
				Pinhão	Dianteiro	31308

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

**Valtra (Valmet)** *Continuação*

Trator					<i>Continuação</i>		
685	Câmbio	Caixa de Mudanças	Eixo Primário	Dianteiro	389 A / 383 A		
				Traseiro	387 S / 383 A		
			Eixo Secundário	Dianteiro	2789 / 2729		
				Traseiro	2789 / 2729		
	Eixo Dianteiro	Manga de Eixo	Roda	Externo	30208		
				Interno	32210		
	Eixo Traseiro	Manga de Eixo	Pino de Manga		32208		
				Lateral da Coroa	Direito	33462 / 33287	
				Esquerdo	33462 / 33287		
			Roda	Externo	495 A / 493		
				Interno	495 A / 493		
			Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	42368 / 42584	
		Pinhão	Dianteiro	31308			
	685 / 4X4	Eixo Dianteiro	Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	LM 501349 / LM 501310	
				Esquerdo	LM 501349 / LM 501310		
Pinhão				Dianteiro	M 802048 / M 802011		
78			Comando Final	Externo	36690 / 36620		
				Interno	68462 / 68712		
			Eixo Dianteiro	Manga de Eixo	Roda	Externo	30208
							32206
	Eixo Traseiro	Diferencial	Pino de Manga		32208		
				Lateral da Coroa	Direito	42381 / 42584	
				Esquerdo	42381 / 42584		
				Pinhão	Dianteiro	31308	
785	Câmbio	Caixa de Mudanças	Eixo Primário	Dianteiro	389 A / 383 A		
				Traseiro	387 S / 383 A		
			Eixo Secundário	Dianteiro	2789 / 2729		
				Traseiro	2789 / 2729		
		Tomada de Força	Eixo de Saída	Externo	33462 / 33281		
				Interno	33462 / 33281		
	Eixo Dianteiro	Manga de Eixo	Roda	Externo	30208		
				Interno	32210		
	Eixo Traseiro	Diferencial	Pino de Manga		32208		
				Lateral da Coroa	Direito	42368 / 42584	
				Pinhão	Dianteiro	31308	
	Motor			Bomba d'Água	30302		
				Ventilador	30302		
	785 / 4X4	Eixo Dianteiro	Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	LM 501349 / LM 501310	
Esquerdo					LM 501349 / LM 501310		
PINHÃO				Dianteiro	M 802048 / M 802011		
80			Eixo de Saída		3982 / 3920		

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

**Valtra (Valmet)** *Continuação*

Trator					<i>Continuação</i>	
80 / ID	Eixo Dianteiro		Roda	Externo	30208	
				Interno	32210	
		Manga de Eixo	Pino de Manga			32208
	Eixo Traseiro		Roda	Externo	29685 / 29620	
				Interno	29685 / 29620	
		Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	42368 / 42584	
			Esquerdo	42368 / 42584		
85			Comando Final	Interno	685 / 672 B	
			Eixo da Coroa	Direito	HM 212047 / HM 212011	
				Esquerdo	HM 212047 / HM 212011	
			Engate		755 ASSY 90080 755 ASSY 90178	
	Câmbio	Caixa de Mudanças	Blindagem da Caixa	Direito	3780 / 3720	
				Esquerdo	3780 / 3720	
	Eixo Dianteiro		Roda	Externo	30208	
				Interno	32210	
		Manga de Eixo	Pino de Manga		32208	
	Eixo Traseiro	Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	42368 / 42584	
Esquerdo				42368 / 42584		
		Pinhão	Dianteiro	31308		
85 / ID	Eixo Dianteiro		Roda	Externo	30208	
				Interno	32210	
		Manga de Eixo	Pino de Manga		32208	
	Eixo Traseiro	Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	42368 / 42584	
				Esquerdo	42368 / 42584	
		Pinhão	Dianteiro	31308		
	Motor	Bomba Injetora	Traseiro	30204		
86			Comando Final	Interno	685 / 672 B	
			Eixo da Coroa	Direito	HM 212047 / HM 212011	
				Esquerdo	HM 212047 / HM 212011	
			Engate		755 ASSY 90080 755 ASSY 90178	
	Câmbio	Caixa de Mudanças	Blindagem da Caixa	Direito	3780 / 3720	
				Esquerdo	3780 / 3720	
	Eixo Dianteiro		Roda	Externo	30208	
				Interno	32210	
		Manga de Eixo	Pino de Manga		32208	
	Eixo Traseiro	Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	42368 / 42584	
Esquerdo				42368 / 42584		
		Pinhão	Dianteiro	31308		

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

**Valtra (Valmet)** *Continuação*

Trator					<i>Continuação</i>	
86 / ID	Eixo Dianteiro		Roda	Externo	30208	
				Interno	32210	
		Manga de Eixo	Pino de Manga			32208
	Eixo Traseiro	Diferencial		Lateral da Coroa	Direito	42368 / 42584
					Esquerdo	42368 / 42584
				Pinhão	Dianteiro	31308
	Motor			Bomba Injetora	Traseiro	30204
870 / CK			Caixa do Diferencial		42381 / 42584	
	Câmbio	Caixa de Mudanças	Blindagem da Caixa Reforçada		29685 / 29620	
					30312	
			Eixo			HM 903249 / HM 903210
	Eixo Dianteiro		Roda	Externo		14138 A / 14274
Interno					28580 / 28521	
870 / CN			Caixa do Diferencial		42381 / 42584	
	Câmbio	Caixa de Mudanças	Blindagem da Caixa Reforçada		29685 / 29620	
					30312	
			Eixo			HM 903249 / HM 903210
	Eixo Dianteiro		Roda	Externo		14138 A / 14274
Interno					28580 / 28521	
88			Comando Final	Interno	685 / 672 B	
			Eixo da Coroa	Direito	HM 212047 / HM 212011	
				Esquerdo	HM 212047 / HM 212011	
			Engate		755 ASSY 90080 755 ASSY 90178	
	Câmbio	Caixa de Mudanças	Blindagem da Caixa	Direito		3780 / 3720
				Esquerdo		3780 / 3720
	Eixo Dianteiro		Roda	Externo		30208
				Interno		32210
		Manga de Eixo	Pino de Manga			32208
	Eixo Traseiro	Diferencial		Lateral da Coroa	Direito	42368 / 42584
				Esquerdo	42368 / 42584	
Pinhão				Dianteiro	31308	
88 / ID	Eixo Dianteiro		Roda	Externo	30208	
				Interno	32210	
		Manga de Eixo	Pino de Manga			32208
	Eixo Traseiro	Diferencial		Lateral da Coroa	Direito	42368 / 42584
					Esquerdo	42368 / 42584
			Pinhão	Dianteiro	31308	
Motor			Bomba Injetora	Traseiro	30204	

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

**Valtra (Valmet)** *Continuação*

Trator					<i>Continuação</i>	
880	Câmbio	Tomada de Força	Eixo	Dianteiro	30208	
			Eixo Dianteiro	Roda	Externo	14138 A / 14274
					Interno	28580 / 28521
		Manga de Eixo	Pino de Manga			T 126
	Eixo Traseiro		Roda	Externo	495 A / 493	
				Interno	495 A / 493	
		Diferencial	Pinhão	Traseiro	31312	
	Motor		Bomba Injetora	Dianteiro	30203	
				Traseiro	30204	
	880 / 4X4	Articulação		Eixo Principal	Traseiro	33207
Câmbio		Caixa de Mudanças	Eixo Primário	Dianteiro	30209	
				Traseiro	30208	
		Tomada de Força	Eixo	Traseiro	32208	
Eixo Dianteiro			Roda	Externo	JL 819349 / JL 819310	
				Interno	JL 819349 / JL 819310	
		Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	LM 501349 / LM 501310	
				Esquerdo	LM 501349 / LM 501310	
			Pinhão	Dianteiro	M 802048 / M 802011	
					M 88048 / M 88010	
		Manga de Eixo	Pino de Manga		32208	
Eixo Traseiro		Diferencial	Eixo Lateral	Dianteiro	32207	
				Transmissão Final	Externo	32016 X
					Interno	30215
885	Câmbio	Caixa de Mudanças	Eixo Primário	Dianteiro	389 A / 383 A	
				Traseiro	30208	
						387 S / 383 A
			Eixo Secundário	Dianteiro	2789 / 2729	
				Traseiro	2789 / 2729	
		Tomada de Força	Eixo	Dianteiro	30207	
	Traseiro			30208		
			Eixo de Saída	Externo	33462 / 33281	
				Interno	33462 / 33281	
	Eixo Dianteiro		Roda	Externo	30208	
				Interno	32210	
	Eixo Traseiro	Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	32019 X	
				Esquerdo	32019 X	
				Pinhão	Dianteiro	31308
					Traseiro	31312
	Motor		Bomba d'Água		30302	
Bomba Injetora				Dianteiro	30203	
				Traseiro	30204	
Ventilador				30302		



Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

**Valtra (Valmet)** *Continuação*

Trator					<i>Continuação</i>	
885 / 4X4	Eixo Dianteiro	Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	LM 501349 / LM 501310	
				Esquerdo	LM 501349 / LM 501310	
			Pinhão	Dianteiro	M 802048 / M 802011	
980	Câmbio	Tomada de Força	Eixo	Dianteiro	30208	
	Eixo Dianteiro	Manga de Eixo	Roda	Externo	14138 A / 14274	
				Interno	28580 / 28521	
					T 126	
	Eixo Traseiro	Diferencial	Roda	Externo	495 A / 493	
				Interno	495 A / 493	
			Lateral da Coroa	Direito	32019 X	
				Esquerdo	32019 X	
			Pinhão	Traseiro	31312	
	980 / 4X4 T	Articulação	Eixo Principal		Dianteiro	30209
					32207	
				Traseiro	33207	
Câmbio		Caixa de Mudanças	Eixo Primário	Traseiro	30208	
		Tomada de Força	Eixo	Traseiro	32208	
Eixo Dianteiro		Diferencial	Roda	Externo	JL 819349 / JL 819310	
				Interno	JL 819349 / JL 819310	
			Lateral da Coroa	Direito	LM 501349 / LM 501310	
				Esquerdo	LM 501349 / LM 501310	
			Pinhão	Dianteiro	M 802048 / M 802011	
					M 88048 / M 88010	
Eixo Traseiro		Diferencial	Manga de Eixo	Pino de Manga	32208	
			Transmissão Final	Externo	32016 X	
985		Câmbio	Caixa de Mudanças	Eixo Primário	Dianteiro	389 A / 383 A
					Traseiro	30208
					387 S / 383 A	
	Eixo Secundário			Dianteiro	2789 / 2729	
				Traseiro	2789 / 2729	
					30207	
	Eixo Dianteiro	Diferencial	Eixo	Dianteiro	30208	
				Traseiro	32208	
			Eixo de Saída	Externo	33462 / 33281	
				Interno	33462 / 33281	
	Eixo Traseiro	Diferencial	Lateral da Coroa	Dianteiro	32019 X	
				Traseiro	32019 X	
	Motor	Tomada de Força	Eixo	Dianteiro	30208	
				Traseiro	32208	
			Eixo de Saída	Externo	33462 / 33281	
Interno				33462 / 33281		
985 / F	Eixo Dianteiro	Manga de Eixo	Pino de Manga	T 126		

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

**Valtra (Valmet)** *Continuação*

Trator					<i>Continuação</i>
<b>V 800</b>	Eixo Dianteiro		Roda	Externo	<b>30208</b>
				Interno	<b>32210</b>
		Manga de Eixo	Pino de Manga		<b>30208</b>
	Eixo Traseiro		Roda	Externo	<b>29685 / 29620</b>
			Interno	<b>29685 / 29620</b>	

**Equipamentos  
para Construção**



Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

## Caterpillar

Carregadeira de Roda						
930	Câmbio	Caixa de Mudanças	Eixo	Inferior	3780 / 3720	
				Intermediário	3780 / 3720	
				Superior	385 / 382 A	
			Engate do Chassi	Traseiro	HM 212049 / HM 212011	
			Tomada de Força	Coroa da Polia	Dianteiro	LM 603049 / LM 603011
		Eixo Dianteiro	Roda		Externo	LM 11949 / LM 11910
				Interno	LM 48548 / LM 48510	
	Diferencial			Lateral da Coroa	Direito	495 / 492 A
			Esquerdo	495 / 492 A		
	Eixo Traseiro		Roda		Interno	594 A / 592 A
			Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	495 / 492 A
		Esquerdo			495 / 492 A	
Motoniveladora						
12 E	Eixo Dianteiro	Roda		Externo	527 / 522	
				Interno	HM 212047 / HM 212010	
		Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	30210	
				Esquerdo	30210	
120 B	Eixo Dianteiro	Propulsor			LM 501349 / LM 501310	
		Roda		Externo	527 / 522	
				Interno	HM 212047 / HM 212010	
Trator						
966 C	Eixo Dianteiro	Roda		Externo	36690 / 36620	
	Eixo Traseiro	Diferencial	Eixo de Saída			3982 / 3920
			Engate			755 ASSY 90080 755 ASSY 90178
			Roda		Interno	68462 / 68712
			Lateral da Coroa	Direito	47686 / 47620	
		Esquerdo		47686 / 47620		
		Pinhão	Dianteiro	H 715345 / H 715311		
			Traseiro	6575 / 6535		
		Plataforma Flexível	Conjunto Eixo	Eixo de Comando		Direito
	Comando				Direito	32210
					Esquerdo	32210
D 40 / Esteira	Câmbio	Caixa de Mudanças	Transmissão		39590 A ASSY 90032 39590 A ASSY 90074	
	Eixo Traseiro	Comando Final		Externo	594 / 592 A	
				Interno	64450 / 64700	
					685 / 672 B	
		Eixo da Coroa		Direito	HM 212047 / HM 212011	
				Esquerdo	HM 212047 / HM 212011	
			Suporte de Esteira	Rolete	Externo	LM 501349 / LM 501310
Interno	LM 501349 / LM 501310					

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

**Caterpillar** *Continuação*

Trator					<i>Continuação</i>	
<b>D 6 C / Esteira</b>	Eixo Traseiro		Comando Final	Externo	<b>64450 / 64700</b>	
				Interno	<b>74550 A / 74850</b>	
	Suporte de Esteira		Eixo da Coroa	Direito	<b>3984 / 3920</b>	
				Esquerdo	<b>3984 / 3920</b>	
			Rolete	Externo	<b>369 S / 362 A</b>	
				Interno	<b>369 S / 362 A</b>	
<b>Scraper 621 / Esteira</b>	Eixo Dianteiro		Roda	Externo	<b>861 / 854</b>	
	Eixo Traseiro		Roda	Interno	<b>864 / 854</b>	
	Plataforma Flexível	Conjunto Eixo	Comando	Direito	<b>32210</b>	
	Suporte de Esteira		Rolete Inferior	Externo	<b>2788 / 2729</b>	
				Interno	<b>2984 / 2924</b>	
			Rolete Superior	Externo	<b>14131 / 14274</b>	
				Interno	<b>2788 / 2729</b>	
	<b>Tandem</b>	Câmbio	Caixa de Mudanças	Eixo Central	Externo	<b>64450 / 64700</b>
Contra Eixo				Dianteiro	<b>3975 ASSY 90066</b>	
Eixo da Marcha Ré				Dianteiro	<b>3975 ASSY 90066</b>	
Eixo Primário				Dianteiro	<b>3975 ASSY 90066</b>	
Tomada de Força			Eixo da Coroa		<b>855 / 854</b>	
			Eixo de Entrada do Escareador		<b>07098 / 07204</b>	
		Espirai do Escareador		<b>02872 / 02820</b>		
Direção		Caixa de Direção	Caixa de Direção	Inferior	<b>45 BC / 47</b>	
				Superior	<b>45 BC / 46</b>	
		Grupo de Comando	Eixo Sem-fim		<b>02474 / 02420</b>	
Eixo Traseiro			Roda	Externo	<b>750 A / 742</b>	
				Interno	<b>744 / 742</b>	
			Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	<b>HH 221434 / HH 221410</b>
					Esquerdo	<b>HH 221434 / HH 221410</b>

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken		
<b>Dresser</b>							
<b>Motoniveladora</b>							
<b>10 D</b>	Eixo Dianteiro		Roda	Externo	<b>539 / 532 A</b>		
				Interno	<b>641 / 632</b>		
		Manga de Eixo	Pino de Manga			<b>T 151</b>	
	Eixo Traseiro			Eixo Motor	Direito	<b>48286 / 48220</b>	
					Esquerdo	<b>48286 / 48220</b>	
				Roda Motora	Externo	<b>681 / 672</b>	
					Interno	<b>593 / 592 A</b>	
				Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	<b>6461 / 6420</b>
					Pinhão	Dianteiro	<b>594 / 592 A</b>
			Traseiro	<b>HM 807046 / HM 807010</b>			
	Motor		Bomba Injetora	Dianteiro	<b>30203</b>		
				Traseiro	<b>30203</b>		
			Ventilador	Dianteiro	<b>30205</b>		
				Traseiro	<b>30204</b>		
	<b>11 D</b>	Eixo Dianteiro		Roda	Externo	<b>539 / 532 A</b>	
					Interno	<b>641 / 632</b>	
		Manga de Eixo	Pino de Manga			<b>T 151</b>	
Eixo Traseiro				Eixo Motor	Direito	<b>48286 / 48220</b>	
					Esquerdo	<b>48286 / 48220</b>	
				Roda Motora	Externo	<b>681 / 672</b>	
					Interno	<b>593 / 592 A</b>	
				Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	<b>6461 / 6420</b>
					Pinhão	Dianteiro	<b>594 / 592 A</b>
			Traseiro	<b>HM 807046 / HM 807010</b>			
Motor			Bomba Injetora	Dianteiro	<b>30203</b>		
				Traseiro	<b>30203</b>		
			Ventilador	Dianteiro	<b>30205</b>		
				Traseiro	<b>30204</b>		
<b>A 835</b>		Câmbio	Caixa de Mudanças	Eixo da Polia	Direito	<b>30208</b>	
					Esquerdo	<b>30208</b>	
	Eixo Dianteiro		Roda	Externo	<b>HM 807046 / HM 807010</b>		
				Interno	<b>HM 617049 / HM 617010</b>		
<b>A 855</b>	Câmbio	Caixa de Mudanças	Eixo da Polia	Direito	<b>30208</b>		
				Esquerdo	<b>30208</b>		
	Eixo Dianteiro		Roda	Externo	<b>HM 807046 / HM 807010</b>		
				Interno	<b>HM 617049 / HM 617010</b>		
<b>R 835</b>	Câmbio	Caixa de Mudanças	Eixo da Polia	Direito	<b>30208</b>		
				Esquerdo	<b>30208</b>		
	Eixo Dianteiro		Roda	Externo	<b>HM 807046 / HM 807010</b>		
				Interno	<b>HM 617049 / HM 617010</b>		
<b>R 855</b>	Câmbio	Caixa de Mudanças	Eixo da Polia	Direito	<b>30208</b>		
				Esquerdo	<b>30208</b>		
	Eixo Dianteiro		Roda	Externo	<b>HM 807046 / HM 807010</b>		
				Interno	<b>HM 617049 / HM 617010</b>		

Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

**Terex (Div. GM)**

<b>Trator</b>						
<b>R 22</b>	Eixo Dianteiro	Roda	Externo	<b>623 / 612</b>		
			Interno	<b>850 / 832</b>		
	Eixo Traseiro	Roda	Externo	<b>67786 / 67720</b>		
			Interno	<b>67885 / 67820</b>		
		Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	<b>665 / 652</b>	
				Esquerdo	<b>665 / 652</b>	
	Pinhão	Dianteiro	<b>78250 A / 78551</b>			
<b>R 35</b>	Eixo Dianteiro	Roda	Externo	<b>67786 / 67720</b>		
			Interno	<b>HM 321245 / HM 321210</b>		
		Manga de Eixo	Pino de Manga	<b>T 350</b>		
	Eixo Traseiro	Roda	Externo	<b>M 236848 / M 236810</b>		
			Interno	<b>M 236848 / M 236810</b>		
		Diferencial (HD)	Lateral da Coroa	Direito	<b>HH 221449 / HH 212410</b>	
				Esquerdo	<b>HH 221449 / HH 212410</b>	
	Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	<b>786 / 772</b>		
			Esquerdo	<b>786 / 772</b>		
		Pinhão	Dianteiro	<b>9285 ASSY 90019</b> <b>H 917840 ASSY 90010</b>		
<b>T 51</b>	Eixo Dianteiro	Roda	Externo	<b>56425 / 56650</b>		
			Interno	<b>56425 / 56650</b>		
	Eixo Traseiro	Roda	Externo	<b>56425 / 56650</b>		
			Interno	<b>56425 / 56650</b>		
		Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	<b>567A / 563</b>	
				Esquerdo	<b>644 / 632</b>	
	Pinhão	Dianteiro	<b>72212 C / 72487</b>			
		Traseiro	<b>72212 C / 72487</b>			
<b>T 72</b>	Eixo Dianteiro	Roda	Externo	<b>56425 / 56650</b>		
			Interno	<b>56425 / 56650</b>		
	Eixo Traseiro	Roda	Externo	<b>56425 / 56650</b>		
			Interno	<b>56425 / 56650</b>		
		Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	<b>567A / 563</b>	
				Esquerdo	<b>644 / 632</b>	
	Pinhão	Dianteiro	<b>72212 C / 72487</b>			
		Traseiro	<b>72212 C / 72487</b>			
<b>TS 14</b>		Caixa Comando da Caçamba		<b>529 / 520 X</b>		
	Eixo Dianteiro	Roda	Externo	<b>67786 / 67720</b>		
			Interno	<b>67790 / 67720</b>		
	Eixo Traseiro	Roda	Externo	<b>67786 / 67720</b>		
			Interno	<b>67885 / 67820</b>		
		Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	<b>580 / 572</b>	
Esquerdo				<b>665 / 652</b>		
	Pinhão	Dianteiro	<b>78238 C / 78551</b>			



Modelo	Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Cone / Capa Timken
--------	-------	----------	-----------	---------	--------------------

**Terex (Div. GM)** *Continuação*

Trator					<i>Continuação</i>
TS 24	Eixo Dianteiro		Roda	Externo	93750 / 93125
				Interno	93825 / 93125
	Eixo Traseiro		Roda	Externo	93750 / 93125
				Interno	93787 / 93125
		Diferencial	Lateral da Coroa	Direito	665 / 652
				Esquerdo	665 / 652
		Pinhão	Dianteiro	78250 A / 78551	



# **Tabela de Equivalência**



Cone / Capa Montadora | Cone / Capa Timken

AGCO (Maxion)	
831054M1	LM 11949 / LM 11910
831055M1	LM 11949 / LM 11910
895322M91	LM 11949 / LM 11910
831077M1	LM 48548 / LM 48510
831078M1	LM 48548 / LM 48510
1851800M91	LM 48548 / LM 48510
880007200116	30205
MF339482X1	30205
880007200119	30208
880007200321	32210
880008950020	LM 67048 / LM 67010

Agrale	
4001032052007	30203
4001032054002	30305
4001032054003	30205
4001032056008	30207
4001032056008	LM 501349 / LM 501314
4001032057006	30208
4001033054002	30305
4001035070006	M 802048 / M 802011
4001035074008	HM 803146 / HM 803110

Baldan	
50203500800	30207
60203400346	32216
60203500540	30210
60203500567	32210
60203500621	32206
60203500699	32218
60203500745	32212
60203500770	LM 44649 / LM 44610
60203500800	30207
60203501903	33462 / 33287
60203501962	3982 / 3920

CBT	
2.501.201022	32210
6.00704011	580 / 572
9.00902006	LM 48548 / LM 48510
9.01203022	30208

FNH	
321207 N	LM 48548 / LM 48510

Cone / Capa Montadora | Cone / Capa Timken

John Deere	
13P1017	30206
13P1018	30209
AH 109788	JRM 3939 ASSY 90U08
AH 65358	M 86649 / M 86610
AL 111096	HM 88649 / HM 88610
AT 117348	HM 88649 / HM 88610
CH 16451	32210
DQ 00814	30204
DQ 04345	30210
DQ 06749	LM 67048 / LM 67010
DQ 07333	30308
DQ 43759	32206
JD 37047	32208
JD 37087	30210
JD 8412	T 199
RE 33466	LM 603049 / LM 603011

Marchesan	
0503010005	32212
0503010006	32210
0503010007	3982 / 3920
0503010008	3780 / 3720
0503010015	LM 501349 / LM 501314
0503010016	LM 48548 / LM 48510
0503010022	LM 67048 / LM 67010
0503010031	368 A / 362 A
0503010037	30207
0503010059	33462 / 33287
0503010102	25577 / 25523
0503010111	30210
0503010113	30212
0503010117	32216
0503010118	32218
0503010215	30205
0503010328	25590 / 25523
0503010598	30204
0503010745	25877 / 25821
0503011156	2780 / 2720
0603010598	30204

Cone / Capa Montadora

| Cone / Capa Timken

**Valtra (Valmet)**

265150	42381 / 42584
291060	HM 218248 / HM 218210
LA 2226	42368 / 42584
LA 5013	30208
LA 5103	30208
LA 5113	32208
LA 5115	32210
LA 5218	30312
LA 5313	31308
LA 5318	31312